

Caro cliente,

grazie per aver acquistato questo elettrico Mini piastra singola. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservarle

I suggerimenti e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il tuo file essere in grado di utilizzare in modo ottimale la nuova mini piastra singola.

portata di consegna


- Mini piastra singola
- Borsa per il trasporto
- manuale operativo

Accessori opzionali

NC-3512: casseruola in alluminio, rivestimento in ceramica premium, 16 cm

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	220-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo di energia	500 W.
Superficie riscaldante	Ghisa Ø 10 cm
Tipi di pentole adatti	tutti i tipi di vasi domestici comuni
Impostazione della temperatura	continuo
Borsa per il trasporto	Oxford 600D
Dimensioni (Ø x H)	15,6 x 7,9 cm
Peso	667 g

Dettagli del prodotto

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Cavo di alimentazione | 4. Maniglia |
| 2. Superficie riscaldante | 5. In piedi |
| 3. Display di controllo | 6. Manopola della temperatura |

Note importanti all'inizio

- Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a partire dall'età di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- Ai bambini non è consentito giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.

- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal dispositivo e dal cavo di collegamento.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non utilizzare il dispositivo senza sorveglianza.
- Questo dispositivo è inteso solo per uso domestico e simile, come ad esempio:
 - nelle cucine per i dipendenti di negozi e uffici,
 - nelle proprietà agricole,
 - da clienti in hotel, motel e altre strutture residenziali o
 - in pernottamento e prima colazione.
- Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare se la tensione di rete specificata sulla targhetta di identificazione corrisponde a quella della rete di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Non immergere la piastra o il cavo di collegamento in acqua.
- Non tirare la linea di alimentazione su spigoli vivi.

- Non utilizzare la linea di alimentazione per trasportare il dispositivo e proteggerlo dal calore (piastre / fiamme libere).
- La temperatura della superficie tattile può essere molto alta durante il funzionamento del dispositivo.

uso



NOTA:

Può succedere che dopo il un forte odore aderisce al primo disimballaggio. Si dissipa dopo un breve periodo all'aria aperta (almeno 10 minuti).

1. Posiziona il tuo mini fornello singolo su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
2. Collega il tuo mini fornello singolo all'alimentazione utilizzando il cavo di alimentazione. L'indicatore di controllo rosso si accende.
3. Impostare la temperatura desiderata utilizzando la manopola di controllo.



ATTENZIONE, RISCHIO DI USTIONI!


Il dispositivo diventa molto caldo durante l'uso. Assicurarsi assolutamente di non entrare in contatto con parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del dispositivo.

4. Dopo l'uso, spegnere il mini fornello singolo utilizzando la manopola di controllo e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo o riporlo.

Pulizia e cura

1. Spegnere il mini fornello singolo e staccare la spina dalla presa.
 2. Lascia che il dispositivo si raffreddi completamente.
 3. Puoi pulire le superfici con un panno morbido e umido su cui puoi mettere del detersivo per piatti se necessario.
- Non utilizzare detersivi aggressivi o aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie.
 - Conserva la tua mini piastra elettrica singola nella borsa di trasporto in un luogo pulito e asciutto.

Istruzioni di sicurezza



- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza o prima di pulirlo.
- Attenzione, rischio di ustioni! Il dispositivo diventa molto caldo durante l'uso. Assicurarsi assolutamente di non entrare in contatto con parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del dispositivo.
- Trasportare o riporre il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto con superfici calde.
- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore con uno spazio libero su tutti i lati e uno spazio libero verso l'alto.
- Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una fonte di gas.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento! Il dispositivo non deve essere spostato durante il funzionamento.

- Il dispositivo non deve mai essere installato e utilizzato in prossimità di materiali facilmente infiammabili (tende, tessuti, ecc.).
- Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sul dispositivo.
- Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo o trasportarlo.
- Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo come descritto in Pulizia e cura.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto NX-3195-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-3195 nel campo di ricerca.