

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser elektrischen Camping-Dusche. Erfrischen Sie sich schnell und bequem – ganz ohne selber pumpen zu müssen!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Camping-Dusche optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Duschkopf mit Regler
- Tauchpumpe
- Wasserschlauch
- Netzteil für Zigarettenanzünder
- Saugknopf
- Befestigungshaken
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	12 V
Schlauch-Länge	2,2 m
Stromkabel-Länge	5 m

Verwendung


1. Verbinden Sie die Teile wie abgebildet. Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz der Gummidichtungsringe, damit kein Wasser austreten kann.



2. Befüllen Sie einen Eimer oder Kanister mit Wasser. Die Öffnung des Kanisters muss mindestens 5 cm im Durchmesser betragen. Die Wassertemperatur darf nicht höher als 60 °C sein.



3. Stecken Sie die Tauchpumpe in den Eimer oder Kanister.



4. Befestigen Sie den Duschkopf mit dem Saugknopf an Ihrem Fahrzeug oder hängen Sie ihn mit dem Haken an einem Ast, an einer Leine oder an einer anderen geeigneten Stelle auf.
5. Stellen Sie die Dusche mit dem Schalter am Stromkabel an.



6. Nun können Sie Ihr Duschbad nach Belieben genießen. Die Wasserstärke regulieren Sie dabei bequem direkt am Duschkopf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektrischen Teile niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3287-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3287 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Zeichenerklärung

	Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
	Das Produkt erfüllt alle für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette douche de camping électrique.

Rafraîchissez-vous rapidement et confortablement sans avoir à utiliser de pompe.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pommeau de douche avec régulateur
- Pompe submersible
- Tuyau d'eau
- Connecteur allume-cigare
- Ventouse
- Crochet de fixation
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V
Longueur du tuyau	2,2 m
Longueur du câble d'alimentation	5 m

Utilisation


1. Assemblez les pièces comme sur l'illustration. Assurez-vous que l'anneau d'étanchéité en caoutchouc est bien installé, de manière à ce que l'eau ne fuie pas.



2. Remplissez un seau ou un bidon d'eau. L'ouverture du bidon doit être de 5 cm de diamètre au moins. La température ne doit pas excéder 60 °C.



3. Insérez la pompe submersible dans le seau ou le bidon.



4. Fixez le pommeau de douche à votre véhicule à l'aide de la ventouse, ou suspendez-le avec le crochet de fixation à une branche, une corde ou tout autre endroit approprié.
5. Réglez la douche à l'aide de l'interrupteur sur le câble d'alimentation.



6. Vous pouvez alors vous doucher selon vos envies. Réglez la puissance de l'eau directement sur le pommeau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les éléments électriques dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité



La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3287 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Explication des symboles

	Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle des déchets ménagers.
	Le produit est conforme à toutes les directives européennes en vigueur relatives à ce produit.