

Purificatore d'aria e deumidificatore 2in1

LFT-250.app

manuale operativo



Sommario

Il tuo nuovo purificatore d'aria e deumidificatore 2in1 LFT-250.app	4
portata di consegna	4
Note importanti all'inizio	5
Informazioni generali sulla sicurezza	5
Dichiarazione di conformità	6
Dettagli del prodotto	7
uso	8
Pulizia e cura	8
Installa l'applicazione	9
Registrazione.....	9
Tramite indirizzo e-mail	9
Tramite numero di cellulare	10
Collega il dispositivo all'app	11
uso.....	12
App	12
Panoramica	12
Controllo veloce.....	13
impostazioni.....	15
Imposta le scene	15
Rimuovi il deumidificatore dall'app.....	16
Elimina l'account dell'app.....	16
Controllo vocale tramite Amazon Echo Dot Alexa o Google Assistant	17
Servizio vocale Alexa	17
Assistente Google	18
Elenco dei comandi vocali	19
IFTTT	19
Collega l'app ELESION con IFTTT	19
Impostazione del grilletto.....	20
protezione dati	20
Specifiche tecniche	21

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Il tuo nuovo purificatore d'aria e deumidificatore 2in1 LFT-250.app

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo purificatore d'aria e deumidificatore 2in1

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le note e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il purificatore d'aria e il deumidificatore 2in1 in modo ottimale.

portata di consegna

- Purificatore d'aria e deumidificatore 2in1
- manuale operativo

App consigliata:

Per il funzionamento, puoi utilizzare un'app in grado di stabilire una connessione tra il tuo dispositivo e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Trovalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.

Note importanti all'inizio

- Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a partire dall'età di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza se sono stati supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.
- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal dispositivo e dal cavo di collegamento.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non utilizzare il dispositivo senza sorveglianza.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Non immergere il deumidificatore o il suo cavo di collegamento in acqua.

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Staccare la spina di alimentazione del dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima di ogni pulizia del dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.

- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-3291-675 è conforme alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE, alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014 / 35 / EU si trova.


Kurtasz, A.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-3291 nel campo di ricerca.



Dettagli del prodotto



1. Apertura del filtro
2. Cavo di alimentazione
3. Serbatoio d'acqua
4. LED WiFi
5. Pulsante WiFi

6. Deumidificatore a pulsante on / off
7. Purificatore d'aria a pulsante on / off
8. Pulsante del livello di forza
9. LED di alimentazione
10. LED serbatoio acqua


USO



NOTA:

Prima di utilizzarlo per la prima volta, assicurati di rimuovere la pellicola protettiva dal filtro:

1. *Stacca l'adesivo.*



2. *Aprire il coperchio ed estrarre il filtro.*

3. *Rimuovere il materiale di imballaggio dal filtro.*

4. *° Rimetti a posto il filtro. Il lato con le guarnizioni (con schiuma bordi rivestiti in tessuto) mostra verso il dispositivo, il lato con il cappio chiuso Loro.*

1. Collegare la spina di alimentazione a una presa adatta.
2. Per purificare l'aria, premere il pulsante on / off del purificatore d'aria. Il LED di alimentazione e il LED sotto il pulsante di accensione / spegnimento del purificatore d'aria si accendono.
3. Premere il pulsante Deumidificatore On / Off se si desidera deumidificare l'aria. Il LED si illumina di verde quando il deumidificatore è acceso.



NOTA:

Quando si preme il pulsante di accensione / spegnimento del deumidificatore, anche l'aria viene pulita automaticamente.

4. Imposta il livello di forza desiderato. Scegli tra un livello di forza alto e uno basso. Il LED corrispondente si accende.
5. Spegnerne il deumidificatore e il purificatore d'aria quando non li si utilizza più.
6. Aprire il serbatoio dell'acqua e svuotarlo quando non si utilizza più il dispositivo. Il LED del serbatoio dell'acqua si accende quando il serbatoio dell'acqua è pieno.

Pulizia e cura

1. Pulisci il filtro. Aprire l'apertura del filtro ed estrarre il filtro. Sostituisci i filtri pieni.
2. Pulire l'esterno del deumidificatore con un panno leggermente umido. Assicurarsi che nessun liquido penetri nel deumidificatore.

Installa l'applicazione

Per il funzionamento, puoi utilizzare un'app in grado di stabilire una connessione tra il tuo dispositivo e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Trovalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.



Registrazione

La registrazione nell'app può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare.

Tramite indirizzo e-mail

1. Apri l'app ELESION. Se necessario, consente di inviare messaggi.
2. Tocca Crea un nuovo account.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo.
6. Tocca Ottieni codice. Verrà inviata un'email di conferma al tuo indirizzo email.
7. Cerca un'e-mail da ELESION nella tua casella di posta. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'e-mail nell'app entro pochi minuti.



NOTA:

Se l'e-mail non viene visualizzata nella posta in arrivo, cerca nella cartella della posta indesiderata / spam.

8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione
11. Tocca Crea famiglia.



NOTA:

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Se, ad esempio, avete più domicilia, i dispositivi sono ancora chiaramente assegnati al rispettivo domicilio. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Immettere un nome nel gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.
14. Specificare a quali stanze deve applicarsi il gruppo. Se necessario, aggiungi la tua stanza.
15. In alto a destra, tocca Fine....

16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

Tramite numero di cellulare

1. Apri l'app ELESION. Se necessario, consentire l'invio di messaggi.
2. Tocca Crea un nuovo account.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo numero di cellulare completo nel secondo campo.



NOTA:

Scrivi il numero in base al formato in questo esempio: 0173XXXXXXXX (e non +49173XXXXXXXX o 173XXXXXXXX).

6. Tocca Ottieni codice. Un SMS di conferma verrà inviato al tuo numero di telefono.
7. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'SMS nell'app entro pochi minuti.
8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
11. Tocca Crea famiglia.




NOTA:

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Ad esempio, se si dispone di più residenze, i dispositivi possono comunque essere assegnati chiaramente. Puoi anche includere altri membri della famiglia nel gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Assegna un nome al gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.
14. Determina quali stanze ha la residenza. Se necessario, aggiungi altre stanze (es.ufficio, camera dei bambini, camera degli ospiti, camera da letto XXX, ecc.).
15. In alto a destra, tocca Fine....
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

Collega il dispositivo all'app

1. Apri l'app ELESION.
2. Accesso. Si arriva alla scheda Casa mia.
3. Tocca Aggiungi dispositivo o sul simbolo più nell'angolo in alto a destra.



4. Premere il pulsante WiFi per circa 7 secondi fino a quando il LED WiFi lampeggia.
5. Scorri verso il basso. Tocca la voce di menu deumidificatore.



Luftentfeuchter

6. Tocca Conferma.
7. Seleziona la rete che desideri e inserisci la password. Quindi tocca OK. I dispositivi sono collegati, l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.
8. Viene visualizzato un messaggio di successo. Tocca la penna accanto al nome. Si apre il campo Rinomina. Assegna al tuo deumidificatore WiFi un nome chiaro e facilmente assegnabile e tocca Salva. Quindi tocca Fine.



NOTA:

Ti consigliamo di rinominare il tuo deumidificatore nell'app in modo che possa essere chiaramente riconosciuto dal comando vocale, ad es. Soggiorno.



NOTA:

Se una connessione tramite il router non è possibile, seguire le istruzioni sullo schermo.

uso

Controlla il tuo deumidificatore tramite l'app, il servizio vocale Alexa o l'Assistente Google.

App



NOTA:

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima versione dell'app.

Panoramica

L'app è suddivisa in tre schede: My Home, Smart Scenes e Profile.

	La mia scheda home	elenco dei dispositivi
		Elenco delle stanze
		Aggiungi dispositivo
		Informazioni meteorologiche basate sulla posizione
	Scheda scene intelligenti	Imposta / cambia / attiva / disattiva azioni automatiche (scene)
	Scheda profilo	Gestione familiare
		Amministrazione utenti
		Messaggi delle app su approvazioni, allarmi attivati, ecc. (Centro messaggi)
		Scansiona il codice QR del dispositivo (scansione)
		Invia feedback (feedback)
		Effettua impostazioni di notifica / accesso di terze parti (impostazioni)

Controllo veloce

1. Accendi o spegni il tuo deumidificatore toccando il deumidificatore nella scheda Casa mia nel campo del tuo deumidificatore.



2. Toccare Pulisci per avviare la pulizia dell'aria. Ora sei in modalità ad alte prestazioni. Il deumidificatore funziona ad un alto livello di forza.



3. Toccare Deumidificazione per avviare la deumidificazione o per spegnerla di nuovo. Passa alla modalità di pulizia silenziosa tramite Modalità. Il deumidificatore ora funziona a un livello basso.



4. È inoltre possibile attivare / disattivare la deumidificazione dell'aria in modalità di pulizia silenziosa. Per fare ciò, toccare Deumidifica. Se vuoi disattivare la purificazione dell'aria, tocca Pulisci.

impostazioni

Richiamare il menu delle impostazioni toccando il simbolo del menu nella pagina del dispositivo:



Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle impostazioni:

Cambia il nome del dispositivo	Modifica il nome del deumidificatore
La posizione del dispositivo	Seleziona la stanza in cui si trova il deumidificatore
Controlla la rete	Controlla la potenza della rete
Condividi dispositivo	Condividi i deumidificatori con altri utenti dell'app
Crea un gruppo	Imposta i dispositivi registrati nell'app che devono essere attivati contemporaneamente
Informazioni sul dispositivo	Informazioni sul deumidificatore
risposta	Invia feedback
Verificare l'aggiornamento del firmware	Aggiorna firmware
Rimuovi il dispositivo	Elimina il deumidificatore dall'app
Ripristinare le impostazioni predefinite	Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica indietro

Imposta le scene

Imposta azioni automatiche del dispositivo personalizzate in base alle tue esigenze. Questi sono collegati a determinate condizioni tramite altri dispositivi collegati all'app. Per creare scene sono necessari dispositivi sensoriali e dispositivi di output.



NOTA:

Per collegare i sensori al tuo deumidificatore che non sono registrati nell'app ELESION, procedi come descritto nella sezione IFTTT.

1. Apri la scheda Scene intelligenti.



2. Tocca Smart Add o l'icona più in alto a destra.
3. Seleziona la categoria che desideri:
 - **Scena:** Controlla più dispositivi utilizzando il pulsante su un dispositivo
 - **Automazione:** determinate condizioni attivano automaticamente azioni dai dispositivi
4. Tocca Nome scena.
5. Immettere il nome della scena e toccare OK.

Scena:

6. Toccare Aggiungi azione da eseguire o il simbolo più accanto a **Vengono eseguite le seguenti azioni.**
7. Tocca il dispositivo che desideri.
8. Tocca l'opzione che desideri.
9. Imposta l'opzione che desideri.
10. In alto a destra, tocca Avanti.
11. Tocca il pulsante sotto per mostrare (cursore a destra) o nascondere (cursore a sinistra) la scena nella scheda Home.

Automazione:

6. Toccare Aggiungi condizione per l'attivazione o sul simbolo più accanto a Se una qualsiasi condizione soddisfa....
 7. Tocca la categoria che desideri.
 8. Imposta l'opzione che desideri.
 9. In alto a destra, tocca Avanti.
 10. In basso, tocca su Aggiungi azione da eseguire o sul simbolo più accanto a Vengono eseguite le seguenti azioni.
 11. Tocca l'opzione che desideri.
12. Termina l'impostazione della scena / automazione facendo clic su nell'angolo in alto a destra **salvare** rubinetto.

Rimuovi il deumidificatore dall'app

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia) tocca il tuo deumidificatore.
2. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra:



3. Scorri verso il basso e tocca Rimuovi dispositivo.
4. Conferma il processo toccando Fine nella finestra del messaggio. Il tuo deumidificatore verrà rimosso dall'app.

Elimina l'account dell'app

1. Apri la scheda Profilo.



2. In alto, fai clic sulla freccia accanto al tuo indirizzo email.
3. Se necessario, scorri verso il basso e fai tap sulla voce di menu Disattiva account.
4. Tocca Conferma.
5. Leggere attentamente il display delle informazioni. Quindi tocca Conferma.
6. Verrai disconnesso automaticamente. Il tuo account verrà eliminato definitivamente all'ora indicata nella visualizzazione delle informazioni.

Controllo vocale tramite Amazon Echo Dot Alexa o Google Assistant

Servizio vocale Alexa



NOTA:

Per utilizzare Alexa Voice Service è necessario un dispositivo altoparlante corrispondente (ad es. ZX-1660, Echo Dot o Echo) e un Account Amazon.



NOTA:

*Se hai già attivato ELESION come abilità nell'app Amazon Alexa a causa di un altro dispositivo ELESION, di solito non è necessario eseguire i passaggi seguenti. Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente non appena viene connesso all'app ELESION. Può essere eseguito istantaneamente tramite comando vocale essere controllati. Se questo non è il caso, disattivarlo nel file **Amazon Alexa** L'app usa prima l'abilità ELESION e poi la riattiva (vedi i passaggi 7-14 di seguito).*

1. Installa l'app Amazon Alexa da Amazon.
2. Apri l'app Amazon Alexa.
3. Accedi con il tuo account Amazon.
4. Richiama il menu e tocca la voce di menu Abilità e giochi.
5. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca l'icona della lente di ingrandimento.
6. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION.
7. Tocca ATTIVA.
8. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.



NOTA:

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).

9. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui ti sei registrato su ELESION.
10. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo.
11. Tocca Connetti immediatamente.
12. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare sono visualizzati sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file **Amazon Alexa**-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
13. Attendi che venga visualizzato il messaggio di successo ELESION è stato collegato con successo. Quindi tocca Fine in alto a sinistra. Si arriva alla scheda ELESION dell'app.
14. Tocca SCOPRI DISPOSITIVI.

Assistente Google



NOTA:

Per utilizzare l'app Google Home, è necessario un dispositivo altoparlante corrispondente (ad esempio Google Home, Google Home Max o Google Home Mini) o il servizio del dispositivo mobile Assistente Google e un account Google

1. Assicurati di avere configurato il tuo altoparlante Google Home o Google Home. L'assistente è installato sul dispositivo mobile. Se necessario, consultare le istruzioni per l'uso dell'altoparlante Google Home per assistenza.
2. Installa l'app Google Home da Google LLC.
3. Apri l'app Google Home.
4. In basso a sinistra, tocca l'icona della casa.
5. In alto, tocca il simbolo più (Aggiungi).
6. Toccare la voce di menu Configura dispositivo.
7. In fondo alla categoria Funziona con Google, tocca Hai già configurato i dispositivi?
8. Nella gestione dell'account, tocca il simbolo della lente di ingrandimento in alto.
9. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca il simbolo di ricerca sulla tastiera che appare.
10. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION.
11. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.



NOTA:

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).

12. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui ti sei registrato su ELESION.
13. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo.
14. Tocca Connetti immediatamente.
15. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare sono visualizzati sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION verrà collegato all'app Google Home. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
16. Seleziona il dispositivo desiderato della tua app ELESION toccando.
17. In basso, tocca AGGIUNGI UNA STANZA.
18. Seleziona una stanza toccandola.
19. Conferma l'assegnazione della camera toccando FATTO in basso.
20. Si arriva alla panoramica del dispositivo ELESION dell'app Google Home.

Elenco dei comandi vocali



NOTA:

Il nome del dispositivo assegnato nell'app ELESION è nell'elenco SOGGIORNO.

Sostituiscilo con il nome del dispositivo che hai assegnato nell'app ELESION.

azione	comando
Accendi il purificatore d'aria	Alexa, SOGGIORNO su!
Spegni il purificatore d'aria	Alexa, SOGGIORNO spento!
Accendi il deumidificatore	Alexa, SOGGIORNO Dehum su !!
Spegnere il deumidificatore	Alexa, SOGGIORNO Dehum off !!
Attiva la modalità sleep	Alexa, modalità sleep SOGGIORNO attiva!
Attiva la modalità alta	Alexa, modalità alta SOGGIORNO attiva!

IFTTT

IFTTT funziona in base al principio "Se si verifica X, viene attivato Y". Con l'aiuto dell'app IFTTT, le azioni di altre app supportate possono ora essere collegate alle azioni dell'app ELESION.

Collega l'app ELESION con IFTTT

1. Installa l'app IFTTT sul tuo dispositivo mobile
2. Crea un account IFTTT.
3. Apri l'app IFTTT e accedi.
4. In basso, tocca la scheda Cerca.
5. Inserisci la vita intelligente nella barra di ricerca.
6. Nell'elenco delle app, tocca la scheda Servizi, quindi tocca l'app Smart Life nell'elenco delle app.
7. Quindi tocca Connetti. Verrai reindirizzato automaticamente alla pagina di accesso dell'app.
8. Accedi con il tuo account ELESION (numero di telefono o e-mail e password).
9. Tocca Collega ora.
10. Tocca Autorizza.
11. Quindi tocca Apri. L'app ELESION viene aggiunta come applet nell'app IFTTT.

Impostazione del grilletto

1. Apri l'app IFTTT.
2. In basso a destra, tocca la scheda Le mie applet.
3. Tocca il simbolo più nell'angolo in alto a destra.
4. Tocca di nuovo il simbolo più.
5. Tocca Servizi di ricerca. Entra nella vita intelligente.
6. Dall'elenco delle applet trovate, tocca l'app Smart Life.
7. Crea il trigger desiderato. Ad esempio, l'allarme di un'app di sveglia supportata (trigger / X) può causare l'attivazione del deumidificatore WiFi (azione di follow-up / Y).



NOTA:

Tieni presente che i dispositivi (in questo caso il deumidificatore WiFi) devono essere online in modo che l'app IFTTT possa trovarli o riconoscerli.

protezione dati

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente i seguenti punti:

- Cancella tutti i dati.
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
- Rimuovi il dispositivo dall'app.

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	100-240 V CA 50/60 Hz
Consumo di energia	45 W
Compatibile con WiFi	Standard WLAN IEEE 802.11b / g / n (2,4 GHz)
volume	45 dB (alto livello), 35 dB (basso livello)
Prestazioni di deumidificazione	750 ml / giorno
filtro	PM 2.5 HEPA
Adatto per stanze fino a	25 m ²
Livelli di forza	2
Frequenza radio	2.400 - 2.4835 GHz
Max. Potenza di trasmissione	20 dBm
Dimensioni	19 x 32 x 21 cm
Peso	2,73 kg

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 30/07/2019 - BS / LZ // AK