

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Schädlingsbekämpfers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Ultraschall-Schädlingsbekämpfer optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Schädlingsbekämpfer
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	100 - 240 V, 50/ 60 Hz
Ultraschallfrequenz	20-40 kHz
Wirkungsbereich	300 m ²
Maße	10 x 10 x 7 cm
Gewicht	139 g

Produktdetails



1. Nachtlicht-
2. Nachtlicht-Taste
3. Impulsverstärker
4. Grüne LED (Ultraschall-Funktion)
5. Gelbe LED (Elektromagnetische Vibrationstechnologie aktiv)
6. Rote LED (eingeschaltet)

Funktionsweise

Die starke Ultraschall-Aussendung ist für Menschen und Haustiere wie Hunde oder Katzen nicht hörbar, wird aber von Insekten und Nagetieren wahrgenommen und vertreibt diese.

Die Elektro-Magnetische Vibrationstechnologie verbreitet die Vibrationen über das Leitungsnetz in den Mauern zu den Orten, an denen die Schädlinge eventuell Nester gebaut haben und vertreibt sie von dort.

Verwendung



ACHTUNG!

Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Sie Hamster, Mäuse, Wüstenrennmäuse, Ratten, Chinchillas, Frettchen, Meerschweinchen, Präriehunde, Kaninchen o.Ä. halten! Diese Tiere werden vom Ultraschall des Geräts gestört.

Stecken Sie den Schädlingsbekämpfer in eine Steckdose, die sich in dem Raum befindet, in dem Sie die Schädlinge bereits gesehen haben, oder in einem zentral gelegenen Raum. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Schädlingsbekämpfer nicht hinter Möbeln platzieren oder ihn mit einem Vorhang abdecken.

Die rote LED geht an, wenn der Schädlingsbekämpfer verwendet wird.

Die blinkende gelbe LED zeigt an, dass die elektro-magnetische Vibrationstechnologie aktiviert ist.

Die blinkende grüne LED zeigt an, dass die Ultraschall-Aussendung aktiviert ist.

Über die Nachtlicht-Taste steuern Sie das Nachtlicht: Drücken Sie die Taste ein Mal, um das Nachtlicht einzuschalten und ein weiteres Mal, um es wieder auszuschalten.

In den ersten beiden Wochen nach der Inbetriebnahme kann sich die Anzahl der sichtbaren Schädlinge zunächst erhöhen, dies resultiert daraus, dass die Schädlinge aus ihren Schlupflöchern und Nestern vertrieben werden. Danach sollten die Schädlinge allerdings komplett verschwinden.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Das Gerät ist unschädlich für Haustiere wie Hunde, Katzen, Fische, Reptilien, Vögel und Nutztiere. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Nagetieren wie Hamster, Mäusen, Wüstenrennmäusen, Ratten, Chinchillas, Frettchen, Meerschweinchen, Präriehunden oder Kaninchen, die sie als Haustier halten – diese können die Ultraschall-Wellen wahrnehmen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.

- Den Stecker nie mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt.
- Das Gerät beeinflusst nicht Ihre Computer oder andere Haushaltselektronik.
- Halten Sie das Gerät von Objekten fern, die Wasser enthalten, z.B. Vasen.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, ist es normal, dass Schädlinge aktiver werden, da diese vom Ultraschall gestört werden.
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Ultraschall geht nicht durch Wände, Türen oder Möbel.
- Platzieren Sie das Gerät nicht hinter Vorhängen, Sofas oder andere Möbel, die die Ultraschallwellen blockieren können.
- Verwenden Sie mindestens ein Gerät pro Zimmer. Für größere Effektivität, installieren Sie 2 Geräte in unterschiedlichen Bereichen des Zimmers.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr

entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3402-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3402 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.exbuster.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Zeichenerklärung

	Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
	Das Produkt erfüllt alle für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet anti-nuisible. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Anti-nuisible
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	100 - 240 V, 50/ 60 Hz
Fréquence des ultrasons	20-40 kHz
Zone d'action	300 m ²
Dimensions	10 x 10 x 7 cm
Poids	139 g

Description du produit



1. Veilleuse
2. Touche Veilleuse
3. Amplificateur d'impulsions
4. LED verte (fonction ultrasons)
5. LED jaune (technologie de vibrations électromagnétiques active)
6. LED rouge (allumé)

Fonctionnement

Les ultrasons forts sont inaudibles pour les humains et les animaux domestiques, tels que les chats et les chiens ; en revanche, ils sont perçus par les rongeurs et les insectes et les chassent.

La technologie de vibrations électromagnétiques propage les vibrations à travers les conduits dans les murs jusqu'aux lieux de nidification des parasites, et les chasse.

Utilisation

ATTENTION !

N'utilisez pas l'appareil dans des zones où vous gardez vos hamsters, souris, gerbilles, rats, chinchillas, furets, cochons d'Inde, chiens de prairie, lapins ou autres. Ces animaux peuvent être dérangés par les ultrasons de l'appareil.

Branchez votre anti-nuisible sur une prise électrique dans une pièce centrale ou à l'endroit où vous avez vu des parasites. Veillez à ce que l'anti-nuisible ne soit pas branché derrière un meuble ou recouvert par un rideau.

La LED rouge s'allume lorsque l'anti-nuisible est en fonctionnement.

La LED jaune clignote lentement : cela signifie que la technologie à vibrations électromagnétiques est active. Le LED verte clignotante indique que l'émission d'ultrasons est active.

Contrôlez la veilleuse par le biais de la touche Veilleuse : Appuyez une première fois pour allumer la veilleuse et une deuxième fois pour l'éteindre.

Au cours des deux premières semaines qui suivent la mise en marche, le nombre de nuisibles peut d'abord augmenter, car ces derniers sont chassés de leurs terriers et nids. Les nuisibles doivent ensuite disparaître complètement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur uniquement.
- L'appareil n'est pas dangereux pour les animaux domestiques tels que les chats, chiens, poissons, reptiles, oiseaux ou encore du bétail. Si vous avez pour animaux de compagnie des rongeurs, tels que des hamsters, souris, gerbilles, rats, chinchillas, furets, cochons d'Inde, chiens de prairie ou lapins, n'utilisez pas l'appareil à leur proximité. Ils pourraient être dérangés par les ultrasons.
- Si vous ressentez une gêne lorsque vous vous trouvez à proximité de l'appareil, peut-être êtes-vous sensible aux

ultrasons. Éloignez-vous tant que possible. Si nécessaire, éteignez l'appareil. Placez de préférence l'appareil à ultrasons dans une zone où ni vous, ni vos proches, ni vos animaux domestiques ne restez de façon prolongée.

- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation.
- L'appareil n'influencera pas votre ordinateur ou autres appareils électroménagers.
- Gardez votre appareil à distance des objets contenant de l'eau, par exemple un vase.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, il est normal que les parasites soient plus actifs, car ces derniers sont perturbés par les ultrasons.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Les ultrasons ne traversent pas les murs, les portes ou les meubles.
- Ne placez pas l'appareil derrière des rideaux, des canapés, des meubles susceptibles de bloquer les ultrasons.
- Utilisez au moins un appareil par pièce. Pour une plus grande efficacité, installez 2 appareils dans les différentes parties de la pièce.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3402 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Explication des symboles

	Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle des déchets ménagers.
	Le produit est conforme à toutes les directives européennes en vigueur relatives à ce produit.