

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Mütze mit LEDs. Sie hält nicht nur warm, sondern spendet auch Licht; so ist sie der ideale Outdoor-Begleiter für Jogger, Fahrradfahrer, Wanderer und viele andere Aktivitäten wie Fischen oder Camping.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Mütze mit LEDs optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Mütze mit LEDs
- Bedienungsanleitung

## Produktvarianten

NX-3721-675: Strickmütze mit LEDs vorn & hinten, USB-Ladefunktion, schwarz  
 NX-3722-675: Strickmütze mit LEDs vorn & hinten, USB-Ladefunktion, rot  
 NX-3724-675: LED-Strickmütze mit USB-Ladefunktion, schwarz (vorne)  
 NX-3725-675: Strickmütze mit LEDs vorn & hinten, USB-Ladefunktion, grau  
 NX-3726-675: LED-Strickmütze, schwarz 1 LED mit Batterie (vorne)

## Technische Daten

Spannung: 5 V  
 Leistungsaufnahme: 0,5 Watt

## Verwendung

Sie können die LED-Einheit aus der Mütze herausnehmen.



So können Sie die Mütze waschen (beachten Sie hierzu die Pflegehinweise auf dem Etikett) und die LED-Einheit aufladen.

Laden Sie die LED-Einheit über einen USB-Anschluss z.B. an Ihrem Computer oder Laptop ca. 45 Minuten lang auf, die silbernen Streifen zeigen dabei zum weißen Stecker des USB-Ports. Die Betriebszeit beträgt danach ca. 3 Stunden.

Bei Produkten, die mit einer Batterie betrieben werden, wechseln Sie entsprechend die Batterie aus.

Durch Drücken des Ein/Ausschalters schalten Sie die LED ein, wechseln durch die 3 Stufen unterschiedlicher Leuchtintensität und schalten die LED wieder aus.



## ACHTUNG!

**Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht den deutschen straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften entspricht und insbesondere nicht nach der deutschen StVZO zugelassen ist. Es ersetzt nicht die vorgeschriebene Fahrradbeleuchtung.**

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn die LED-Einheit nicht beschädigt ist.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die LED-Einheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung


Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-3721-675, NX-3722-675, NX-3724-675, NX-3725-675 und NX-3726-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bonnet à éclairage LED qui garde vos oreilles au chaud tout en vous offrant de la visibilité. Il est donc idéal la nuit en joggant, à vélo, en randonnée et pour d'autres activités telles que la pêche ou le camping.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Bonnet à éclairage LED
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

NX-3721-675 : Bonnet à éclairage LED avant/arrière, coloris noir

NX-3722-675 : Bonnet à éclairage LED avant/arrière, coloris rouge

NX-3724-675 : Bonnet à 4 LED super lumineuses, coloris noir

NX-3725-675 : Bonnet à éclairage LED avant/arrière, coloris gris

NX-3726-675 : Bonnet à LED, coloris noir

**Caractéristiques techniques**

Tension : 5 V

Puissance absorbée : 0,5 W

**Utilisation**


Vous pouvez retirer l'unité LED du bonnet.



Ainsi, il vous est possible de laver le bonnet (respectez pour cela les consignes d'entretien inscrites sur l'étiquette) et de recharger l'unité LED.

Pendant environ 45 minutes, rechargez l'unité LED via le port USB de votre ordinateur par exemple. Les bandes argentées pointent en direction du connecteur blanc du port USB. L'autonomie est d'environ 3 heures.

Pour les produits fonctionnant avec des piles, changez les piles. En appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt, vous allumez la/les LED, vous changez de niveau d'éclairage et vous éteignez la/les LED.



## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- Utilisez le produit uniquement si l'unité LED n'est pas endommagée.
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'unité LED dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-3721, NX-3722, NX-3724, NX-3725 et NX-3726 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse  
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).