

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta carpa 4 en 1. Con el Tienda de campaña 4 en 1 está perfectamente equipado para una aventura en la naturaleza o un viaje de campamento. La carpa es desmontable y se puede utilizar por separado. La protección integral contra insectos garantiza un sueño tranquilo. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para un uso óptimo de la tienda 4 en 1.

alcance de entrega

- Tienda 4 en 1
- Bolsa de dormir
- Colchón y almohada (cada uno con funda)
- Protección solar / toldo
- Bolsillo interior
- 2 postes de cabeza, 4 postes de tienda, cruz de conexión
- Lona, cuerdas, clavijas
- bolsa
- operación manual

Adicionalmente requerido: Martillo para clavar en las clavijas

Variantes de producto

- NX-3931: Tienda premium 4 en 1 con saco de dormir, colchón y cama de camping
- NX-3932: tiempo premium 4 en 1 para 2 personas, incluye 2 sacos de dormir, 2 colchones y cama de camping

Especificaciones técnicas

tienda	material		100% poliéster
	Impermeable		hasta 1200 mm de columna de agua
	Dimensiones	NX-3931	78 x 160 x 193 centímetros
		NX-3932	137 x 185 x 193 centímetros
Peso	NX-3931	13,6 kilogramos	
	NX-3932	22,65 kilogramos	
colchón	material		100% poliéster
	Resiliencia		hasta 136 kg (NX-3931) hasta 204 kg (NX-3932)
Bolsa de dormir	Cáscara		100% poliéster
	relleno		

Recubrimiento	
Temperatura ambiente	3.4 ° C (comodidad)
	-4 ° C (transición)
	-15 ° C (riesgo)
Dimensiones	198 x 72 centímetros

Detalles de producto





- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Cruz de conexión | 7. Lona alquitranada |
| 2. Poste de la tienda | 8. Postes para marquesina |
| 3. Cojín de aire (con funda) | 9. Cuerda de sujeción |
| 4. Colchón de aire (con funda) | 10. Clavijas |
| 5. Bolsa de dormir | 11. Bomba de pie |
| 6. Cama plegable con reposacabezas | |

construcción

1. Arma la cama de camping

1. Primero afloje los cierres de velcro y luego doble las patas de la cuna hacia un lado (vea la Fig. ①).
2. Despliegue las patas de la cama plegable y colóquela sobre una superficie plana y firme (las patas están dobladas hacia atrás 270 °) (ver Fig. ②).



3. A continuación, separe las patas (2) de modo que la superficie de reposo quede estirada (consulte la fig. ③).
4. Deslice una barra para la cabeza en la pestaña de la cuna provista para ella y luego fíjela al marco de la cama (vea la Fig. ④).
5. Fije el segundo riel de cabecera al otro extremo del armazón de la cama (vea la Fig. ⑤).
6. Ahora tire del lado aún no fijado de la superficie de reposo sobre la barra para la cabeza y fíjelo con el cierre de velcro en la parte inferior (vea la Fig. ⑥).



2. Inflar el colchón de aire y la almohada, el saco de dormir.

1. Primero extienda la cama de aire (4) sobre la superficie de descanso de la cuna (6). Luego infle la cama de aire (4) con la bomba de pie (11) (ver Fig. ⑦).
2. Ahora tire de la funda del colchón sobre el colchón de aire (4) y fíjela con el cierre de velcro (ver Fig. ⑧).


3. Dé la vuelta al colchón de aire (4) y fíjelo al marco de la cama con los sujetadores de clip (ver Fig. ⑨).
4. Extienda el saco de dormir (5) sobre el colchón inflable (4). Tire de los cierres de velcro del colchón de aire (4) a través de las lengüetas provistas en el saco de dormir (5) para sujetarlo (ver Fig. ⑩).
5. Ahora infle el cojín de aire (3) con la bomba de pie (11), luego inserte el cojín (3) en la funda del cojín.




3. Armar la carpa

6. Junte los postes de la tienda (2) con una goma elástica. Ahora tiene 4 postes de tienda largos. Guíe los postes individuales de la tienda (2) a través de los lazos en el exterior de la lona de la tienda (7). El extremo con las cabezas plateadas mira hacia el suelo (ver Fig. ⑪).
7. Inserte el lado inferior de los postes de la tienda (2) (cabezas plateadas) en los orificios provistos en las esquinas de la cuna (vea la Fig. ⑫).
8. Ahora una las 4 varillas en el medio con la cruz de conexión (1) y ate los lazos juntos en el medio (ver Fig. ⑬).
9. Tire de los lados de la lona (7) hacia abajo y fije los lazos exteriores de la lona (7) detrás de los postes de la tienda (5) en la cuna (6) (ver Fig. ⑭).
10. Cubra los lazos con la lona (7).
11. La construcción de su tienda 4 en 1 está completa, pero aún debe anclarse al suelo. Doble las clavijas suministradas (10) en el suelo y sujete los postes de la tienda (5) a las clavijas (10) con las líneas suministradas (9) (ver Fig. ⑮).

12. Utilice los postes para el toldo (8) para desplegar la entrada como un toldo.



Notas de aplicación

NOTA:
 En caso de lluvia intensa o prolongada, la tienda puede presentar goteras. Una tienda de campaña generalmente no es un lugar seguro durante las tormentas, busque refugio en un lugar adecuado.

1. Precauciones

- No cocine ni fume dentro de la carpa.
- Mantenga siempre despejadas las salidas.
- En caso de incendio, mantenga la calma y salga de la carpa por la salida.

2. colchón

- Infle el colchón solo con una ligera presión.
- No llene demasiado el colchón.
- El plástico nuevo se expande.
- Cuando se usa por primera vez, el colchón puede volverse blando una y otra vez en los primeros días. Luego, vuelva a inflarlos.
- Coloque siempre el colchón con el lado flocado hacia arriba.
- Si su colchón necesita ser reparado: Use solo pegamento y parches de reparación PVS.

3. Ventilación

- Hay una puerta de malla interior para una ventilación adicional de la tienda. Ventile la tienda con regularidad para reducir la humedad en la tienda.

4. Viento

- No recomendamos usar la carpa cuando el viento es demasiado fuerte.
- Si es posible, elija un lugar protegido para armar la carpa.
- Despliegue la carpa lo más cerca posible del suelo y asegúrese de que la carpa no vuele al instalarla.
- Asegúrese de que todas las líneas estén tensadas de forma segura y firme.

limpieza

1. tienda

- Limpia la carpa después de cada uso.
- Limpie la lona de la tienda (7) y los postes de la tienda (5) con un paño húmedo después de su uso. También limpie las piernas, las barras de la cabeza de la cama plegable y la cruz de conexión (1) con un paño húmedo. Asegúrese de que todo esté seco nuevamente cuando lo vuelva a colocar en el estuche de transporte (no se muestra).
- Quite la humedad de la parte inferior de la tienda antes de empacarla.
- Quite inmediatamente la suciedad de la carpa exterior, ya que esto puede afectar la función del material.
- Para limpiar la tienda, use lejía tibia y luego enjuague con agua limpia. No utilice aditivos ni productos químicos de limpieza agresivos.
- Asegúrese de que la carpa esté seca antes de empacarla.

2. Colchón de aire y almohada

Limpie el colchón de aire y el cojín de aire con un paño suave ligeramente humedecido. Use agua con jabón suave para ayudar con la suciedad intensa. ¡No utilice agentes de limpieza químicos!

3. saco de dormir



Lavado a mano



Temperatura del agua máx. 40 ° C



No se permite blanquear



No secar en secadora



No planchar



No lavar en seco

Información general de seguridad



No hay llama abierta, fuego o fuente de ignición en la tienda. ¡No Fumar!

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- No utilice objetos en llamas como lámparas de aceite o linternas en la tienda.
- No se permite cocinar ni fumar en la carpa.
- Mantenga las salidas despejadas.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Instrucciones de seguridad para el colchón

- Nunca ponga a los niños a dormir en el colchón de aire. ¡El niño podría asfixiarse!
- Mantenga el colchón de aire alejado del fuego y el calor.
- No apto para uso dentro o sobre el agua.
- Asegúrese de que el colchón no entre en contacto con líquidos inflamables.
- Mantenga el colchón alejado de objetos afilados.
- No coloque el colchón cerca de escaleras, ventanas u objetos frágiles.
- Mantenga una distancia suficiente entre el colchón y otros objetos para que pueda dejar el colchón sin obstáculos en cualquier momento.
- No se pare sobre el colchón.
- No corra ni salte sobre el colchón.
- El colchón no es un juguete.
- Use el colchón solo para el propósito para el que fue diseñado, de acuerdo con estas instrucciones de uso.
- No deje a los niños desatendidos cerca del colchón.
- Ignorar las instrucciones de seguridad puede provocar atrapamiento, asfixia, lesiones graves o daños materiales.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.semptec.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.