

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses aufblasbaren Kinder-Zorbing-Rades, mit dem Ihre Kinder spielend ihre Fitness trainieren können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Kinder-Zorbing-Rad optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kinder-Zorbing-Rad
- 13 Bälle
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Luftpumpe (z.B. NX-8658)

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Innendurchmesser | 72 cm |
| Material | 7P free PVC |
| Max. Nutzergewicht | 60 kg |
| Empfohlenes Alter | 6-15 Jahre |
| Maße | 100 x 100 x 65 cm |
| Gewicht | 1750 g |

Vorbereitung



ACHTUNG!

Das Produkt muss von einem Erwachsenen zur Nutzung vorbereitet werden.

Aufblasbare Gegenstände sind kälteempfindlich. Breiten Sie das Produkt daher niemals aus oder blasen Sie es auf, wenn die Umgebungstemperatur unter 15°C liegt.

1. Wählen Sie einen Ort mit ebenem Untergrund aus und vergewissern Sie sich, dass sich dort keinerlei Steine, Kies, Glasscherben oder sonstige scharfkantige Gegenstände am Boden befinden.
2. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie, ob eventuell Teile fehlen. Falten Sie das Produkt auseinander und breiten Sie es auf dem Boden aus, so dass es flach auf dem Boden liegt. Suchen Sie dann das Aufblasventil.

3. Blasen Sie das Produkt mit einer geeigneten Pumpe auf.
4. Stellen Sie sicher, dass das Produkt, nachdem es aufgeblasen worden ist, nicht in Berührung mit Steinen, Kies oder anderen scharfkantigen Gegenständen kommt, die den Artikel beschädigen könnten.
5. Füllen Sie die Kammern nur mit so viel Luft, dass sie immer noch ein wenig verformbar bleiben.
6. Schließen Sie das Ventil sorgfältig, nachdem das Produkt voll aufgeblasen ist.



HINWEIS:

Der Luftdruck im Innern kann sich unter Sonneneinstrahlung erhöhen. Lassen Sie in einem solchen Falle etwas Luft entweichen, um den Luftdruck entsprechend zu verringern.

Verwendung



ACHTUNG!

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

Empfohlen für Kinder ab 6 Jahren!

Nur auf ebener Fläche verwenden!

Lassen Sie Kinder das Zorbing-Rad nur unter Aufsicht verantwortungsbewusster Erwachsener verwenden.

Das Zorbing-Rad ist keine Schwimmhilfe, keine Lebensrettungseinrichtung und nicht für die Verwendung auf dem Wasser geeignet! Gefahr des Ertrinkens!

Nicht mit Schuhen betreten.

Das Zorbing-Rad bietet Ihren Kindern zahlreiche Spielmöglichkeiten, zum Hindurchklettern und Rollen, drinnen wie draußen.

Die Spielbälle im Inneren des Zorbing-Rads stimulieren mit ihrem Rasseln zusätzlich die Wahrnehmung.

Mit dem Zorbing-Rad können Ihre Kinder ihre Koordination, Balance und Fitness spielerisch trainieren.

Verwenden Sie das Zorbing-Rad nur auf weichem Untergrund, zum Beispiel Teppich oder Gras, und stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in der Nähe befinden, die durch das Spielen mit dem Zorbing-Rad beschädigt werden können.

Luft ablassen

Öffnen Sie das Ventil und drücken Sie den Ventilhals leicht zusammen, um die Luft entweichen zu lassen

Reinigung



ACHTUNG!

Verwenden Sie zur Produktreinigung keine säure- oder laugenhaltigen Reinigungsmittel!

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.

Lagerung

- Vergewissern Sie sich, dass das Ventil geschlossen ist, bevor Sie das Produkt einlagern.
- Lagern Sie das Produkt nur im trockenen, sauberen und nicht aufgeblasenen Zustand in einem Raum mit mittlerer Raumtemperatur ohne starke Temperaturschwankungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei der Lagerung vor Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Sicherheitshinweise




Achtung!

**Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!
Verschluckbare Kleinteile – Erstickungsgefahr!**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und scharfen oder spitzen Gegenständen.
- Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung aus, da sonst die Nutzungs- bzw. Lebensdauer verkürzt wird
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-3959-675 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3959 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette roue de zorbing gonflable permettant à vos enfants de faire du sport tout en s'amusant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Roue de zorbing gonflable pour enfants
- 13 balles
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :
Pompe à air

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|--------------------|
| Diamètre intérieur | 72 cm |
| Matériau | PVC sans phtalates |
| Poids maximal supporté | 60 kg |
| Âge recommandé | 6-15 ans |
| Dimensions | 100 x 100 x 65 cm |
| Poids | 1750 g |

Préparation



ATTENTION !

Le produit doit être préparé uniquement par un adulte avant utilisation.

Les objets gonflables sont sensibles au froid. Ne déployez et ne gonflez pas le produit lorsque la température ambiante est inférieure à 15 °C.

1. Choisissez un emplacement plat, et assurez-vous qu'aucun(e) pierre, gravier, débris de verre ou tout autre objet pointu ne se trouve sur le sol.
2. Sortez le produit de son emballage et vérifiez qu'aucune pièce ne manque. Dépliez le produit et étalez-le sur le sol, de façon à ce qu'il soit étendu de manière la plus plate possible. Recherchez et ouvrez la valve de gonflage.
3. Gonflez le produit à l'aide d'une pompe à air adaptée.
4. Une fois gonflé, assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec des pierres, du gravier, ou tout autre objet pointu ou tranchant, lesquels pourraient l'endommager.

5. Remplissez les compartiments avec une quantité d'air leur permettant de rester encore légèrement déformables.
6. Refermez soigneusement la valve après avoir gonflé le produit.



NOTE :

La pression d'air à l'intérieur du produit peut augmenter sous l'influence des rayons solaires. Dans ce cas, évacuez une petite quantité d'air afin de diminuer la pression.

Utilisation



ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Recommandé pour les enfants à partir de 6 ans !

Utilisez le produit uniquement sur une surface plane !

Ne laissez les enfants utiliser la roue de zorbing que sous la surveillance d'un adulte responsable.

**La roue de zorbing n'est en aucun cas une bouée d'aide à la flottabilité ou un dispositif de sauvetage et n'est pas adaptée à une utilisation sur l'eau !
Risque de noyade !**

Ne marchez pas sur le produit avec des chaussures.

La roue gonflable offre à vos enfants différentes possibilités de s'amuser, par exemple effectuer des roulades ou de s'y faufiler, en intérieur comme en extérieur.

Les balles situées à l'intérieur de la roue de zorbing stimulent la perception grâce à leur cliquetis.

Grâce à cette roue de zorbing gonflable, vos enfants développent leur coordination, leur équilibre et font du sport tout en s'amusant.

Utilisez uniquement la roue sur des sols mous, par exemple un tapis ou sur de l'herbe, et assurez-vous qu'aucun objet qui risquerait de l'endommager ne se trouve à proximité de la roue gonflable lors de son utilisation.

Dégonfler

Ouvrez la valve et pressez légèrement le cou de la valve avec deux doigts afin de laisser l'air s'échapper.

Nettoyage



ATTENTION !

N'utilisez pas de solutions nettoyantes alcalines ou acides.

Nettoyez le produit avec de l'eau et un peu de produit nettoyant.

Stockage

- Avant de ranger le produit, vérifiez que la valve est bien fermée.
- Stockez le produit uniquement lorsqu'il est sec, propre et dégonflé. Rangez-le dans une pièce à température ambiante moyenne et non sujette à des écarts de températures élevés.
- Assurez-vous que le lieu de stockage du produit n'est pas exposé au rayonnement solaire.

Consignes de sécurité


Attention !
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petits éléments pouvant être avalés ! Risque d'étouffement !

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Maintenez le produit à l'écart d'une chaleur extrême et de tout objet pointu ou tranchant.
- N'exposez pas le produit de façon prolongée au rayonnement direct du soleil ; cela peut réduire sa durée d'utilisation et sa durée de vie.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare le produit NX-3959 conforme à la directive 2009/48/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité des jouets.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.