

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser spritzwassergeschützten LED-Stirnlampe, die Ihnen den Weg leuchtet, ohne eine Ihrer Hände zu blockieren. Laden Sie sie einfach über den Micro-USB-Anschluss am PC auf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie LED-Stirnlampe optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- LED-Stirnlampe
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Li-Ion-Akku	110 mAh
Leistung	0,5 W
Helligkeit	38 lm
Ladezeit	0,5 Stunden
Laufzeit	1,2 Stunden
Ladeanschluss	Micro-USB
Schutzklasse	IP44
Maße	50 x 36 x 33 mm
Gewicht	42 g

**Inbetriebnahme**

Laden Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Ziehen Sie die seitliche Abdeckung mit dem USB-Zeichen auf und verbinden Sie das Ladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss der Stirnlampe und dem USB-Port eines eingeschalteten Computers oder geeigneten USB-Netzteils. Die Lampe leuchtet während des Ladevorgangs rot und blau, wenn der Akku vollständig geladen ist. Trennen Sie das Ladekabel von Stromversorgung und Stirnlampe und schließen Sie die Abdeckung.

**Verwendung**

1. Stellen Sie das elastische Stirnband auf die benötigte Größe ein und ziehen Sie es an, die Stirnlampe sollte auf Ihrer Stirn zu liegen kommen.
2. Die Stirnlampe verfügt über drei Leucht-Modi. Mit jedem Druck auf die Ein/Aus-Taste an der Seite wechseln Sie in den nächsten Modus (1 – 2 – 3 – aus).
  - Modus 1: starkes Leuchten
  - Modus 2: schwaches Leuchten
  - Modus 3: blinken

**ACHTUNG!**

**Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht den deutschen straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften entspricht und insbesondere nicht nach der deutschen StVZO zugelassen ist. Ersetzt nicht die vorgeschriebene Fahrradbeleuchtung.**

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### **Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung**

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus oder Batterien zu wechseln oder zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3976-675 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtas, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3976 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.kryolights.de](http://www.kryolights.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe frontale à LED résistante aux projections d'eau, qui vous permet d'éclairer votre chemin tout en gardant vos mains libres. Chargez-la simplement à un port Micro-USB de votre PC.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lampe frontale à LED
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Batterie lithium-ion	110 mAh
Puissance	0,5 W
Luminosité	38 lm
Durée du chargement	0,5 h
Autonomie	1,2 h
Port de chargement	Micro-USB
Indice de protection	IP44
Dimensions	50 x 36 x 33 mm
Poids	42 g

**Mise en marche**

Chargez totalement l'appareil avant la première mise en marche de l'appareil.

Tirez le cache latéral où se trouve le symbole USB et branchez le câble de chargement au port Micro-USB de la lampe frontale ainsi qu'au port USB de votre ordinateur allumé ou à un adaptateur secteur qui convient. La lumière brille en rouge pendant le processus de chargement. Elle passe au bleu lorsque la batterie est complètement chargée. Débranchez le câble de chargement de l'alimentation électrique ainsi que de la lampe et refermez le cache.

**Utilisation**

1. Réglez le bandeau élastique à la taille qui convient et mettez-le sur votre tête. La lampe doit venir se placer sur votre front.
  2. La lampe frontale dispose de trois modes d'éclairage. Chaque pression sur le bouton Marche/Arrêt vous permet de passer au mode suivant (1 - 2 - 3 - éteint).
- Mode 1 : éclairage fort
  - Mode 2 : éclairage faible
  - Mode 3 : clignotement

**ATTENTION !**

***Veuillez noter que ce produit ne répond pas aux exigences et normes de la législation en vigueur concernant la réglementation de la circulation routière. Ne remplace pas l'éclairage de vélo obligatoire.***

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage**

Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de remplacer les batteries. Ne les jetez pas au feu.

### **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles

restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3976 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).