

# Bluetooth-4.0- Fitness-Armband FBT

*25 mit Nachrichtenanzeige*

Schnellstartanleitung



NX-4312-675

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Ihr Fitness-Armband .....</b>          | <b>4</b>  |
| Lieferumfang .....                        | 5         |
| <b>Wichtige Hinweise.....</b>             | <b>6</b>  |
| Sicherheitshinweise .....                 | 6         |
| Wichtige Hinweise zur<br>Entsorgung ..... | 10        |
| Konformitätserklärung.....                | 11        |
| <b>Produktdetails.....</b>                | <b>12</b> |
| <b>Inbetriebnahme .....</b>               | <b>14</b> |
| Akku laden .....                          | 14        |
| App installieren.....                     | 16        |
| Mit Mobilgerät verbinden ...              | 16        |
| <b>Verwendung .....</b>                   | <b>21</b> |
| Einschalten.....                          | 21        |
| Info-Display aufrufen.....                | 21        |
| Sportmodus aktivieren .....               | 24        |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Benachrichtigungen .....                    | 26 |
| Mobilgerät finden .....                     | 28 |
| Funktionen der App<br>ein-/ausschalten..... | 29 |
| Synchronisation .....                       | 34 |

## **Datenschutz..... 35**

## **Technische Daten ..... 36**

Infos und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) finden Sie auf der Internetseite:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# IHR FITNESS-ARMBAND

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-4.0-Fitness-Armbands. Überwachen Sie Ihre Fitness und empfangen Sie Benachrichtigungen vom gekoppelten Mobilgerät.

Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fitness-Armband optimal einsetzen können.

**HINWEIS:**

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung.*

*Die ausführliche Bedienungsanleitung*

*finden Sie unter*

*[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support).*

*Geben Sie dort im*

*Suchfeld die*

*Artikelnummer*

*NX-4312 ein.*

**Lieferumfang**

- Fitness-Armband FBT-25
- Schnellstartanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

- USB-Netzteil z.B. PX-4919
- Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 7.1 und Bluetooth 4.0

**Empfohlene App:**

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Fitnessarmband und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Veryfit for Heartrate**.

**WICHTIGE HINWEISE****Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Ihr Fitness-Armband ist gegen kurzweiliges Untertauchen bis zu einer Tiefe von 1 m geschützt. Tauchen Sie es trotzdem

nicht für längere Zeit in Wasser und niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.

- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Laden erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig. Eine vollständige



Entladung kann den Akku zerstören.

- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH,  
dass sich das Produkt NX-4312-  
675 in Übereinstimmung mit  
der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
und der Funkanlagen-Richtlinie  
2014/53/EU befindet.




Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche  
Konformitätserklärung finden  
Sie unter [www.pearl.de/  
support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im  
Suchfeld die Artikelnummer  
NX-4312 ein.

## PRODUKTDDETAILS



1. Gelochte Armbandhälfte
2. Druckverschluss
3. Armbandhälfte mit Druckverschluss
4. OLED-Display



- 5. Lade-LED
- 6. Funktions-Feld
- 7. USB-Stecker

# INBETRIEBNAHME

## **Akku laden**

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf!

1. Ziehen Sie die beiden Armband-Hälften vom Display ab.



2. Verbinden Sie den USB-Stecker des Displays (Seite mit goldenen Kontaktpunkten) mit einem geeigneten USB-Netzteil.

3. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose. Die Lade-LED am Display leuchtet, eine Ladeanimation wird abgespielt. Das Display erlischt nach kurzer Zeit. Tippen Sie es an, um den aktuellen Lade-Status anzuzeigen.
4. Trennen Sie das Display von der Stromversorgung, sobald die Ladeanimation still steht und 100% anzeigt.
5. Schieben Sie die beiden Armbandhälften wieder auf das Display.

## App installieren

Zu Betrieb und Auswertung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Fitnessarmband und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Veryfit for Heartrate**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

## Mit Mobilgerät verbinden

Koppeln Sie Ihr Fitness-Armband mit einem Mobilgerät, um die Daten zur Auswertung an die App zu übertragen:

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zu koppelnden Mobilgeräts. Achten Sie



darauf, dass die Geräte nicht mehr als 1 m voneinander entfernt sind.



*HINWEIS:*

*Achten Sie darauf, dass das Mobilgerät über Bluetooth 4.0 verfügt. Bei älteren Bluetooth-Versionen ist eine Kopplung nicht möglich.*

2. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen. Das Display leuchtet: Uhrzeit, Datum und Akkustand werden angezeigt.

MON 12



12:45 AM

3. Halten Sie das Funktionsfeld getippt, bis Ihr Fitness-Armband vibriert.
4. Öffnen Sie die App **Veryfit for heart rate**. Erlauben Sie das Senden von Mitteilungen (iOS).
5. Wischen Sie in der App drei Mal von rechts nach links, um die Verbindungsseite aufzurufen.
6. Die App sucht nach Ihrem Fitness-Armband.
7. Tippen Sie auf Ihr Fitness-Armband, sobald es in der App angezeigt wird. Sind die Geräte verbunden, erscheint ein Haken neben Ihrem Fitness-Armband.
8. Tippen Sie unten auf **Verbindung bestätigen**.

9. Richten Sie Ihr Profil ein, indem Sie die geforderten Angaben zu Geschlecht, Geburtsjahr, Größe, Gewicht, Sportziel / Schlafziel machen und auf den Pfeil nach rechts tippen. Nach der Angabe des Sport- und Schlafziels gelangen Sie zur Hauptseite der App.



**HINWEIS:**

*Wählen Sie nach Angabe Ihres Geburtsjahres noch, ob Ihnen alle Angaben in metrischen oder britischen Einheiten angezeigt werden soll.*

**HINWEIS:**

*Nur iOS: Gestatten Sie den Zugriff Ihres Fitness-Armbands auf **Health**. Tippen Sie hierzu auf die Schaltfläche neben den entsprechenden Funktionen (grün=gestattet, grau=abgelehnt). Tippen Sie dann auf **Erlauben***

# VERWENDUNG

Legen Sie Ihr Fitness-Armband um Ihr Handgelenk.

## **Einschalten**

Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.

## **Info-Display aufrufen**

Nach dem Einschalten wird auf Ihrem Fitness-Armband die Uhrzeit angezeigt. Tippen Sie auf das Funktions-Feld, um das nächste Info-Display aufzurufen.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Uhrzeit                  |  |
| Training                 |  |
| Gesamt-Schritte          |  |
| Gesamt-Distanz           |  |
| Gesamt-Kalorienverbrauch |  |
| Gesamt-Aktivität         |  |
| Wecker                   |  |
| Mobilgerät finden        |  |















**HINWEIS:**

*Die Info-Displays  
Wecker und Mobilgerät  
finden stehen erst zur  
Verfügung, wenn die  
entsprechenden  
Funktionen in der App  
aktiviert wurden.*







## **Sportmodus aktivieren**



Rufen Sie das Trainings-Display auf. Halten Sie dann das Funktions-Feld angetippt. Ihr Fitness-Armband vibriert und es wird ein Countdown angezeigt (3-2-1). Lassen Sie das Funktions-Feld erst nach Ablauf des Countdowns los. Die Stoppuhr wird angezeigt. Mit jeder Berührung des Funktions-Feldes wechseln Sie zum nächsten Info-Display. Beenden Sie den Sportmodus, indem das Verlassen-Display aufrufen und dann das Funktions-Feld angetippt halten, bis es vibriert und der Countdown im Display abgelaufen ist.



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Training           |  >>>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sportmodus Starten |  3                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stoppuhr           |  12:45:45                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schritte           |  16,789                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Distanz            |  12.09 KM                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kalorienverbrauch  |  6789                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uhrzeit            | MON 01   <br>12:45  |
| Verlassen          |  >>>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sportmodus Beenden |  3                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Benachrichtigungen

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingehender Anruf            |  Aedefef                                                                                            |
| SMS erhalten                 |  Hello~Hel                                                                                          |
| Wecker                       |  12:45 AM                                                                                           |
| Bewegungs-Erinnerung         |  .....             |
| Mobilgerät über 5 m entfernt |  .....           |
| Ziel erreicht                |   16,789 ..... |
| Niedriger Akkustand          |                                                                                                   |


|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Akku wird geladen           |  |
| Akku vollständig aufgeladen |  |

## Mobilgerät finden



*HINWEIS:  
iese Funktion muss  
zuvor auf der Geräte-  
Seite der App aktiviert  
worden sein.*

1. Rufen Sie das Mobilgerät finden-Display auf.



2. Halten Sie das Funktionsfeld getippt, bis Ihr Fitness-Armband vibriert. Ihr Mobilgerät macht mit einem Signalton auf sich aufmerksam.

## Funktionen der App ein-/ ausschalten

Rufen Sie die Geräte-Seite der App auf. Tippen Sie auf den rechten Pfeil neben einer Funktion, um diese einzustellen und anschließend auf den Haken oben rechts um die Einstellungen zu übernehmen. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben einer Funktion, um diese ein- oder auszuschalten.



### *HINWEIS:*

*Aktive Funktionen sind mit „Geöffnet“ oder einer grünen Schaltfläche gekennzeichnet.*

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | Anruferinnerung           |
|    | Bewegungs-<br>erinnerung  |
|    | Alarm                     |
|    | Benachrichtigungs-<br>SMS |
|   | Auslöser                  |
|  | Bewegungs-<br>sensor      |
|  | Anti-Lost-<br>Funktion    |

Nachricht bei eingehenden Anrufen.

Nachricht bei zu langer Inaktivität

Stellen Sie bis zu 10 Alarme.

Benachrichtigung bei App-Nachrichten

Kamera durch Doppeltippen auf Funktions-Feld auslösen

Registriert Bewegungen

Alarm, wenn Mobilgerät mehr als 5 m entfernt ist.

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | Telefon finden |
|    | SMS-Erinnerung |
|    | Nacht-modus    |
|    | Tragemodus     |
|   | Anzeige-Modi   |
|  | Upgrade        |
| Verbin-<br>dung<br>beenden                                                          |                |



Mobilgerät gibt Signalton von sich

Nachricht bei eingehender SMS

Es werden keine Benachrichtigungen empfangen, außer Alarm.

Links oder rechts

Display-Anzeige Ihres Fitness-Armbands

Version aktualisieren

Fitness-Armband entfernen

## **Synchronisation**

Die Aktivitätsdaten werden jeden Tag um 00:00 Uhr auf Null zurückgesetzt. Die Gesamtdaten werden alle sieben Tage zurückgesetzt. Verbinden Sie Ihr Fitness-Armband also mindestens einmal in der Woche mit der App.

Synchronisieren Sie die Daten, indem Sie auf dem Hauptbildschirm der App auf einen freien Punkt tippen und die Seite von oben nach unten ziehen.

# DATENSCHUTZ

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## TECHNISCHE DATEN

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Li-Po-Akku         | 50 mAh            |
| Ladestrom          | 5 V DC,<br>500 mA |
| Ladezeit           | 1 Stunde          |
| Standby-Zeit       | bis zu 10 Tage    |
| Bluetooth-Version  | 4.0               |
| Frequenzbereich    | 2.402 – 2.480 MHz |
| max. Sendeleistung | 2,75 mW           |
| Reichweite         | bis zu 6 m        |
| OLED-Display       | 3,2 × 1,4 cm      |
| Bewegungssensor    | 3D G-Sensor       |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lade-Anschluss      | USB-Stecker   |
| Vibration           | Ja            |
| Schutzklasse        | IP67          |
| Benachrichtigungen  | Ja            |
| Schlafanalyse       | Ja            |
| Sportmodus          | Ja            |
| Kalorienverbrauch   | Ja            |
| Distanz             | Ja            |
| Schrittzähler       | Ja            |
| Anti-Lost-Funktion  | Ja            |
| Betriebs-temperatur | -10 bis 45 °C |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Geräte-<br>speicher                | bis zu 7 Tage                 |
| Kompatible<br>Betriebs-<br>systeme | Android ab<br>4.4, iOS ab 7.1 |
| Maße                               | 24 × 1,6 × 1 cm               |
| Gewicht                            | 18 g                          |



**Kundenservice: 07631 / 360 - 350**

**Importiert von:**

**PEARL.GmbH**

**PEARL-Straße 1-3**

**D-79426 Buggingen**

**© REV3 / 17.07.2018 – EB/MB//BS//MF**