

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Full-HD-USB-Webcam. So rüsten Sie PC und Notebook ganz bequem für Video-Telefonie und -Konferenzen oder für den Video-Chat mit Freunden und Familie auf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Full-HD-USB-Webcam optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Full-HD-USB-Webcam
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Linux

Technische Daten

Rating	5 V DC	
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung	
Linse	F/NO	2,8
	EFL	3,34 mm
Videoauflösung	1920 x 1080 Pixel, 30 Bilder/s 2592 x 1944 Pixel, 15 Bilder/s	
Videoformat	AVI, YUY2	
Bildformat	BMP, JPG	
Bildwinkel	70°	
Mikrofone	2 x Dual-Stereo	
Maße	80 x 78 x 33 mm	
Gewicht	52 g	


Produktdetails



- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. USB-Stromkabel | 4. Kamera-Gelenk |
| 2. Kamera-Linse | 5. Standfuß-Gelenk |
| 3. Mikrofone | 6. Standfuß / Klemme |

Verwendung

1. Klappen Sie den Standfuß auf.
2. Platzieren Sie Ihre Webcam auf einem ebenen, festen Untergrund. Oder befestigen Sie sie am Monitor Ihres Computers.



3. Verbinden Sie das USB-Stromkabel mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers.
4. Warten Sie gegebenenfalls, bis die Treiber installiert wurden bzw. die Meldung angezeigt wird, dass das Gerät einsatzbereit ist.
5. Wählen Sie im verwendeten Programm an ihrem PC die Kamera als gewünschte Video-Eingangquelle aus. Die Kamera wird als **Lihappe8 Webcam** angezeigt.
6. Richten Sie die Kamera aus. Der Autofokus sorgt dafür, dass Ihr Videobild stets scharf ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Beachten Sie bei Ihren Aufnahmen in Ihrem Interesse das Recht am eigenen Bild und am gesprochenen Wort von anderen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4889-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4889 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette webcam USB Full HD. Installez cette webcam USB Full HD sur votre ordinateur ou votre tablette et profitez de conférences, d'appels vidéo ou encore d'apéritifs vidéo avec vos proches ou vos amis. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Webcam USB Full HD
- Mode d'emploi

Configuration système requise

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Linux


Description du produit



1. Câble d'alimentation USB
2. Lentille de la caméra
3. Microphone
4. Articulation caméra
5. Articulation pied de support
6. Pied de support / pince

Utilisation

1. Dépliez le pied de support.
2. Placez votre webcam sur une surface plane et solide. Vous pouvez également la fixer à l'écran de votre ordinateur.



3. Branchez le câble d'alimentation USB à un port USB libre de votre ordinateur.
4. Si nécessaire, patientez jusqu'à ce que les pilotes soient installés ou qu'un message indiquant que l'appareil est prêt à l'emploi s'affiche.

5. Sélectionnez votre caméra comme source d'entrée vidéo souhaitée dans le programme informatique utilisé sur votre ordinateur. La caméra apparaît sous la désignation **Lihappe8 Webcam**.
6. Orientez la caméra. La mise au point automatique vous assure une image toujours parfaitement nette.

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC	
Classe de protection III	Protection contre la basse tension	
Lentille	Ouverture (F/NO)	2,8
	Distance focale effective (EFL)	3,34 mm
Résolution vidéo		1920 x 1080 px, 30 ips
		2592 x 1944 px, 15 ips
Format vidéo	AVI, YUY2	
Format d'image	BMP, JPG	
Angle de champ	70°	
Microphone	2 microphones stéréo	
Dimensions	80 x 78 x 33 mm	
Poids	52 g	

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! /// N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez le produit ni à

l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr). /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-4889, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et (UE)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtas, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.