

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal CCT-LED-Spiegelleuchte im Hollywood-Stil.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Spiegelleuchte optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- LED-Leuchte mit 10 LED-Glühbirnen
- 10 x Saugnäpfe
- 10 x Klebepads
- Bedienungsanleitung


Technische Daten

Stromversorgung	USB-Netzteil
Nennleistungsaufnahme	10 Watt
Ein- und Ausgangsspannung	5 Volt
Art der Spannung	DC (Gleichstrom)
Helligkeit	65 Lumen
Farbtemperatur (CCT)	2700 – 6500 K
LEDs	10
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse 3
Energieeffizienzklasse	A
Kabellänge	5,4 m
Maße	50 x 45 x 45 mm
Gewicht	159 g

Produktdetails



1. USB-Anschluss
2. LED-Lampe
3. Sockel
4. Kabel
5. Schalter (An/Aus / Helligkeit)




Inbetriebnahme

1. Befestigen Sie zuerst die Klebepads und dann die Saugnäpfe an den Sockeln der LED-Lampen.
2. Drehen Sie entweder am Sockel der LED-Lampen, um die gewünschte Länge des Kabels einzustellen, oder verstecken Sie überschüssiges Kabel hinter dem Spiegel.
3. Positionieren Sie die Leuchten wie gewünscht auf Ihrem Spiegel und drücken Sie sie mit dem Saugnäpf an der Oberfläche fest, um sie zu fixieren.

Verwendung

1. Schließen Sie die Spiegelleuchte mit dem USB-Anschluss über einen Adapter an den Strom an oder verbinden Sie sie z.B. mit Laptop oder Powerbank.
2. Schalten Sie die Spiegelleuchte über den An/Aus-Knopf in der Mitte des Schalters an.
3. Stellen Sie über den An/Aus-Knopf durch weiteres Drücken auch den gewünschten Lichtmodus ein (kaltweiß / weiß / warmweiß).
4. Regulieren Sie die Helligkeit über die beiden Pfeilschalter rechts und links an den Seiten.
5. Um die Spiegelleuchte wieder auszuschalten, drücken Sie erneut den An-/Aus-Knopf.



8. Helligkeit -
9. An/Aus-Knopf / Lichtmodi
10. Helligkeit +

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Leuchte darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn Sie noch in der Verpackung ist.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Die Lampen sind nicht austauschbar.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4891 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4891 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces lampes pour miroir "Hollywood" à intensité variable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Lampes LED avec 10 ampoules LED
- 10 ventouses
- 10 patchs adhésifs
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques


Alimentation	Adaptateur secteur USB
Puissance nominale	10 W
Tension d'entrée et de sortie	5 V
Type de tension	DC (courant continu)
Luminosité	65 lm
Température de couleur (CCT)	2700 – 6500 K
LED	10
Indice de protection	IP20
Classe de protection	Classe de protection 3
Classe d'efficacité énergétique	A
Longueur du câble	5,4 m
Dimensions	50 x 45 x 45 mm
Poids	159 g

Description du produit



1. Port USB
3. Socle
5. Interrupteur (Marche/Arrêt/Luminosité)

2. Lampe LED
4. Câble




6. Patch adhésif
7. Ventouse

Mise en marche

1. Fixez les patchs adhésifs puis les ventouses aux socles des lampes LED.
2. Vous avez la possibilité soit de tourner le socle des lampes LED pour régler la longueur souhaitée du câble, soit de cacher l'excédent de câble derrière le miroir.
3. Positionnez les lampes sur votre miroir selon vos envies, puis appuyez fermement les ventouses des lampes sur la surface de votre miroir afin de les fixer.

Utilisation

1. Branchez les ports USB des lampes à l'alimentation via un adaptateur secteur, ou branchez-les, par exemple, à un ordinateur ou une batterie d'appoint.
2. Allumez ou éteignez les lampes en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt situé au milieu de l'interrupteur.
3. Réglez le mode lumineux souhaité (blanc froid / blanc / blanc chaud) en appuyant répétitivement sur le bouton Marche/Arrêt.
4. Réglez la luminosité via les deux boutons fléchés situés aux extrémités gauche et droite de l'interrupteur.
5. Pour éteindre les lampes, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.



8. Luminosité -
9. Bouton Marche/Arrêt/Mode lumineux
10. Luminosité +

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! /// Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence. /// N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez le produit ni à

l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Ne branchez pas la lampe à l'alimentation tant qu'elle est encore emballée. /// Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement. /// Les ampoules ne peuvent pas être remplacées. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. /// Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4891, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.