

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Tür- & Fensteralarms. Dank App haben Sie den Status Ihres Sensors stets im Blick. Wird ein Alarm ausgelöst, erhalten Sie eine entsprechenden Push-Nachricht auf Ihrem Mobilgerät. Der Status lässt sich auch über Alexa oder Google Assistent erfragen. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tür- & Fensteralarm optimal einsetzen können.



[Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Beilage um Anwendungshinweise zum sicheren Gebrauch Ihres Produktes handelt.](#)

[Die ausführliche Bedienungsanleitung können Sie einfach online über unseren Support-Bereich abrufen.](#)



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)

Geben Sie im Suchfeld nur noch die Artikelnummer NX-4900 ein.

**Empfohlene App**

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Tür- & Fensteralarm und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Elesion**.

**Technische Daten**

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AAA	
Betriebszeit bei 8 Auslösungen/Tag	1 Jahr	
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Funkfrequenz	2.400-2.483,5 MHz
	Max. Sendeleistung	16 dBm
	Reichweite	bis zu 30 m
Bluetooth-Version	4.2	
Bluetooth-Reichweite	10	
Batteriewarnung	✓	
Manipulations-Warntaste	✓	
Betriebstemperatur	-10 bis 40°C	
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	8-80 %	
Lagertemperatur	-40 bis 70°C	
Maße	71 x 25 x 20 mm	
Gewicht	78 g	


**Lieferumfang**

- WLAN-Tür- & Fensteralarm (Sensor & Magnet)
- 2 x doppelseitige Klebepads
- 4 x kleine Dübel und Schrauben
- Schnellstartanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

- 2 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565)
- Mobilgerät mit Android / iOS
- WLAN-Netzwerk

**Produktdetails**



- 1. LED
- 2. Gehäuse
- 3. Batteriefach
- 4. Magnet
- 5. Reset-Taste

**Inbetriebnahme**

**Batterien einsetzen / wechseln**

1. Öffnen Sie das Batteriefach des Sensors, indem Sie den Deckel der Rückseite nach unten schieben.
2. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Um das Batteriefach wieder zu schließen, setzen Sie den Deckel wieder auf die Rückseite des Sensors und schieben ihn hoch, bis er eingerastet ist.

**Montage**



**HINWEIS:**  
Bitte beachten Sie bei der Montage folgende Punkte:

- Sensor und Magnet dürfen bei geschlossener Tür oder geschlossenem Fenster max. 10 mm voneinander entfernt sein.
- Der Sensor darf nicht an oder in der Nähe von einem Metallrahmen oder -objekt befestigt werden.
- Der Sensor darf nur in Innenräumen angebracht werden.

1. Bringen Sie die Klebepads passend auf der Rückseite von Sensor und Magnet an.
2. Säubern Sie die gewünschte Stelle von Staub, Fett und Schmutz.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und drücken Sie Sensor und Magnet an der gewünschte Stelle.



**ACHTUNG!**

**Achten Sie darauf, dass die Pfeile von Sensor und Magnet sich auf gleicher Höhe befinden und aufeinander zeigen!**

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4900-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4900 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.luminea.info](http://www.luminea.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur d'ouverture de porte/fenêtre.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Détecteur d'ouverture de porte/fenêtre connecté (capteur et aimant)
- 2 patchs adhésifs double-face
- 4 petites chevilles et vis
- Guide de démarrage rapide

**Accessoires requis, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :**

- 2 piles AAA
- Appareil mobile avec Android / iOS
- Réseau Internet sans fil

### Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre l'alarme et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.




Il s'agit ici uniquement d'une notice pour une mise en marche sécurisée. La notice détaillée est disponible sur [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices). Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX4900, dans le champ de recherche.

### Caractéristiques techniques

Alimentation		2 piles AAA
Autonomie à raison de 8 déclenchements par jour		Jusqu'à 1 an
Réseau Internet sans fil	Norme	802.11b/g/n
	Fréquence radio	2400 – 2483,5 MHz
	Puissance d'émission max.	16 dBm
	Portée	Jusqu'à 30 m
Version bluetooth		4.2
Portée bluetooth		10 m
Avertissement pile		✓
Touche Avertissement manipulations		✓
Température de fonctionnement		-10 °C – 40 °C
Humidité ambiante		8 – 80 %
Température de stockage		-40 °C – 70 °C
Dimensions		71 x 25 x 20 mm
Poids		78 g

### Description du produit



1. LED
2. Boîtier
3. Compartiment à piles
4. Aimant
5. Touche Reset

### Mise en marche

#### Insérer / remplacer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles du capteur en poussant le cache vers le bas.
2. Insérez deux piles de type AAA dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles.
3. Pour refermer le compartiment à piles, placez le cache à l'arrière du capteur et poussez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

#### Montage



#### NOTE :

Lors du montage, soyez attentifs aux points suivants :

- Le capteur et l'aimant doivent se trouver à 10 mm maximum l'un de l'autre lorsque la porte ou la fenêtre est fermée.
- Le capteur ne doit pas être monté sur ou à proximité d'un cadre ou d'un objet métallique.
- Le capteur doit être installé en intérieur uniquement.

1. Installez les patchs adhésifs comme il convient à l'arrière de votre capteur et aimant.
2. Nettoyez l'emplacement choisi afin d'en éliminer la poussière, la graisse et la saleté.
3. Retirez le film de protection et appuyez le capteur et l'aimant à l'emplacement de votre choix.



#### ATTENTION !

**Notez que la flèche du capteur et de l'aimant doivent être à même hauteur et alignées !**

### Consignes de sécurité

- Cette notice vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement cette notice afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4900 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).