

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Wasserbehälters für die Schubkarre. Dieser Wasserbehälter eignet sich perfekt, um größere Wassermengen an Orte zu bringen, wo Ihr Gartenschlauch nicht hinreicht. Nach Gebrauch können Sie den Wasserbehälter wieder mühelos zusammenfallen und platzsparend verstauen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wasserbehälter optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Wasserbehälter
- Anti-Rutschmatte
- Produktinformationen

Produktdetails

| | |
|------------------|------------------|
| Material | Polyethylen (PE) |
| Größe | 100 x 70 cm |
| Fassungsvermögen | 80 Liter |

Verwendung

1. Schneiden Sie die mitgelieferte Anti-Rutschmatte auf die Größe Ihrer Schubkarre zurecht.
2. Legen Sie die Anti-Rutschmatte in die Schubkarre. Achten Sie darauf, dass das Innere der Schubkarre sauber ist.
3. Legen Sie nun den ausgebreiteten Wassersack auf die Anti-Rutschmatte in die Schubkarre.
4. Füllen Sie mit dem Schlauch die gewünschte Menge Wasser in den Wassersack.
5. Verschließen Sie den Wassersack.
6. Transportieren Sie den gefüllten Wassersack zum Ziel. Öffnen Sie den Verschluss und dosieren Sie das Wasser, indem Sie die Schubkarre leicht kippen.



HINWEIS:

Dieses Produkt ist nicht dafür geeignet, Trinkwasser zu transportieren!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Achten Sie darauf, die Schubkarre mit dem Wassersack bei der Verwendung nicht einseitig zu belasten. Verletzungsgefahr!
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen beim Herauslassen des Wassers. Dies könnte zum Kippen der Schubkarre führen. Verletzungsgefahr!
- Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten außer Wasser in den Wassersack!
- Entleeren Sie den Wassersack nach jeder Verwendung vollständig, um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten.
- Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sac à eau pour brouette. Ce sac à eau convient parfaitement pour transporter de grandes quantités d'eau aux endroits que votre tuyau d'arrosage ne parvient pas à atteindre. Après utilisation, vous pouvez replier très facilement le sac et le ranger sans encombrer.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sac à eau
- Tapis antidérapant
- Mode d'emploi

Description du produit

| | |
|------------|-------------------|
| Matériau | Polyéthylène (PE) |
| Dimensions | 100 x 70 cm |
| Capacité | 80 L |

Utilisation

1. Découpez le tapis antidérapant fourni à la taille de votre brouette.
2. Placez le tapis antidérapant dans la brouette. Veillez à ce que l'intérieur de la brouette soit propre.

3. Placez alors le sac à eau déplié sur le tapis antidérapant, dans la brouette.
4. À l'aide d'un tuyau, remplissez le sac de la quantité d'eau souhaitée.
5. Refermez le sac à eau.
6. Transportez le sac à eau plein à l'endroit voulu. Ouvrez-le et versez l'eau en penchant légèrement la brouette.



NOTE :

Ce produit n'est pas conçu pour transporter de l'eau potable !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Pendant l'utilisation, veillez à ne pas charger d'un seul côté la brouette contenant le sac à eau. Risque de blessures !
- Évitez les mouvements brusques lorsque vous versez l'eau. Ceci pourrait faire renverser la brouette. Risque de blessures !
- Ne mettez pas de liquide autre que de l'eau dans le sac à eau !
- Après chaque utilisation, videz entièrement le sac à eau, pour qu'il ait une plus longue durée de vie.
- Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez le produit hors de portée des enfants ! Risque d'étouffement !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Manipulez le produit avec précaution.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !