

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funksteckdose. Sie ist der komfortable Weg, Elektrogeräte aus der Ferne mit Ihrem Smartphone ein- und auszuschalten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Funksteckdose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funksteckdose
- Bedienungsanleitung

Die Funksteckdose ist Teil eines Systems: Zur Ansteuerung benötigen Sie die Fernbedienung (Art.-Nr.: NX5123) oder eine Basis-Station, die mit Ihrem WLAN-Router verbunden wird. Um Ihr Mobilgerät (Handy, Tablet-Computer) als Fernbedienung einzusetzen, müssen Sie eine App installieren, die kostenfrei erhältlich ist. Sie erhalten die App **CASAcontrol** in Ihrem App Store für das iOS-Betriebssystem und im Google Play Store für alle Android-Geräte.

Zubehör

Ihr Hausautomatisierungs-System können Sie mit dem erhältlichen Zubehör noch erweitern. Neben Funksteckdosen gibt es noch eine Reihe von weiteren Endgeräten, die für Sie den Alltag erleichtern und zum Teil auch erheblich Ihren Energieverbrauch senken.

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
NX5061	Basis-Station „Easy“	Die Basis-Station ist das perfekte Einsteigermodell für einen vollständig vernetzten Haushalt. Mit ihrer Hilfe können Sie bis zu 60 Geräte vernetzen und steuern.
NX5062	Basis-Station „Premium“	Die Basis-Station „Premium“ verfügt im Vergleich zum „Easy“-Modell über ein 2-Wege-System, das es Ihnen ermöglicht, ihre Geräte anzusteuern und dazu auch Datenrückmeldungen zu empfangen.
NX5060	Heizkörperthermostat	Regelt entsprechend einer Langzeitprogrammierung oder Ihrer aktuellen Eingabe die Raumtemperatur und spart für Sie Heizkosten, wenn Sie außer Haus sind.
NX5064	Funk-Lampenfassung	Bindet auch Leuchtmittel mit E27-Fassungen in Ihr Steuerungsnetzwerk ein.

Sie können die nützlichen Merkmale aller kompatiblen Endgeräte für Ihr Steuerungsnetzwerk auf www.pearl.de/casa kennen lernen.

Produktdetails

1. Funk-gesteuerter Geräteanschluss
2. Kontroll-LED
3. Verbindungstaste (Pairing-Funktionen)



Inbetriebnahme (Pairing-Prozess)

- Stecken Sie die Funksteckdose in eine Haussteckdose und schließen Sie Ihr gewünschtes Elektro-Gerät an.
- Bei Ansteuerung über eine Basis-Station suchen Sie die Applikation „CASAcontrol“ in Ihrem App-Store bzw. Google-Play-Store und laden Sie diese herunter.
- Drücken Sie die Verbindungstaste an der Steckdose für ca. 5 Sekunden. Die Kontroll-LED beginnt langsam zu blinken.
- Verbinden Sie die Funksteckdose mit der Applikation „CASAcontrol“ und folgen Sie dabei den Anweisungen der App.
- Um den Pairing-Vorgang abzuschließen, müssen Sie das Gerät ein Mal mit der App in kurzer Folge ein- und ausschalten.
- Bei Verwendung mit der Fernbedienung (NX5123) müssen Sie zum verbinden nun ebenfalls einen freien Kanal ein- und gleich danach wieder ausschalten.
- Ihre Funksteckdose ist nun betriebsbereit und kann über Funk gesteuert werden.

Verwendung

Einmal verbunden bleibt die Funksteckdose immer in Kontakt mit Ihrer Basisstation. Wann immer Sie wollen, können Sie mit Ihrem Mobilgerät die Basisstation aufrufen, um einen Verbraucher an- oder auszuschalten, den Status abzufragen oder automatische Schaltzeitpunkte zu setzen.

Die Verbindungstaste an der Schmalseite des Gehäuses ist mit drei Funktionen belegt:

- Ein kurzer Tastendruck schaltet die Steckdose an der Vorderseite sofort an oder aus. Entsprechend leuchtet die Kontroll-LED oder erlischt. Existiert danach ein automatischer Schaltvorgang im Programmablauf, verhält sich die Steckdose ab diesem Zeitpunkt wieder entsprechend der Programmierung.
- Wenn Sie die Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, versetzen Sie das Gerät in den Pairing-Modus. Die Kontroll-LED blinkt langsam. Sie können nun von Ihrem Mobilgerät aus das Gerät in der App zuordnen („pairen“).

- Wenn Sie die Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt halten, heben Sie die Zuordnung wieder auf. Die Kontroll-LED blinkt schnell. Alternativ löschen Sie die Verbindungsdaten auch, wenn Sie die Taste 6 Mal hintereinander drücken und nach kurzer Pause ein weiteres Mal.

Technische Daten

Maximale Schaltleistung	2300 W
Stromverbrauch	0,8W in Bereitschaft
Reichweite	Ca. 50 m (abhängig von Anzahl der Wände)
Arbeitsfrequenz	433 MHz

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX5063 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und befindet.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.11.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX5063 ein.