

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet outil multifonction. Cet accessoire polyvalent et particulièrement pratique réunit 12 outils dans votre main, et s'avère donc idéal à la maison ou lors de vos déplacements.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


### Contenu

- Outil multifonction 12 en 1
- Pochette de rangement avec passant pour ceinture
- Informations produit

### Caractéristiques techniques

Outils :	acier inoxydable 420
Revêtement du manche :	aluminium anodisé
Dimensions (fermé) :	env. 100 x 44 x 20 mm
Poids :	240 g

### Description du produit



1. Pince à bec / Pince plate
2. Pince coupante
3. Ouvre-boîte
4. Petit tournevis plat
5. Lime de couteau crantée
6. Scie
7. Lime de couteau plate
8. Lime (bilatérale) et grand tournevis plat
9. Tournevis cruciforme
10. Ouvre-bouteille et tournevis plat moyen

### Consignes d'utilisation

Déployez entièrement l'outil que vous voulez utiliser, jusqu'à ce qu'il s'enclenche, et toujours un seul à la fois. Lorsque vous voulez couper ou scier, utilisez toujours un support approprié, en bois ou en plastique. Si nécessaire, nettoyez les outils après utilisation à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-les immédiatement et avec précaution avant de les replier.

### Consignes de sécurité

- Conservez précieusement cette fiche d'information utilisateur afin de pouvoir la consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'exposez pas ce produit à l'humidité de façon prolongée.
- Conservez le produit hors de portée des enfants. Risque de blessures !
- Certains outils de ce produit ont des bords tranchants. Soyez donc particulièrement prudent lorsque vous l'utilisez.
- Attention : Risque de blessure si l'outil glisse ou se rabat de lui-même. Déployez toujours entièrement l'outil que vous voulez utiliser, jusqu'à ce qu'il s'enclenche !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Mode d'emploi