

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Balkonfächers.

Er bietet Ihnen Schutz vor Wind, tiefstehender Sonne und vor Blicken von Nachbarn. Für ungeschützte Reihenbalkone ist er eine ideale Ergänzung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Balkonfächer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Balkonfächer
- Schutzüberzug
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-5210-675 Balkon-Fächer, 140 × 140 cm, grau
- NX-5213-675 Balkon-Fächer, 140 × 140 cm, beige

Zusätzlich benötigt:

Befestigungsmaterial mit geeigneten Schrauben für Ihr Wandmaterial (4 Stück bis 10 mm Durchmesser).

Montage

Halten Sie den Balkonfächer mit einer Person als Hilfe an die Stelle, an der er montiert werden soll. Sie können ihn an einer senkrechten Wand oder auf einer waagrechten Fläche montieren. Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes, dass Sie den Fächer offen wie geschlossen mit einem Bolzen an der Kette verriegeln können. Wählen Sie die Position der Halterung so, dass Sie die Verriegelung gut erreichen können.

- Zeichnen Sie die Bohrlöcher vor: Verwenden Sie den Montagefuß als Bohrschablone und ziehen mit einem Bleistift die Umriss der Befestigungslöcher nach.
- Stellen Sie mit einem Metall- und Leitungssucher sicher, dass sich am Montageort keine Bauteile im Untergrund befinden, die Sie beschädigen können.
- Bohren Sie die Löcher passend zu Ihren Schrauben und evtl. Dübeln, die Sie benutzen.
- Schrauben Sie den Balkonfächer fest auf seine Montagefläche.

Verwendung

Öffnen Sie den Balkonfächer. Fixieren Sie sein Gestänge mit dem Metallbolzen, der mit einer Kette an seinem Montagefuß hängt. Stecken Sie den Bolzen durch die passenden Bohrungen der inneren und äußeren Metallplatte hindurch. Schließen Sie den Balkonfächer bei starkem Wind, oder wenn Sie abwesend sind und windiges Wetter erwarten. Im geschlossenen Zustand können Sie den Balkonfächer ebenfalls mit dem Bolzen verriegeln, indem Sie ihn durch das zweite Paar Bohrungen an der Ecke der Halterung schieben. Ziehen Sie den Schutzüberzug über die zusammengeklappten Holme. Sichern Sie den Schutzüberzug mit dem Seilzug in seinem umgenähten Rand gegen Davonfliegen.

Reinigung

Sie können die Stoffbespannung des Balkonfächers abnehmen, indem Sie das Halteband am Montagefuß öffnen. Im geschlossenen Zustand können Sie die Bespannung jetzt von den Holmen abnehmen und bei 30 Grad im Schonwaschgang in der Waschmaschine reinigen. Die Bespannung darf nicht geschleudert werden.

Schließen Sie das Halteband nach der Wiedermontage sorgfältig. Dazu muss es hinter dem Montagefuß durchgezogen und verknotet werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Produkt spielen. Es besteht Einklemmgefahr für Finger und Hände.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Schließen Sie das Produkt bei Windgeschwindigkeiten über 30 km/h. Sichern Sie es ausreichend, dass es nicht durch Windböen geöffnet und beschädigt werden kann.
- Reinigen Sie das Produkt niemals mit aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!