

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Funkenschutzgitters.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Funkenschutzgitter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funkenschutzgitter
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Verwenden Sie dieses Funkenschutzgitter aus pulverbeschichtetem Eisen als nützliches Zubehör für Ihren Kamin. Stellen Sie es einfach vor Ihren Kamin auf, um Funkenflug zu vermeiden und als effektiven Schutz vor direkter Hitzebestrahlung. Sollten Sie das Funkenschutzgitter mal nicht benötigen, klappen Sie es platzsparend zusammen.

Reinigung



ACHTUNG!

Lassen Sie das Funkenschutzgitter nach der Verwendung zunächst vollständig auskühlen, bevor Sie es berühren oder reinigen. Verbrennungsgefahr!

Um das Gitter zu reinigen, benutzen Sie ein feuchtes Tuch. Die Verwendung von Reinigungsmitteln oder ähnlichem ist nicht notwendig.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Produktinformationen daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Seien Sie bei der Verwendung an offenen Feuerstellen stets vorsichtig und tragen Sie geeignete Kleidung.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette grille de protection pour cheminée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Grille de protection pour cheminée (4 parties)
- Mode d'emploi

Utilisation

Cette grille de protection pour cheminée en fer thermolaqué est un accessoire très utile pour votre cheminée. Il vous suffit de la placer devant votre cheminée afin d'éviter les projections d'étincelles et de vous protéger d'une chaleur trop importante. Si vous ne l'utilisez pas, repliez simplement la grille afin de gagner de la place.

Nettoyage**ATTENTION !**

Après l'utilisation, laissez refroidir entièrement la grille avant de la toucher ou de la laver. Risque de brûlures !

Pour laver la grille, utilisez un chiffon humide. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits nettoyants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez la grille avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas la grille à l'humidité.
- Ne plongez jamais la grille dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez la grille hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !