

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo accessorio per cacciavite elettrico.

Attaccalo al trapano a colonna in modo rapido e semplice. Quindi puoi e devi avvitare in serie senza problemi non applicare laboriosamente ciascuna vite singolarmente. Puoi montarlo su tutti i trapani il cui attacco anteriore dietro il mandrino del trapano ha un diametro da 42,5 a 44,5 mm. È necessario un mandrino per trapano in grado di supportare punte fino a 10 mm di diametro (ad es. Da 1,5 a 10 mm).

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal nuovo attacco per cacciavite elettrico.



NOTA

È possibile montare l'attacco su tutti i trapani il cui attacco anteriore dietro il mandrino del trapano ha un diametro da 42,5 a 44,5 mm. È necessario un mandrino per trapano in grado di bloccare punte di diametro fino a 10 mm (ad es. Da 1,5 a 10 mm).

Portata di consegna

- Attacco cacciavite caricatore
- Chiave a brugola
- Punta lunga (152 mm)
- Manuale operativo

Inoltre richiesto:

NX 5224-675: attacco per cacciavite caricatore AGT per trapani da 1,5 a 10 mm

NX-5226-675: 250 viti caricatore per legno, 3,5 x 25 mm

NX-5227-675: 250 viti del caricatore per metallo, 3,5 x 25 mm

NX-5228-675: 250 viti per caricatore per legno, 4,1 x 38 mm

NX-5229-675: 250 viti del caricatore per metallo, 4,1 x 38 mm

Uso



PERICOLO

Non utilizzare mai l'accessorio per cacciavite caricatore insieme a una macchina alimentata a batteria. Montalo solo su macchine che funzionano con alimentazione di rete.

1. Svita il mandrino del trapano e inserisci la punta lunga. Quindi avvitare saldamente il mandrino.



NOTA

Sulla maggior parte dei trapani, il mandrino può essere rimosso e la punta lunga inserita direttamente nel supporto del mandrino. Informazioni su questo possono essere trovate nelle istruzioni per il rispettivo trapano.

2. Avvitare saldamente il binario di guida al corpo dell'attacco del cacciavite del caricatore. Utilizzare la chiave a brugola in dotazione per questo.




3. Guidare l'adattatore del cacciavite del caricatore sulla punta lunga e fissarlo all'accessorio del mandrino del trapano con la vite ad alette.
4. Tirare la cinghia a vite attraverso il binario di guida e lasciarla scattare in posizione sulla punta del trapano. Assicurati che la vite sia proprio davanti alla punta.
5. Impostare la lunghezza della vite con la vite di regolazione superiore sul corpo.
6. Determinare la profondità di avvitamento desiderata con la vite di regolazione sul lato. Ora puoi avvitare le viti in serie con il trapano senza doverle rimuovere.



PERICOLO

Non indossare mai guanti durante la perforazione! Non frenare mai il mandrino o il trapano a mano! Staccare sempre la spina prima di cambiare il trapano!



Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con la funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.agt-tools.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.