

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Kfz-Sitzauflage. Dieses praktische Utensil kann beides: in Sekundenschnelle heizen oder kühlen! So sind Sie für jede Jahreszeit optimal gewappnet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Sitzauflage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Kfz-Sitzauflage inklusive Kabelfernbedienung
- Kfz-Adapter
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Eingangsleistung	12 V DC
Maße	103 x 49 x 3,5 cm
Gewicht	1,2 kg

Inbetriebnahme



HINWEIS:

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!
Es wird ausdrücklich empfohlen, die Sitzauflage nur bei laufendem Motor zu benutzen!

Falten Sie die Sitzauflage bei jeder Benutzung zuerst vorsichtig auseinander und untersuchen Sie auf etwaige sichtbare Schäden. Sollte sie beschädigt sein, darf sie auf keinen Fall benutzt werden.

Befestigen Sie die Sitzauflage, indem Sie das elastische schwarze Band über die Rückenlehne des Autositzes ziehen. Weitere Bänder dienen der zusätzlichen Sicherung an der Unterseite.

Achten Sie darauf, dass die Einschalttaste auf OFF steht, bevor Sie den 12V-Stecker in den Zigarettenanzünder Ihres Autos stecken. Ein rotes LED-Licht zeigt an, dass das Produkt betriebsbereit ist. Schalten Sie das Gerät ein.

Schalterfunktionen



Rechte Tasten: Regelung der Kühlfunktion
HI: starke Kühlung (LED leuchtet)
OFF: keine Kühlung
LO: schwächere Kühlung (LED leuchtet)
Linke Tasten: Regelung der Wärmefunktion
HI: starke Erwärmung (LED leuchtet)
OFF: keine Erwärmung
LO: schwächere Erwärmung (LED leuchtet)

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Reinigen Sie das Produkt nur in ausgeschaltetem Zustand und nur mit einem feuchten Tuch.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

- Konsultieren Sie vor der Verwendung unbedingt Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher tragen oder sonstige gesundheitliche Einschränkungen haben!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen.
- Trennen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch umgehend vom Strom.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel, der Stecker beschädigt ist!!
- Tragen Sie das Produkt nicht am Kabel!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5348 in Übereinstimmung mit der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

21.05.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5348 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.lescars.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. En quelques secondes, cet accessoire très pratique peut être chauffant ou rafraîchissant, selon vos envies. Ainsi, vous êtes parfaitement équipé pour faire face à toutes les saisons.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 sursiège pour voiture (télécommande filaire incluse)
- Adaptateur allume-cigare
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée	12 V DC
Dimensions	103 x 49 x 3,5 cm
Poids	1,2 kg

Mise en marche



NOTE :

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Il est fortement recommandé d'utiliser le sursiège uniquement lorsque le moteur du véhicule est en marche.

Avant chaque utilisation, dépliez le sursiège avec précaution et vérifiez qu'il n'y a pas d'éventuels dommages visibles. S'il est endommagé, vous ne devez en aucun cas l'utiliser.

Attachez le sursiège en ramenant les bandes de fixation élastiques noires sur le dossier du siège. Les autres bandes de fixation, situées au niveau de la partie inférieure, servent de sécurité supplémentaire.

Veillez à ce que le bouton soit en position OFF avant que vous ne branchiez le connecteur 12 V dans l'allume cigare de votre voiture. Un voyant rouge vous indique que l'appareil est prêt à être utilisé. Allumez l'appareil.

Fonction de commutation



Boutons de droite : réglage de la fonction rafraîchissante

HI : rafraîchissement fort (le voyant s'allume)

OFF : pas de rafraîchissement

LO : rafraîchissement faible (le voyant s'allume)

Boutons de gauche : réglage de la fonction chauffante

HI : chauffage fort (le voyant s'allume)

OFF : pas de chauffage

LO : chauffage faible (le voyant s'allume)

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même et ne tentez jamais de réparer vous-même le produit, sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême et de l'humidité.
- Nettoyez l'appareil seulement lorsqu'il est éteint et uniquement avec un chiffon humide.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque ou si vous avez d'autres problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Évitez le contact avec des objets tranchants.
- Après chaque utilisation, débranchez immédiatement l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé(e) !
- Ne portez pas l'appareil par le câble !
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-5348 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.05.2015