

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Kombi-Klappspatens. Dieser praktische Klappspaten lässt sich ganz klein zusammenfalten und in der Transporttasche verstauen – so passt er sogar ins Handschuhfach. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kombi-Klappspaten optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kombi-Klappspaten V2
- Transporttasche
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Material	Carbonstahl
Packmaße	11,5 x 19 x 5,5 cm
Maße (ausgeklappt)	11,5 x 46,5 x 5,5 cm
Maße Spatenblatt	ca. 11,5 x 15,5 cm
Gewicht	649 g

Verwendung

1. Nehmen Sie den zusammengeklappten Spaten vorsichtig aus der Transporttasche.

**ACHTUNG!**

Fassen Sie nicht die Sägezähne an.

2. Klappen Sie den Spaten auf.

**HINWEIS:**

Das Schaufelblatt kann sowohl gerade als auch im 90°-Winkel festgestellt werden.

3. Stellen Sie den gewünschten Winkel für die Schaufel ein und drehen Sie die Mutter am Griff im Uhrzeigersinn fest.
4. Drehen Sie die Mutter nach getaner Arbeit vollständig auf und klappen Sie den Spaten wieder zusammen.
5. Verstauen Sie den zusammengeklappten Spaten wieder sicher in der Transporttasche.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bêche pliable qui se plie très facilement afin que vous puissiez la ranger dans la housse de transport. Pratique, vous pouvez ensuite ranger le tout dans la boîte à gants. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bêche pliable
- Housse de transport
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Matériau	Acier carbone
Dimensions (rangée)	11,5 x 19 x 5,5 cm
Dimensions (dépliée)	11,5 x 46,5 x 5,5 cm
Surface de la bêche	Env. 11,5 x 15,5 cm
Poids	649 g

Utilisation

1. Sortez la bêche pliable de la housse de transport avec précaution.

**ATTENTION !**

Ne touchez pas les dents de la scie.

**NOTE :**

La tête de la bêche peut être fixée soit dans le prolongement du manche, soit à 90°

2. Dépliez la bêche.
3. Réglez l'angle souhaité pour la bêche et tournez l'écrou situé sur la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Une fois votre tâche effectuée, ouvrez complètement l'écrou et repliez la bêche.
5. Rangez ensuite la bêche pliable dans la housse de transport.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez et ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide que de l'eau.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !