

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Multifunktions-XL-Duschkopfs. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Multifunktions-XL-Duschkopf optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Duschkopf
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Passend für	1/2"-Anschluss	
Maße	Ø	115 mm
	Länge mit Griff	255 mm

Produktdetails




1. Hebel

Montage

Schrauben Sie den alten Duschkopf von Ihrem Duschschauch ab. Benutzen Sie bei Bedarf eine Zange, um den Duschkopf zu lösen. Schrauben Sie Ihren neuen Duschkopf an den Duschschauch an und ziehen Sie ihn gut fest.

Strahlart wechseln

Ihr Duschkopf besitzt 5 verschiedene Strahlarten. Um die Strahlart zu wechseln, drehen Sie den Hebel bis die gewünschte Strahlart eingestellt ist.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.

- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pommeau de douche. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pommeau de douche
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Convient pour		Raccord 1/2"
Dimensions	Ø	115 mm
	Longueur avec manche	255 mm

Description du produit



1. Levier


Montage

Dévissez l'ancien pommeau de douche de votre tuyau de douche. Si nécessaire, utilisez une pince pour desserrer le pommeau de douche. Vissez votre nouveau pommeau de douche sur le tuyau de douche et serrez bien.

Changer le type de jet

Le pommeau de douche possède 5 types de

jets différents. Pour changer de type de jet, il suffit de tourner le levier jusqu'à ce que vous obteniez le type de jet souhaité.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être

effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.



<https://quefairedemesdechets.fr>

