

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Multifunktions-Leuchte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Leuchte optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Multifunktions-Leuchte
- Ladestation
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Li-Ion-Akku	600 mAh, 3,7 V
Stromversorgung Ladestation	230 V, 50 Hz, 1 W
Leuchtdauer Taschenlampe	2,5 – 3 Stunden (bei 20% Lichtstärke)
Lichtstärke pro LED	Ca. 35.000 mcd / 60 – 80 lm
Lebensdauer LEDs	Ca. 30.000 Stunden
Anzahl Taschenlampen-LEDs	8
Reichweite Bewegungssensor	2 m
Schutzklasse	IP20
Maße	143 x 60 x 84 mm
Gewicht	130 g

Produktdetails



1. Ein/Aus-Taste
2. Ladestation
3. Nachtlicht
4. Bewegungssensor
5. Taschenlampen-LEDs

Nachtlicht aufladen

Laden Sie die Leuchte vor der ersten Verwendung für mindestens 10 Stunden auf. Verbinden Sie dazu die Ladestation mit einer Wandsteckdose. Achten Sie darauf, dass sich die Halterung für die Leuchte unten befindet. Setzen Sie dann die Leuchte in die Halterung ein. Der Bewegungssensor zeigt dabei nach vorne. Der Akku wird nun kontaktlos aufgeladen. Die integrierte Ladeautomatik verhindert dabei ein Überladen, sodass das Nachtlicht nach Ablauf der Ladezeit in der Halterung verbleiben kann.

Verwendung als Nachtlicht

Wenn die Leuchte in die Ladestation eingesetzt ist, schalten sich bei Dunkelheit die Taschenlampen-LEDs automatisch mit geringer Intensität ein. Nimmt der Bewegungssensor eine Bewegung wahr, leuchten die LEDs in starker Intensität. Nach ca. 20 Sekunden leuchten sie dann wieder mit geringer Intensität.

Um den Bewegungssensor zu deaktivieren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, während sich die Leuchte in der Ladestation befindet. Diese muss an die Stromversorgung angeschlossen sein. Um den Sensor wieder zu aktivieren, drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste.

Verwendung als Taschenlampe

Nehmen Sie das Licht aus der Halterung. Die Taschenlampen-LEDs schalten sich automatisch mit geringer Intensität ein. Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste, um durch folgende Modi zu schalten:

- Starke Intensität
- Nachtlicht
- Blink-Licht
- Aus

Notlichtfunktion

Ist die Leuchte in die Ladestation eingesetzt, schalten sich bei Stromausfall die Taschenlampen-LEDs automatisch in geringer Intensität ein.

Reinigung

Trennen Sie die Leuchte und die Ladestation von der Stromversorgung. Reinigen Sie beides nur mit einem trockenen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Blicken Sie nicht direkt in das Licht und richten Sie es nicht auf die Augen von Menschen oder Tieren. Dies kann zur Beeinträchtigung der Sehkraft führen!
- Setzen Sie das Gerät in die Ladestation, wenn Sie es nicht verwenden.
- Halten Sie das Gerät und die Verpackung von Kindern fern. Das Gerät ist kein Spielzeug!
- ACHTUNG! Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in leicht entflammbarer oder explosionsgefährdeter Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist!
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung auf Beschädigungen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
- Stecken Sie die Ladestation nur in eine Wandsteckdose.
- Decken Sie das Gerät im Betrieb niemals ab.
- Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer und heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Lagern Sie das Gerät niemals so, dass es in eine Wanne, Waschbecken oder ähnliches fallen kann.
- Verwenden Sie zum Laden der Leuchte nur die mitgelieferte Ladestation.
- Laden Sie mit der Ladestation nur die mitgelieferte Leuchte.
- Schließen Sie die Ladestation nicht an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose an.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5880-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5880 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe multifonction. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe multifonction
- Station de chargement
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	600 mAh / 3,7 V
Alimentation de la station de chargement	230 V / 50 Hz / 1 W
Autonomie en mode Lampe de poche	2,5 – 3 h (à 20 % de la puissance lumineuse)
Puissance lumineuse par LED	Env. 35000 mcd / 60 – 80 lm
Durée de vie des LED	Jusqu'à 30000 h
Nombre de LED de la lampe de poche	8
Portée du détecteur de mouvement	Jusqu'à 2 m
Indice de protection	IP20
Dimensions	143 x 60 x 84 mm
Poids	130 g

Description du produit

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Station de chargement
3. Veilleuse
4. Détecteur de mouvement
5. LED de la lampe de poche

Chargement

Avant la toute première utilisation, rechargez la lampe pendant au moins 10 heures. Pour cela, branchez la station de chargement à une prise de courant. Veillez à ce que le support de la lampe soit placé en bas. Insérez la lampe dans le support. Le détecteur de mouvement doit être dirigé vers l'avant. La batterie est alors rechargée sans contact. Le chargeur intègre un dispositif de protection contre la surcharge. Cela permet de laisser la veilleuse dans le support, même une fois le chargement effectué.

Utilisation comme veilleuse

Lorsque la lampe est placée dans la station de chargement, les LED de la lampe s'allument automatiquement dans l'obscurité, à une intensité faible. Dès que le détecteur détecte un mouvement, les LED basculent à une intensité forte. Après environ 20 secondes, elles repassent à une intensité faible.

Pour désactiver le détecteur de mouvement, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt lorsque la lampe est placée dans la station de chargement. Celle-ci doit être branchée à l'alimentation. Pour réactiver le détecteur, appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt.

Utilisation comme lampe de poche

Sortez la lampe du support. Les LED de la lampe de poche s'allument alors automatiquement, à une intensité faible. Appuyez de façon répétée sur le bouton Marche/Arrêt pour faire se succéder les modes suivants :

- Intensité forte
- Veilleuse
- Lumière clignotante
- Éteindre

Fonction Éclairage de secours

Lorsque la lampe est placée dans la station de chargement, les LED de la lampe s'allument automatiquement en cas de coupure de courant, à une intensité faible.

Nettoyage

Débranchez la lampe et la station de chargement de l'alimentation. Nettoyez ces dernières uniquement avec un chiffon sec qui ne peluche pas. N'utilisez pas de produit nettoyant, d'acide organique, de benzène, d'alcool ou d'autre produit de ce type. Cela pourrait endommager l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais la lumière directement, et ne dirigez jamais le faisceau lumineux vers les yeux des personnes ou des animaux ! Cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur leurs capacités visuelles.
- Placez toujours l'appareil dans la station de chargement lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Maintenez l'appareil et son emballage hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- ATTENTION ! Les batteries peuvent exploser si elles sont fortement chauffées.
- N'utilisez l'appareil ni dans un environnement facilement inflammable, ni dans un lieu où il existe un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.
- N'introduisez aucun objet dans l'appareil.
- Branchez la station de chargement uniquement à une prise de courant.
- Ne couvrez jamais l'appareil pendant son fonctionnement.
- Maintenez l'appareil à distance des flammes et surfaces chaudes.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur.
- Placez l'appareil de façon à ce qu'il ne risque pas de tomber dans une baignoire ou dans un lavabo ou dans tout autre récipient contenant de l'eau.
- Pour le chargement, utilisez uniquement la station de chargement fournie.
- N'utilisez la station de chargement que pour recharger que la lampe.
- Ne branchez la station de chargement ni à une prise multiple ni à un bloc multiprise.
- N'utilisez pas de câble de rallonge.
- Ne saisissez jamais la fiche avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5880 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.