

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses dehnbaren Gartenschlauchs. Der Schlauch lässt sich besonders platzsparend aufbewahren und bei Bedarf mit unserem Zubehör erweitern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Gartenschlauch optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Gartenschlauch PRO.V3
- Adapter 3/4" für Wasserhahnanschluss
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

NX-5206: Dehnbarer Gartenschlauch PRO.V2, 10 bis 30 m  
NX-5207: Dehnbarer Gartenschlauch PRO.V2, 5 bis 15 m  
NX-5298: Dehnbarer Gartenschlauch PRO.V2, 7 bis 20 m  
NX-5299: Dehnbarer Gartenschlauch PRO.V2, 17 bis 50 m  
NX-5303: Dehnbarer Gartenschlauch PRO.V2, 2,5 bis 7,5 m  
NX-5988: Dehnbarer Gartenschlauch PRO.V3, 2,5 bis ca. 7,5 m

### Optionales Zubehör

NX-5300: Verbindungsstück für Gartenschlauch-Stecksystem 1/2"  
NX-5301: 3/4"-Wasserhahn-Adapter für Gartenschläuche mit Klickanschluss  
NX-5302: Regulier-Spritzdüse für Gartenschläuche mit Klicksystem

### Verwendung

- Der dehnbare Schlauch verlängert sich durch den Wasserdruck um das ca. 3-fache bei Wassereinlass und zieht sich nach Druckabbau wieder auf die ursprüngliche Länge zusammen.
- Mit dem optionalen Verbindungsstück NX-5300 können Sie mehrere Schläuche miteinander verbinden.
- Mit dem beiliegenden Adapter NX-5301 können Sie den Schlauch an Wasserhahn-Anschlüsse mit 3/4" Gewinde anschließen.
- Die optional erhältliche regulierbare Düse NX-5302 bietet folgende Einstellungen:
  - Variabler Strahl
  - Stufenlos einstellbar

Schließen Sie den Schlauch an einen Wasserhahn an (max. Druck 7 bar). Drehen Sie den Hahn auf und wählen Sie die gewünschte Einstellung an der Regulierdüse (nicht im Lieferumfang).



#### HINWEIS:

*Stellen Sie nach Gebrauch das Wasser auch stets direkt am Wasserhahn ab, damit der Gartenschlauch nicht dauerhaft unter Druck steht.*

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Halten Sie das Produkt fern von Frost und extremer Hitze.
- Verwenden Sie den Schlauch nicht mit heißem Wasser.
- Verwenden Sie den Schlauch nicht mit hohem Wasserdruck. Der maximale Wasserdruck beträgt 7 bar.
- Halten Sie das Produkt fern von scharfen Kanten.
- Fahren Sie nicht mit dem Auto oder Fahrrad über den Schlauch.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.royal-gardineer.de](http://www.royal-gardineer.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tuyau d'arrosage extensible. Le tuyau peut être stocké sans trop encombrer, et peut être utilisé avec nos accessoires selon vos besoins.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Tuyau d'arrosage PRO.V3
- Adaptateur 3/4" pour robinet
- Mode d'emploi

### Variantes du produit

NX5206 : Tuyau d'arrosage extensible PRO.V2, 10 à 30 m

NX5207 : Tuyau d'arrosage extensible PRO.V2, 50 à 15 m

NX5298 : Tuyau d'arrosage extensible PRO.V2, 7 à 20 m

NX5299 : Tuyau d'arrosage extensible PRO.V2, 17 à 50 m

NX5303 : Tuyau d'arrosage extensible PRO.V2, 2,5 à 7,5 m

NX5988 : Tuyau d'arrosage extensible PRO.V3, 2,5 à environ 7,5 m

**Accessoires en option** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr))

NX5300 : Raccord mâle/mâle 1/2" pour tuyaux d'arrosage

NX5301 : Adaptateur 3/4" robinet / tuyau d'arrosage

NX5302 : Lance réglable pour tuyau d'arrosage, avec raccord 3/4"

### Utilisation

- Sous la pression de l'eau, le tuyau extensible s'allonge d'environ 3 fois sa taille lorsque l'eau le traverse, puis se rétracte à nouveau lorsque la pression de l'eau disparaît, retrouvant alors sa taille d'origine.
- Le raccord NX5300 optionnel (disponible séparément) vous permet de brancher plusieurs tuyaux les uns aux autres.
- L'adaptateur NX5301 fourni vous permet de brancher le tuyau à des raccords de robinet de filetage 3/4".
- La lance d'arrosage réglable NX5302 (disponible séparément) permet les réglages suivants :
  - Jet variable
  - Réglable en continu

Branchez le tuyau à un robinet (pression maximale 7 bar). Ouvrez le robinet et sélectionnez le réglage souhaité pour la lance d'arrosage réglable (non fournie).



#### NOTE :

*Après utilisation, coupez l'eau directement au niveau du robinet pour que le tuyau ne reste pas sous pression trop longtemps.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez pas le produit au gel ni à une chaleur extrême.
- N'utilisez pas le tuyau avec de l'eau chaude.
- N'utilisez pas le tuyau avec une forte pression hydraulique. La pression hydraulique maximale est de 7 Bar.
- Maintenez le produit à distance des bords coupants.
- Ne roulez pas sur le tuyau avec une voiture ou un vélo.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

