

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Saftpresse. Mit diesem Gerät können Sie Saft aus vielen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten pressen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Saftpresse optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Saftpresse
- Standfuß
- Haupteinheit mit Zerkleinerungsschnecke
- Handkurbel
- Ausgießer
- Stopfer
- Bedienungsanleitung

### Produktdaten

Maße: 35 x 10 x 22 cm



#### HINWEIS:

*Nicht für Gräser oder Kräuter geeignet!*

### Erstreinigung

1. Drehen Sie den Drehschalter entgegen dem Uhrzeigersinn auf LÖSEN.
2. Schrauben Sie die Handkurbel ab.
3. Nehmen Sie die Haupteinheit vom Standfuß ab und schrauben Sie die beiden Teile der Haupteinheit im Uhrzeigersinn auseinander.
4. Entnehmen Sie die Zerkleinerungsschnecke.
5. Reinigen Sie die Bestandteile mit Ausnahme des Standfußes vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.
6. Danach spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen die Teile. Achten Sie darauf, dass Kleinteile nicht verloren gehen.

### Verwendung

1. Stellen Sie den Standfuß auf eine ebene Fläche.
2. Legen Sie die Zerkleinerungsschnecke in das Teil mit dem Einfülltrichter.
3. Positionieren Sie den Dichtungsring im Vorderteil und schrauben Sie die beiden Teile der Haupteinheit entgegen dem Uhrzeigersinn zusammen.
4. Schieben Sie diese Haupteinheit auf den Standfuß.

5. Drehen Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn auf **Feststellen**, um die Haupteinheit auf dem Standfuß und den Standfuß auf der Fläche zu fixieren.
6. Montieren Sie die Handkurbel an der Haupteinheit und bringen Sie den Ausgießer unten am Vorderteil der Haupteinheit an.
7. Stellen Sie den Auffangbehälter unter den Ausgießer.

Jetzt können Sie Tomaten, Birnen, Ananas, Wassermelone, Erdbeeren, Äpfel, Orangen, Heidelbeeren, Trauben oder ähnliches Obst oder Gemüse entsaften. Schneiden Sie größeres Obst oder Gemüse in Stücke oder Würfel, um sie leichter einfüllen zu können. Verwenden Sie den Stopfer, um das Obst oder Gemüse in den Einfülltrichter hineinzudrücken.



#### ACHTUNG!

**Drücken Sie das Obst oder Gemüse nicht mit den Fingern in den Entsafter. Verletzungsgefahr!**



#### HINWEIS:

*Entsaften Sie kein Obst oder Gemüse mit Kernen oder harten Bestandteilen, dies beschädigt den Entsafter.*



## Reinigung

Demontieren Sie das Gerät wie bei der Erstreinigung. Nehmen Sie die Spindel heraus und schrauben Sie auch die kleine Kappe im Uhrzeigersinn von der Spitze ab. Reinigen Sie alles mit Ausnahme des Standfußes in warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Achten Sie darauf, dass Kleinteile nicht verloren gehen. Der Standfuß kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nach dem Trocknen der Teile montieren Sie das Gerät wieder und lagern es an einem trockenen Ort.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern extremer Hitze.
- Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet extracteur de jus. Cet appareil vous permet d'extraire facilement le jus de différentes sortes de fruits et légumes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Extracteur de jus
- Pied de support
- Unité principale avec vis de broyage
- Manivelle
- Bec verseur
- Poussoir
- Mode d'emploi

**Caractéristiques du produit**

Dimensions : 35 x 10 x 22 cm



**NOTE :**

*Ne convient pas pour les herbes et épices !*

**Premier nettoyage**

1. Tournez le commutateur rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et placez-le sur RELEASE.
2. Dévissez la manivelle.
3. Retirez l'unité principale du pied de support, puis séparez les deux parties de l'unité principale en les dévissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Enlevez l'unité principale avec vis de broyage.
5. Avant la toute première utilisation, nettoyez les éléments (à l'exception du pied) à l'eau chaude, avec un peu de liquide vaisselle.
6. Rincez ensuite les éléments à l'eau claire, et séchez-les bien. Veillez à ne pas perdre les petits éléments.

**Utilisation**

1. Placez le pied de support sur une surface plane.
2. Insérez la vis de broyage dans l'élément comportant le goulot de remplissage.
3. Positionnez l'anneau d'étanchéité sur la partie avant, et fixez-le en le vissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Insérez cette unité principale sur le pied de support.

5. Tournez le commutateur dans le sens des aiguilles d'une montre, sur LOCK, afin de fixer l'unité principale sur le pied de support, et le pied de support sur la surface où il est posé.
6. Fixez la manivelle sur l'unité principale, puis fixez le bec verseur sur la partie avant.
7. Placez le bac collecteur sous le bec verseur.

Vous pouvez maintenant extraire le jus des tomates, poires, ananas, pastèques, fraises, pommes, oranges, myrtilles, raisins ou tout autre fruit ou légume semblable. Coupez les fruits et légumes les plus grands en morceaux ou en dés pour pouvoir les verser plus facilement dans l'extracteur. Utilisez le poussoir pour presser les fruits ou légumes à l'intérieur du goulot de remplissage.

**ATTENTION !**

***Ne pressez pas les fruits ou légumes avec vos doigts à l'intérieur de l'extracteur. Risque de blessures !***



**NOTE :**

*N'extrayez pas le jus de fruits ou légumes contenant des noyaux ou des parties dures : cela pourrait endommager l'extracteur de jus.*



**Nettoyage**

Démontez l'appareil comme pour le tout premier nettoyage. Sortez l'axe et dévissez également le petit capuchon de la pointe en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Nettoyez le tout (à l'exception du pied de support) avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle. Veillez à ne pas perdre les petits éléments. Le pied de support peut être essuyé avec un chiffon humide. Après avoir séché les éléments, assemblez de nouveau l'appareil et rangez-le dans un endroit sec.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Veuillez lire et suivre attentivement les consignes pour le nettoyage de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

