

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tor-Sets für Luftkissen-Indoor-Fußball.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Tore optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 16 x lange Stangen
- 4 x kurze Verbindungs-Stangen
- 12 x Winkelstücke
- 4 x Saugnapf mit Klammer
- 2 x Netze
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Maße: 48,3 x 25,4 x 25,4 cm
- Gewicht: 400 g

Produktdetails




- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Lange Stange | 4. Farbige Netz-Schnur |
| 2. Winkelstück | 5. Netz |
| 3. Verbindungs-Stange | |

Tor-Montage

1. Verbinden Sie zwei lange Stangen mit einer Verbindungs-Stange.
2. Stecken Sie auf die freien Enden der Stangen je ein Winkelstück.
3. Stecken Sie auf die freien Enden der Winkelstücke je eine lange Stange. Die erste Tor-Hälfte sollte nun wie folgt aussehen:



4. Wiederholen Sie Schritt 1-3, um die zweite Tor-Hälfte zu montieren.
5. Verbinden Sie nun die freien Stangen-Enden der beiden Tor-Hälften mit Hilfe von zwei Winkelstücken.



6. Wiederholen Sie Schritt 1-5, um das zweite Tor aufzubauen.

Tornetz anbringen



HINWEIS:

Die Farbige Netzschnur markiert das obere Ende des Tornetzes.

Befestigen Sie das Netz am Tor. Ziehen Sie hierzu einzelne Schlaufen des Tornetzes über die Tor-Stangen. Lösen Sie dabei an einzelnen Punkten die Verbindungs- bzw. Winkelstücke und setzen Sie sie dann wieder zusammen. Spannen Sie am Ende die farbige Netzschnur über die oberen Torecken.



HINWEIS:

Auf glatten Oberflächen können Sie die Tore mithilfe der Saugnäpfe auf ihrer Position fixieren.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!



Verschluckbare Kleinteile – Erstickungsgefahr!

Verletzungsgefahr durch Verheddern beim Krabbeln.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6208-675 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6208 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces buts à filet pour football intérieur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 16 x barres longues
- 4 x raccords
- 12 x raccords coudés
- 4 x ventouses avec pinces
- 2 x filets
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 48,3 x 25,4 x 25,4 cm
- Poids : 400 g

Description du produit



- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Barre longue | 4. Cordon de filet coloré |
| 2. Raccord coudé | 5. Filet |
| 3. Raccord | |

Montage du but

1. Reliez deux barres longues à l'aide d'un raccord.
2. Placez un raccord coudé à chaque extrémité libre des barres.
3. Placez une barre longue à chaque extrémité libre des raccords coudés. La première moitié du but doit se présenter comme sur l'image suivante.



4. Répétez les étapes 1 à 3 pour monter la deuxième moitié du but.
5. Reliez à présent les extrémités libres des deux moitiés des buts à l'aide de deux raccords coudés.



6. Répétez les étapes 1 à 5 pour monter le deuxième but.

Installer le filet du but



NOTE :
Le cordon de filet coloré marque la partie supérieure du filet du but.

Installez le filet sur le but en tirant les boucles une par une par-dessus les barres du but. Pour ce faire, desserrez les raccords ou les raccords coudés à différents endroits, puis remontez-les. Tendez enfin le cordon de filet coloré sur les coins supérieurs du but.



NOTE :
Si vous placez les buts sur des surfaces planes, vous pouvez les fixer en utilisant les ventouses.

Consignes de sécurité



ATTENTION !
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Contient de petits éléments pouvant être avalés ! Risque d'étouffement !
Risque de blessures par emmêlement lors de la marche à quatre pattes.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6208 conforme à la directive 2009/48/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité des jouets.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.