

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Lichtrings.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren LED-Licht-Ring optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Ringlicht
- Smartphone-Halterung
- Teleskop-Stange
- Standfuß
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

- Fernauslöser HZ-2409

Technische Daten

Lichtring	5 V DC, 1 A
	5 Watt
	Schutzklasse III
Durchmesser	16 cm
Höhe	38 – 48 cm
Helligkeitsstufen	10
Licht-Modi	tageslichtweiß, warmweiß, gelb
Gewicht	573 g

Produktdetails



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Ein/Aus-Taste | 7. Lichtring |
| 2. Helligkeit - | 8. Kugelgelenk |
| 3. Modus-Taste | 9. Smartphone-Halterung |
| 4. Helligkeit + | 10. Teleskop-Stab |
| 5. Ring-Halterung | 11. Standfuß |
| 6. USB-Kabel | |

Montage

1. Ziehen Sie die Teleskop-Stange auseinander und schrauben Sie sie fest.
2. Schrauben Sie die Teleskop-Stange am Standfuß fest.
3. Schrauben Sie den Lichtring an das Kugelgelenk des Lichtrings
4. Richten Sie den Lichtring aus und fixieren Sie ihn mit der Flügelschraube
5. Bringen Sie die Smartphone-Halterung an der Teleskop-Stange an und drehen Sie die Schraube fest.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6234-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6234 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet anneau LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Anneau LED
- Support pour smartphone
- Barre télescopique
- Pied de support
- Mode d'emploi


Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Déclencheur à distance HZ2409

Caractéristiques techniques

Anneau lumineux	5 V DC / 1 A
	5 W
	Classe de protection III
Diamètre	16 cm
Hauteur	38 – 48 cm
Niveaux de luminosité	10
Modes d'éclairage	Blanc lumière du jour, blanc chaud, jaune
Poids	573 g

Description du produit



- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Bouton ON/OFF | 7. Anneau lumineux |
| 2. Luminosité - | 8. Articulation à rotule |
| 3. Bouton Mode | 9. Support pour smartphone |
| 4. Luminosité + | 10. Barre télescopique |
| 5. Support en anneau | 11. Pied de support |
| 6. Câble USB | |

Montage

1. Tirez la barre télescopique vers l'extérieur et serrez fermement.
2. Vissez la barre télescopique sur le pied de support.
3. Vissez l'anneau LED sur l'articulation à rotule.
4. Orientez l'anneau lumineux comme vous le souhaitez et maintenez-le à l'aide de la vis à oreilles.
5. Placez le support pour smartphone sur la barre télescopique puis serrez la vis.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6234 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.