

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses großen Pop-up-Strandzelts für 2 Personen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Pop-up-Strandzelt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Pop-up-Strandzelt
- 4 Heringe
- Transporttasche
- Anleitung

Technische Daten

Material	100 % Polyester
Maße	200 x 120 x 130 cm
Gewicht	1,16 kg

Aufbau

1. Entnehmen Sie das Pop-up-Strandzelt aus der Transporttasche. Das Pop-up-Strandzelt baut sich durch den Pop-up-Mechanismus automatisch auf.
2. Befestigen Sie es mithilfe der Heringe im Boden.

Abbau

1. Falten Sie die linke auf die rechte Seite.



2. Falten Sie die obere auf die untere Seite.



3. Falten Sie das Pop-up-Zelt anschließend so, dass sich zwei Kreise ergeben. Legen Sie die Kreise dann wie in der Abbildung dargestellt ineinander.



4. Verstauen Sie das zusammengelegte Pop-up-Zelt in der Transporttasche.




Reinigung

- Reinigen Sie das Zelt umgehend von Verschmutzungen, da sie die Funktion des Materials beeinflussen können.
- Reinigen Sie das Zelt nach jedem Gebrauch. Wischen Sie es die dazu mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungszusätze oder Chemikalien.
- Entfernen Sie mögliche Feuchtigkeit von der Unterseite des Zeltes, bevor Sie es zusammenpacken.
- Achten Sie darauf, dass alles gut trocken ist, wenn Sie es wieder in der Tragetasche verstauen.

	Handwäsche
	Wassertemperatur max. 30 °C
	Bleichen nicht erlaubt
	Nicht im Trommelrockner trocknen
	Nicht bügeln
	Nicht chemisch reinigen

Sicherheitshinweise



- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Verwenden Sie keine brennenden Gegenstände wie Öllampen oder Laternen im Zelt.
- Kochen und rauchen Sie nicht im Zelt.
- Halten Sie den Ausgang frei.
- Im Falle von Feuer bewahren Sie Ruhe und verlassen Sie das Zelt durch den Ausgang.
- Wenn möglich wählen Sie einen geschützten Standort zum Aufbau des Zeltes.
- Wir empfehlen keinen Einsatz des Zeltes bei zu starkem Wind.
- Entfalten Sie das Zelt so dicht wie möglich in Bodennähe und achten Sie darauf, dass das Zelt beim Aufbau nicht wegfliegt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.semptec.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette tente de plage pop-up pour 2 personnes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tente de plage pop-up
- 4 sardines
- Sac de transport
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Matériau	100 % polyester
Dimensions	200 x 120 x 130 cm
Poids	1,16 kg

Montage

1. Retirez la tente de plage pop-up de son sac de transport. La tente de plage pop-up se monte automatiquement grâce au mécanisme pop-up.
2. Fixez-la au sol à l'aide des sardines.

Démontage

1. Pliez le côté gauche sur le côté droit.



2. Pliez le côté supérieur sur le côté inférieur.



3. Pliez ensuite la tente pop-up, de manière à former deux cercles. Placez ensuite les cercles l'un sur l'autre, comme indiqué sur l'illustration.



4. Rangez la tente dans le sac de transport.




Nettoyage

- Nettoyez rapidement la tente en cas de saleté, car l'efficacité du matériau peut être altérée.
- Nettoyez la tente après chaque utilisation. Pour cela, nettoyez-la à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produit nettoyant agressif ou de produit chimique.
- Retirez le maximum d'humidité du dessous de la tente avant de la ranger.
- Veillez à ce que tous les éléments soient secs avant de les ranger à nouveau dans le sac de transport.

	Lavage à la main
	Température de l'eau max. 30°C
	Ne pas blanchir
	Ne pas faire sécher au sèche-linge
	Ne pas repasser
	Ne pas nettoyer à sec

Consignes de sécurité



- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas d'objets incandescents tels que des lampes à l'huile ou des lanternes à l'intérieur de la tente.
- Ne cuisinez et ne fumez pas à l'intérieur de la tente.
- En cas d'incendie, gardez votre calme et quittez la tente par la sortie.
- Si possible, choisissez un endroit protégé pour y monter la tente.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser la tente par vent violent.
- Dépliez la tente au plus près du sol et veillez à ce qu'elle ne s'envole pas lors du montage.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !