

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kofferraum-Organizers. So sind wichtige Helfer sicher und griffbereit verwahrt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kofferraum-Organizer optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Kofferraum-Organizer
- Bedienungsanleitung

### Optionales Zubehör

NX-9401: Kofferraum-Gepäckfixierung  
 NX-9497: Universal Aufbewahrungsnetz, 2er-Set  
 NX-9499: Karabiner-S-Haken, 4er-Set

### Technische Daten

Material	600D Polyester
Taschen	8
Maße	46 x 8,8 cm
Gewicht	380 g

### Produktdetails



- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Tasche mit Verschluss 1 | 6. Mesh-Tasche 1 |
| 2. Gurt mit Schnalle       | 7. Mesh-Tasche 2 |
| 3. Offene Tasche 1         | 8. Mesh-Tasche 3 |
| 4. Offene Tasche 2         | 9. Mesh-Tasche 4 |
| 5. Tasche mit Verschluss 2 |                  |

### Verwendung

1. Öffnen Sie die Schnallen, legen Sie die Gurte vom Kofferraum aus um die Kopfstützen der Rücksitze.
2. Schließen Sie die Schnallen. Passen Sie gegebenenfalls die Länge der Gurte an.
3. Füllen Sie die Taschen nach Bedarf.



#### HINWEIS:

Für zusätzliche Stabilität können Sie die Klettstreifen auf der Rückseite freilegen und diese an den Bezug der Rücksitze drücken.

### Reinigung

Reinigen Sie Ihren Kofferraum-Organizer bei Bedarf mit sauberem Wasser. Lassen Sie ihn vollständig an der Luft trocknen.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lescars.de](http://www.lescars.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet organisateur. Grâce à lui, rangez votre coffre de manière organisée et sécurisée. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Organisateur
- Mode d'emploi

**Accessoires en option**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

NX9401 : 3 fixations de bagages à scratch pour coffre de voiture


NX9497 : Organisateur de coffre pliable & sac isotherme 2 en 1

NX9499 : 4 mousquetons en S pour fixation de filet de coffre

**Caractéristiques techniques**

Matériau	Polyester 600D
Poches	8
Dimensions	46 x 8,8 cm
Poids	380 g

**Description du produit**



- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Poche avec fermeture 1 | 6. Poche en filet 1 |
| 2. Sangle avec boucle     | 7. Poche en filet 2 |
| 3. Poche ouverte 1        | 8. Poche en filet 3 |
| 4. Poche ouverte 2        | 9. Poche en filet 4 |
| 5. Poche avec fermeture 2 |                     |

**Utilisation**

1. Ouvrez les boucles et passez les sangles de l'organisateur autour des appui-têtes des sièges arrière.
2. Raccordez les boucles. Réglez si nécessaire la longueur de la sangle.
3. Remplissez les poches selon vos besoins.



**NOTE :**

*Pour davantage de stabilité, vous pouvez libérer les bandes à scratch et les appuyez contre le revêtement de la plage arrière.*

**Nettoyage**

Nettoyez si nécessaire l'organisateur avec de l'eau propre. Laissez-le sécher complètement à l'air libre.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !