

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf diese Akku-Stirnlampe. Handlich und leistungsstark ist diese Akku-Stirnlampe von Kryolights: Ob beim Joggen, Fahrradfahren oder Heimwerken, mit dieser Stirnlampe können Sie jeden Bereich problemlos ausleuchten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Akku-Stirnlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Akku-Stirnlampe SL-1010.c
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Li-Ion-Akku	2.000 mAh
Ladezeit	ca. 4 h
Leuchtdauer (bei 100 % Helligkeit)	bis zu 4,5 h
Lichtstärke	550 lm
Schutzart IP44	Spritzwasserschutz
Maße (Ø x Länge)	40 x 52 mm
Gewicht	188 g

Inbetriebnahme

1. Setzen Sie die Lampe auf den Kopf, so dass die gepolsterte Rückseite der Lampe auf der Stirn sitzt.
2. Verstellen Sie die Größe der Stirnbänder, damit die Lampe richtig passt und bei schnellen Bewegungen nicht herabfällt.
3. Drücken Sie die Taste auf der Rückseite der Lampe, um sie einzuschalten. Die Lampe verfügt über drei Funktionen: Drücken Sie die Taste einmal, um das Licht auf die höchste Intensität zu setzen, zweimal, um die Intensität zu verringern und dreimal, damit die Lampe blinkt. Wenn Sie die Taste ein viertes Mal drücken, schalten Sie die Lampe aus.
4. Verstellen Sie den Lampenkopf vertikal, um den gewünschten Bereich optimal auszuleuchten.

Ladegerät

Die Stirnlampe wird durch den mitgelieferten Akku versorgt. Verwenden Sie zum Laden ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Der Akku muss 4 Stunden geladen werden, damit er vollständig geladen ist.

1. Trennen Sie den Verbindungsstecker zwischen Lampe und Akku.
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Kabel des Akkus am hinteren Teil der Stirnbänder.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der Stirnlampe. Richten Sie den Lichtstrahl nicht in die Augen von Menschen oder Tieren.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Ladegerät fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Halten Sie die Stirnlampe fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Stirnlampe ist gegen Spritzwasser geschützt. Tauchen Sie sie niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

- Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6580-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6580 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Maniable et puissante : cette lampe frontale sans fil vous permettra d'éclairer facilement tous les recoins, que ce soit lors d'un jogging, en vélo, ou lorsque vous bricolez à la maison. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe frontale sans fil SL-1010.c
- Chargeur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	2000 mAh
Durée de chargement	Env.4 h
Durée d'éclairage (à 100 % de luminosité)	Jusqu'à 4,5 h
Intensité lumineuse	550 lm
Indice de protection IP44	Protection contre les projections d'eau
Dimensions (Ø x longueur)	40 x 52 mm
Poids	188 g

Mise en marche

1. Mettez la lampe sur votre tête, de façon à ce que la face rembourrée de la lampe se trouve contre votre front.
2. Réglez la taille du bandeau afin que la lampe soit bien placée et qu'elle ne bouge pas en cas de mouvement rapide.
3. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière de la lampe afin de l'allumer. La lampe dispose de trois fonctions : Appuyez une fois sur le bouton pour mettre la luminosité au maximum, une seconde fois pour la réduire, et une troisième fois pour faire clignoter la lampe. Pour éteindre la lampe, appuyez une quatrième fois sur le bouton.
4. Vous pouvez aussi régler verticalement la tête de lampe pour éclairer de manière optimale la zone voulue.

Chargeur

La lampe frontale est alimentée par la batterie fournie. Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur fourni. Pour être complètement chargée, la batterie doit être mise en charge pendant env. 4 heures.

1. Raccordez le chargeur au câble de la batterie à l'arrière du bandeau.
2. Raccordez le connecteur du chargeur à une prise domestique.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'exposez pas la lampe frontale à une chaleur extrême.
- La lampe frontale est protégée contre les projections d'eau. Ne la plongez jamais dans l'eau ni aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les batteries/piles et leur recyclage

- Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire.
- La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos batteries/piles usagées dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles.
- Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses.
- Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables.
- Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6580 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.