

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Lichterkette für innen und außen. Mit dieser Lichterkette bringen Sie Ihren Innenbereich sowie Ihren Außenbereich in eine festliche Weihnachtsstimmung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Weihnachtsbaum-Lichterkette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lichterkette mit 20 LEDs
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Gesamtlänge	670 cm
Zuleitungslänge	2 × 145 cm
Kerzenabstand	20 cm
Kerzenhöhe	7 cm
Leuchtmittel	20 LEDs
Farbton	warmweiß
Spannungsversorgung	230 V
Betriebsspannung	230 V/AC ~50 Hz
max. Leistungsaufnahme	3,6 W
LED	3 V, 40 mA, 0,16 W
Schutzstecker	IP44 (spritzwassergeschützt)

Verwendung

Schließen Sie die Lichterkette an eine Steckdose an. Der LED-Lichtschlauch beginnt sofort zu leuchten.

**HINWEIS:**

Die LED-Lichterkette hat einen IP44-Schutzstecker und kann auch im Außenbereich verwendet werden.

**ACHTUNG:**

- Die LICHTERKETTE darf nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden werden, während sie in der Verpackung ist.
- Diese LICHTERKETTE darf mit keiner anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Die LICHTERKETTE ist mit sehr langlebigen LED-Leuchtmitteln ausgerüstet. Diese können nicht ausgetauscht werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6583-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6583 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande.

Elle confère une ambiance festive à votre intérieur comme à votre extérieur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande lumineuse 20 LED
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Longueur totale	670 cm
Longueur du câble	2 × 145 cm
Distance entre les bougies	20 cm
Hauteur des bougies	7 cm
Ampoules	20 LED
Teinte	Blanc chaud
Alimentation électrique	230 V
Tension de fonctionnement	230 V AC, ~ 50 Hz
Puissance max. absorbée	3,6 W
LED	3 V, 40 mA, 0,16 W
Connecteur protégé	IP44 (protégé contre les éclaboussures)

Utilisation

Branchez la guirlande à une prise électrique. Le tuyau lumineux à LED s'allume immédiatement.

**NOTE :**

La guirlande lumineuse dispose d'un connecteur protégé de norme IP44 et peut être utilisée en extérieur.

**ATTENTION :**

La guirlande ne doit pas être branchée au réseau électrique lorsqu'elle se trouve dans son emballage.

Cette guirlande ne doit en aucun cas être reliée électriquement à une autre guirlande.

La guirlande lumineuse est équipée d'ampoules LED à longue durée de vie. Celles-ci ne peuvent pas être remplacées.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou

des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6583 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.