

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Autositz-Schutzunterlage. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Schutzunterlage optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Autositz-Schutzunterlage
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**

- NX-6861: Autositz-Schutzunterlage „Basic“ mit Netz-Taschen
- NX-6862: Autositz-Schutzunterlage „Premium“ mit Netz-Taschen

**Produktdaten**

NX-6861	
Maße	87 x 47 cm
Gewicht	385 g
NX-6862	
Maße	125 x 47 cm
Gewicht	691 g

**Verwendung**

Klappen Sie die Schutzunterlage vollständig aus. Legen Sie sie dann so über Ihren Sitz, dass die Netztasche vorne von der Sitzfläche herunter hängt. Klemmen Sie für einen festen Sitz die Lasche auf der Rückseite der Unterlage zwischen die Sitzfläche und die Rückenlehne.

NX-6862: Öffnen Sie den Verschluss an der Oberseite und führen Sie den Gurt um die Kopfstütze Ihres Autositzes herum. Schließen Sie den Verschluss. Ziehen Sie den Gurt so straff, dass er stabil sitzt.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Produkthanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lescars.de](http://www.lescars.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce couvre-siège auto.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Couvre-siège auto
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

- NX-6861: couvre-siège auto "Basic" avec poche en filet
- NX-6862: couvre-siège auto "Premium" avec poches en filet

**Caractéristiques du produit**

NX6861	
Dimensions	87 x 47 cm
Poids	385 g
NX6862	
Dimensions	125 x 47 cm
Poids	691 g

**Utilisation**

Dépliez entièrement le couvre-siège. Placez-le sur votre siège de telle manière que la poche en filet pende sous l'avant du siège. Pour un maintien sûr, attachez les bandes à l'arrière du couvre-siège entre l'assise et le dossier.

NX6862 : ouvrez l'attache sur le dessus et faites passer la sangle autour de l'appuie-tête de votre siège d'auto. Refermez l'attache. Tirez la sangle de manière à ce qu'elle soit installée de façon stable.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !