

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato queste luci sottococca. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale le nuove luci sotto il mobile.

portata di consegna

- 3 luci a LED
- 1 x telecomando
- 1 x staffa a parete
- Tamponi adesivi
- manuale operativo


Inoltre richiesto:

- 3 batterie AAA per LED (ad es.PX-1565)
- 2 batterie AAA per il telecomando (ad es.PX-1565)


Specifiche tecniche

LED di alimentazione	3 batterie AAA, 1,5 V DC
Telecomando di alimentazione	2 batterie AAA, 1,5 V DC
GUIDATO	3
Livelli di luminosità	2
luminosità	120 ch
dimmer	✓
Timer	✓
Classe di protezione	IP20
Dimensioni lampada	90 x 22 mm
Lampada di peso	42 g (senza batterie)
Dimensioni telecomando	60 x 15 x 22 mm
Peso telecomando	33 g (senza batterie)

Dettagli del prodotto



1 Compartimento della batteria 2 Schermo protettivo



1 Interruttore di spegnimento 3 Regolazione della luminosità
2 Accendere 4 Timer

Installazione

1. Aprire il vano batterie sul retro di ciascuna lampada e inserire tre batterie AAA. Prestare attenzione alla corretta polarità. Questo è indicato all'interno del vano batteria.
2. Rimuovere una delle pellicole protettive dal tampone biadesivo e fissarla sul retro di una delle luci. Ora rimuovi la seconda pellicola protettiva e collega la luce nella posizione desiderata. Fai lo stesso con tutte e tre le luci.
3. In alternativa, puoi montare le luci con piccole viti. Ci sono due piccole cavità per le viti nel coperchio del vano batteria.
4. Aprire il vano batterie sul retro del telecomando e inserire due batterie AAA. Prestare attenzione alla corretta polarità. Questo è indicato all'interno del vano batteria.
5. Fissare la staffa a parete per il telecomando in una posizione desiderata nella stanza con due piccole viti. Quindi hai sempre il telecomando a portata di mano.

Per accendere e spegnere

Accendi e spegni le luci individualmente premendo lo schermo protettivo sopra i LED. Poiché i LED non si surriscaldano, è possibile spegnere le luci in modo sicuro in qualsiasi momento. Utilizzare i pulsanti "I" e "0" sul telecomando per accendere e spegnere le luci.

Oscuramento

Ridurre l'intensità della luce delle luci premendo il pulsante pressare. Premere il tasto "I" per tornare al livello di luminosità completo.

Funzione timer

Accendere le luci come descritto sopra. Premere il pulsante "30 min". Le luci si spengono automaticamente dopo 30 minuti.



NOTA:

La luce sottopensile a LED non è adatta per uso esterno.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Non aprire mai il prodotto da soli, ad eccezione del vano batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-6894-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2014/30 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-6894 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.lunartec.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.