

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses Schwimmrings. Relaxen Sie komfortabel im kühlen Nass.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den aufblasbaren Schwimmring optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schwimmring
- Reparaturset
- Bedienungsanleitung

Produktdetails



Verwendung

Wählen Sie einen Ort mit ebenen Untergrund aus und vergewissern Sie sich, dass sich dort keine keinerlei Steine, Kies, Glasscherben, oder sonstige scharfkantige Gegenstände befinden.

Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie, ob Teile fehlen. Falten Sie das Produkt auseinander und breiten Sie es auf dem Boden aus, so dass es flach auf dem Boden liegt. Suchen und öffnen Sie das Aufblasventil.

Blasen Sie das Produkt mit einer geeigneten Luftpumpe auf. Verwenden Sie keine Druckluft. Blasen Sie das Produkt nicht zu fest auf.

Achten Sie darauf, dass alle Kammern gleichmäßig mit Luft gefüllt werden. Füllen Sie die Kammern nur mit soviel Luft, dass Sie immer noch ein wenig verformbar bleibt. Achten Sie darauf, dass die Ventile während des Gebrauchs für den Nutzer zugänglich sind.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch das Ventil nach oben und drücken Sie den Ventilschaft leicht nach innen, damit die Luft entweichen kann.

Pflege, Lagerung und Reparatur

Lagern Sie das Produkt nur im trockenen, sauberen und nicht aufgeblasenen Zustand in einem Raum mit mittlerer Raumtemperatur ohne starke Temperaturschwankungen.

Vergewissern Sie sich, dass alle Ventile geschlossen sind, bevor Sie das Produkt einlagern.

Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit Seifenwasser.

Benutzen Sie keine Reinigungsmittel.

Kleine Löcher oder Risse können Sie leicht mit dem beiliegenden Reparaturset reparieren.

Reparatur

Suchen Sie die undichte Stelle und lassen Sie die Luft aus dem Produkt ab.

Säubern Sie den Bereich rund um die undichte Stelle und wischen Sie sämtliches Wasser sorgfältig von der Oberfläche ab.

Schneiden Sie einen Reparaturflicken auf die erforderliche Größe und Fläche zu, wobei der Flicker ein wenig größer als die undichte Stelle sein muss. Drücken Sie den Reparaturflicken fest auf die undichte Stelle.

Technische Daten

Luftkammern	2
Durchmesser ohne Luft	130 cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Bestimmen Sie eine Person als Verantwortlichen für die Sicherheit

- Für Nichtschwimmer nicht geeignet. Nicht bei ablandigen Wind verwenden. Nicht in Bereichen verwenden, in denen es Strömungen gibt. Verwenden Sie das Produkt nicht bei sich brechenden Wellen oder während gefährlicher Gezeitenbewegungen. Das Produkt schützt nicht vor dem Ertrinken.
- Notieren Sie sich die Nummer des Notrufs und bringen Sie sie in der Nähe des Produkts an.
- Befestigen Sie das Seil, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Von scharfen und gefährlichen Gegenständen fern halten.
- Nicht unter das Gerät tauchen und springen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!




Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bouée gonflable. Grâce à elle, prenez du bon temps tout en vous rafraîchissant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bouée gonflable
- Kit de réparation
- Mode d'emploi

Description du produit



Utilisation

Choisissez un lieu où le sol est plan et assurez-vous qu'aucune pierre, gravier, débris de verre ou tout autre objet pointu ne se trouve sur le sol.

Sortez le produit de son emballage et vérifiez qu'aucune pièce ne manque. Dépliez le produit et étalez-le sur le sol, de façon à ce qu'il soit étendu de manière la plus plate possible. Recherchez et ouvrez la valve pour le gonflage.

Gonflez le produit à l'aide d'une pompe à air. N'utilisez pas d'air comprimé. Ne surgonflez pas le produit.

Veillez à ce que toutes les chambres à air soient gonflées uniformément avec de l'air. Remplissez les chambres à air avec une quantité d'air leur permettant de rester encore légèrement déformables. Assurez-vous que les valves restent accessibles à l'utilisateur pendant l'utilisation du produit.

Après utilisation, tirez la valve vers le haut et pressez le support de la valve légèrement vers l'intérieur afin de laisser l'air s'échapper.

Entretien, stockage et réparation

Stockez le produit - bien sec, propre et entièrement dégonflé - dans une pièce à température ambiante moyenne et constante, sans gros écarts de température.

Avant de ranger le produit, vérifiez que toutes les valves sont bien fermées.

Nettoyez le produit uniquement avec de l'eau savonneuse. N'utilisez aucun produit nettoyant.

Les petits trous ou déchirures peuvent être réparés avec le kit de réparation fourni.

Réparation

Cherchez l'endroit où se situe la fuite et dégonflez le produit.

Nettoyez l'endroit où se situe la fuite et veillez à ce que la surface soit complètement sèche.

Découpez une rustine de la taille et forme nécessaires. La rustine doit être légèrement plus grande que l'endroit où se situe la fuite. Placez la rustine sur l'endroit où se situe la fuite et appuyez fermement.

Caractéristiques techniques

Chambres à air	2
Diamètre (dégonflé)	130 cm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Désignez une personne responsable de la sécurité.
- Ne convient pas aux personnes ne sachant pas nager. Ne pas utiliser en cas de vent de terre. Ne pas utiliser dans des eaux avec du courant. N'utilisez pas le produit en cas de

- vagues déferlantes ou en cas de mouvements dangereux des marées ! Ne protège pas contre la noyade !
- Inscrivez le numéro des secours sur un papier et gardez-le à proximité du produit.
- Attachez la corde lorsque vous utilisez le produit.
- Maintenez le produit à l'écart d'objets coupants et dangereux.
- Ne pas plonger ou sauter sous l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

OBLIGATIONS	Pour personnes sachant nager uniquement	Nombre d'utilisateurs : 1 adulte uniquement	Capacité de charge max. : 80 kg
Lisez d'abord le mode d'emploi	Écart sécurisé par rapport à la côte : 10 m	Gonflez toutes les chambres d'air	Surveillez les enfants en continu
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Produit stable dans l'eau	Produit requérant un équilibre		
ATTENTION !	Ne protège pas de la noyade	0,025 bar. Pression max.	
INTERDICTIONS	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans	Ne pas utiliser en cas de courant de terre	Ne pas utiliser en cas de vent de terre