

**Reserve-Akku für**  
**Klappbares Pedelec**

NX-7107



**Technische Daten**

Ladung: 6 Ah

Spannung: 36 V

WEEE-Reg.-Nr: DE 60771113

**Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung**

Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, kaputte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft werden. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Hinweise zum Einsetzen des Akkus entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Smartphones.

Der Akku muss nachdem Einsetzen zuerst vollständig aufgeladen werden.

**Achtung!**

**Nur zur Verwendung mit NX-7103/NX-7104 geeignet!**



**Batterie pour vélo pliant à  
assistance électrique**

NX-7107



**Caractéristiques techniques**

Charge électrique : 6 Ah

Tension : 36 V

Numéro d'enregistrement WEEE : DE-60771113

**Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage**

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues. Respectez scrupuleusement la bonne polarité des batteries. Une batterie mal installée pourrait endommager l'appareil – risque d'incendie.

Si la batterie doit rester stockée pendant un long moment, nous recommandons de la laisser chargée à environ 30%. Ne pas stocker au rayonnement direct du soleil. La température ambiante idéale de stockage est de 10 – 20 °C.

Les consignes d'installation de la batterie sont disponibles dans le mode d'emploi du smartphone.

Une fois installée, la batterie doit d'abord être totalement chargée.

**Attention !**

**Conçu uniquement pour être utilisé avec  
les vélos référencés NX7103/NX7104 !**

