

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Premium Wärmeunterbettes für Einzelbetten, 150 x 80 cm, mit dem Sie ganz bequem Ihr Bett vorwärmen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Premium Wärmeunterbett für Einzelbetten, 150 x 80 cm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Premium Wärmeunterbett für Einzelbetten aus Fleece und Polyester, 150 x 80 cm
- Anschlusskabel mit Steuerung
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Leistung	60 W
Heizstufen	3
Temperatur	Stufe 1: 26 bis 27°C Stufe 2: 27 bis 29°C Stufe 3: 30 bis 34°C
Gewicht	1200 g
Überhitzungsschutz	vorhanden



ACHTUNG!

Setzen Sie dieses Produkt ausschließlich als Wärmeunterbett ein und verwenden Sie zur Stromversorgung ausschließlich das mitgelieferte Anschlusskabel.

Wichtige Hinweise vor der Inbetriebnahme

- Nehmen Sie das Wärmeunterbett niemals in Betrieb, wenn es gefaltet oder zerknittert ist.
- Stecken Sie keine Nadeln oder Sicherheitsnadeln in das Wärmeunterbett.
- Das Wärmeunterbett darf nicht von hilflosen oder gegen Hitze empfindlichen Personen sowie Kindern verwendet werden.
- Das Wärmeunterbett darf nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden.

Pflegehinweise

- Nutzen Sie das Wärmeunterbett niemals, wenn es feucht ist.
- Das Wärmeunterbett darf nicht maschinell gewaschen oder chemisch gereinigt werden.
- Das Wärmeunterbett kann bei 30°C in Handwäsche gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steuerung des Wärmebettes keinesfalls mit Wasser in Berührung kommt.

erwendung

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem Anschluss des Wärmeunterbettes.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit einer Steckdose.
3. Schalten Sie das Wärmeunterbett über die Steuerung ein und wählen Sie eine der 3 Heizstufen aus.
4. Schalten Sie das Wärmeunterbett vor dem Einschlafen über die Steuerung aus (Position 0).

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie die elektronischen Teile des Produkts niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie die elektrischen Teile des Produkts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7210-675 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.09.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-7210-675 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce surmatelas chauffant premium. Conçu pour un lit simple, ce surmatelas au format 150 x 80 cm permet de réchauffer votre lit, de manière aussi efficace que confortable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Surmatelas chauffant premium pour lit simple, laine polaire et polyester, 150 x 80 cm
- Câble d'alimentation avec boîtier de commande
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Puissance	60 W
Niveaux de chauffage :	3
Température	Niveau 1 : 26 à 27 °C Niveau 2 : 27 à 29 °C Niveau 3 : 30 à 34 °C
Poids	1200 g
Protection contre la surchauffe	Disponible



ATTENTION !

Utilisez ce produit uniquement comme surmatelas chauffant. Pour l'alimentation électrique, utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni.

Consignes préalables à la première utilisation

- Ne mettez jamais en marche le surmatelas chauffant lorsqu'il est plié ou froissé.
- Ne plantez jamais d'aiguille ou d'épingle à nourrice dans le surmatelas chauffant.
- Le surmatelas chauffant ne doit pas être utilisé par des personnes dépendantes ou sensibles à la chaleur comme les enfants.
- Le surmatelas chauffant ne doit être réparé que par des spécialistes autorisés.

Consignes d'entretien

- N'utilisez jamais le surmatelas chauffant s'il est humide.
- Le surmatelas chauffant ne doit pas être lavé en machine, ni nettoyé à l'aide de produits chimiques.
- Le surmatelas chauffant peut être lavé à la main à 30°C.
- Veillez à ce que le boîtier de commande du surmatelas chauffant n'entre jamais en contact avec de l'eau.

Utilisation

1. Branchez le câble d'alimentation fourni à la prise de raccordement du surmatelas chauffant.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise de courant.
3. Allumez le surmatelas chauffant à l'aide du boîtier de commande, et sélectionnez un des 3 niveaux de chaleur.
4. Avant de vous endormir, éteignez toujours le surmatelas chauffant à l'aide du boîtier de commande (position 0).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas les éléments électriques du produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les éléments électriques du produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7210 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.09.2014