

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser superleichten Wasser-Hängematte. Relaxen Sie komfortabel im kühlen Nass. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die superleichte Wasser-Hängematte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasser-Hängematte
- Reparaturset
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Wählen Sie einen ebenen Untergrund und vergewissern Sie sich, dass dieser frei von Steinen, Kies, Glasscherben und sonstigen scharfen oder spitzen Gegenständen ist
2. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile vollzählig vorhanden sind. Falten Sie den Artikel auf dem Untergrund auseinander, breiten Sie ihn flach aus und öffnen Sie das Ventil/die Ventile.
3. Verwenden Sie zum Aufpumpen ausschließlich eine manuelle Luftpumpe oder eine Fußpumpe.



ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Aufpumpen keine Druckluft! Pumpen Sie den Artikel nicht zu prall auf!

4. Vergewissern Sie sich, dass alle Luftkammern gleichmäßig mit Luft befüllt werden. Pumpen Sie die einzelnen Kammern nur so weit auf, dass sie auf Druck noch leicht nachgeben.



ACHTUNG!

Es bedarf eines Erwachsenen, um das Produkt für die Inbetriebnahme vorzubereiten; der Vorgang dauert nicht länger als 10 Minuten.



HINWEIS:

Vergewissern Sie sich bei der Benutzung des Produkts, dass alle Ventile jederzeit zugänglich und nicht unter Wasser sind.

5. Ziehen Sie nach Gebrauch das Ventil nach oben heraus und lassen Sie die Luft durch leichtes Zusammendrücken des Ventilhalses ab.

Pflege, Lagerung und Reparatur

1. Bewahren Sie das Produkt immer in trockenem, sauberem und nicht aufgeblasenem Zustand auf. Lagern Sie das Produkt in einem Raum mit mittlerer Raumtemperatur.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Ventile geschlossen sind, bevor Sie den Artikel verstauen.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Artikels ausschließlich Wasser und milde Seife und keine aggressiven Reinigungsmittel.
4. Kleinere Löcher oder Risse lassen sich mit einem Vinyl-Reparaturpflaster leicht reparieren.

Reparatur

1. Suchen Sie die undichte Stelle und lassen Sie die Luft vollständig aus dem Produkt ab.
2. Säubern Sie den Bereich rund um die undichte Stelle und trocknen Sie die Oberfläche vollständig ab.
3. Nehmen Sie das Reparaturpflaster aus seiner Verpackung und schneiden Sie es auf die passende Form und Größe zu, wobei das Pflaster etwas größer als der undichte Bereich sein sollte. Legen Sie das Reparaturpflaster auf die undichte Stelle und drücken Sie es fest an.

Technische Daten

Maße in nicht aufgeblasenem Zustand	156 x 69 cm
Maße in aufgeblasenem Zustand	145 x 74 cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

- Bestimmen Sie eine Person als Verantwortlichen für die Sicherheit
- Für Nichtschwimmer nicht geeignet. Nicht bei ablandigen Wind verwenden. Nicht in Bereichen verwenden, in den es Strömungen gibt. Verwenden Sie das Produkt nicht bei sich brechenden Wellen oder während gefährlicher Gezeitenbewegungen. Das Produkt schützt nicht vor dem Ertrinken. Lassen Sie den Luftschlauch stets gefüllt! Kinder müssen stets beaufsichtigt werden.
- Notieren Sie sich die Nummer des Notrufs und bringen Sie sie in der Nähe des Produkts an.
- Befestigen Sie das Seil, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Von scharfen und gefährlichen Gegenständen fern halten.
- Nicht unter das Gerät tauchen und springen.
- Bringen Sie Ihrem Kind wenn möglich das Schwimmen bei.
- Kinder, die keine guten Schwimmer sind sowie unbeaufsichtigte Kinder müssen eine Schwimmweste tragen.
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und halten Sie sich an alle aufgeführten Sicherheits- und Produkthinweise.
- Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit alle Hinweise und Warnungen dieser Anleitung.
- Unterweisen Sie Ihr Kind in Selbstrettungsmaßnahmen.
- Bei Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung setzen Sie sich gegebenenfalls ernsthafter Gefahr aus. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich an bestimmungsgemäßen Orten und unter bestimmungsgemäßen Bedingungen.
- Bei Unfällen: Bringen Sie das Kind sofort und schnellstmöglich aus dem Wasser. Wechseln Sie die nasse Kleidung und decken Sie das Kind mit einer warmen Decke zu. Bitten Sie um Hilfe und befolgen Sie die Anweisungen, die Sie erhalten.
- Halten Sie die ärztliche Notrufnummer stets griffbereit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

 PFLICHT	 Nur für Schwimmer	 Anzahl Nutzer, Erwachsene/Kinder: 1 Erwachsene	 Maximale Belastbarkeit: 80 kg
 Lesen Sie erst die Anleitung	 Sicherer Abstand zur Küste 10 m	 Pumpen Sie alle Luftkammern vollständig auf	 Behalten Sie Kinder im Wasser stets im Auge
 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	 Gerät ist schwimmstabil	 Gerät erfordert Balancierung	
 ACHTUNG	 Kein Schutz vor Ertrinken	 Maximaler Aufblasdruck	
 VERBOT	 Nicht für Kinder unter 14 Jahren	 Nicht in ablandigen Strömungen verwenden	 Nicht bei ablandigem Wind verwenden

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce hamac. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Hamac flottant
- Kit de réparation
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Choisissez une surface plane et assurez-vous qu'elle est exempte de pierres, gravier, bris de verre et autres objets pointus ou tranchants.
2. Sortez le produit de son emballage et vérifiez qu'aucune pièce ne manque. Dépliez le produit sur la surface choisie, étalez-le bien à plat et ouvrez la/les valve/s.
3. Pour le gonflage, utilisez uniquement une pompe à air manuelle ou à pied.



ATTENTION !

N'utilisez pas d'air comprimé pour le gonflage. Ne gonflez pas le produit à l'excès.

4. Assurez-vous que toutes les chambres à air sont gonflées de façon homogène. Ne gonflez pas trop les compartiments : ils doivent être suffisamment gonflés tout en restant souples.



ATTENTION !

La mise en service du produit requiert un adulte. Le processus ne dure pas plus de 10 minutes.



NOTE :

Lors de l'utilisation du produit, toutes les valves doivent rester en permanence accessibles et hors de l'eau.

5. Après l'utilisation, tirez la valve vers le haut et libérez l'air en appuyant légèrement sur la tige de valve.

Entretien, stockage et réparation

1. Conservez le produit en un lieu sec et propre, après l'avoir complètement dégonflé. Stockez le produit dans une pièce à température ambiante moyenne.
2. Avant de ranger le produit, assurez-vous que toutes les valves sont bien fermées.

3. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produit agressif mais uniquement de l'eau et du savon doux.
4. Les trous et fissures de petite taille peuvent être facilement réparés à l'aide de rustines en vinyle.

Réparation

1. Repérez l'emplacement de la fuite et dégonflez le produit.
2. Nettoyez l'emplacement autour de la fuite, puis séchez la surface soigneusement.
3. Sortez la rustine de son emballage et coupez-la afin d'ajuster sa forme et sa taille (la rustine doit être légèrement plus étendue que l'endroit à réparer). Placez la rustine sur l'endroit à réparer et pressez-la fermement.

Caractéristiques techniques


















Dimensions de l'article dégonflé	156 x 69 cm
Dimensions de l'article gonflé	145 x 74 cm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Nommez une personne responsable de la sécurité.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Le produit ne convient pas aux personnes ne sachant pas nager. Ne pas utiliser en cas de vent de terre ! Ne pas

utiliser dans des eaux avec du courant ! N'utilisez pas le produit en cas de vagues déferlantes ou en cas de mouvement dangereux des marées ! Le produit ne protège pas contre la noyade ! Les compartiments doivent rester gonflés en permanence. Les enfants doivent toujours être surveillés.

- Inscrivez le numéro des secours sur un papier et collez-le sur le produit.
- Fixez la corde lorsque vous utilisez le produit.
- Maintenez le produit à l'écart d'objets coupants et dangereux.
- Ne plongez pas sous l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés. Les enfants ne sachant pas nager ne doivent pas utiliser le produit.
- Lisez le mode d'emploi et respectez toutes les consignes concernant la sécurité et le produit.
- Pour votre propre sécurité, respectez toujours les consignes et avertissements de ce mode d'emploi.
- Expliquez les mesures d'auto-sauvetage à votre enfant.
- En cas de non-respect de ce mode d'emploi, vous vous exposez à des risques sérieux. Utilisez ce produit exclusivement dans les lieux et les conditions prévus.
- En cas d'accident : Sortez l'enfant de l'eau immédiatement et le plus vite possible. Ôtez rapidement les vêtements mouillés et recouvrez l'enfant avec une couverture chaude. Appelez les secours et suivez les instructions que vous donnent les secouristes.
- Gardez toujours les numéros d'appel d'urgence à portée de main.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

 OBLIGATIONS	 Pour les personnes sachant nager uniquement	 Nombre d'utilisateurs : 1 adulte uniquement	 Capacité de charge max. : 80 kg
 Lisez d'abord le mode d'emploi	 Écart sécurisé par rapport à la côte : 10 m	 Gonflez toutes les chambres d'air	 Surveillez les enfants en continu
 Produit stable dans l'eau	 Produit requérant un équilibre		
 ATTENTION !	 Ne protège pas de la noyade	 Pression max. 0,025 bar	
 INTERDICTIONS	 Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans	 Ne pas utiliser en cas de courant de terre	 Ne pas utiliser en cas de vent de terre