

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Wasser-Hängematte. Einfach entspannt im Wasser schweben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Wasser-Hängematte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserhängematte
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Wählen Sie einen ebenen Untergrund und vergewissern Sie sich, dass dieser frei von Steinen, Kies, Glasscherben, und sonstigen scharfen oder spitzen Gegenständen ist.

Falten Sie den Artikel auf dem Untergrund auseinander, breiten Sie ihn flach aus und öffnen Sie die Ventile.

Verwenden Sie zum aufpumpen ausschließlich eine manuelle Luftpumpe oder eine Fußpumpe.



ACHTUNG

Verwenden Sie zum Aufpumpen keine Druckluft. Pumpen Sie den Artikel nicht zu prall auf.

Vergewissern Sie sich, dass alle Druckluftkammern gleichmäßig mit Luft befüllt werden. Pumpen Sie die einzelnen Kammern nur so weit auf, dass sie auf Druck leicht nachgeben.



ACHTUNG

Es bedarf eines Erwachsenen, um das Produkt für die Inbetriebnahme vorzubereiten.



HINWEIS:

Vergewissern Sie sich bei der Benutzung des Produktes, dass alle Ventile jederzeit zugänglich und nicht unter Wasser sind.

Ziehen Sie nach Gebrauch das Ventil nach oben heraus und lassen Sie die Luft durch leichtes Zusammendrücken des Ventilhaltes ab.

Pflege, Aufbewahrung und Reparatur

Bewahren Sie das Produkt immer in trockenen, sauberen und nicht aufgeblasenen Zustand auf. Lagern Sie das Produkt in einem Raum mit mittleren Raumtemperaturen.

Vergewissern Sie sich, dass die Ventile geschlossen sind, bevor Sie den Artikel verstauen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Artikels ausschließlich Wasser und mildes Seife und keine aggressiven Reinigungsmittel. Kleinere Löcher und Risse lassen sich mit einem Vinyl-Reparaturpflaster leicht reparieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Bestimmen Sie eine Person, die für die Sicherheit zuständig ist.
- Für Nichtschwimmer nicht geeignet! Nicht bei ablandigen Wind benutzen! Nicht in

Gewässern mit starker Strömung benutzen! Schützt nicht vor Ertrinken! Nicht bei hohen oder sich brechenden Wellen benutzen! Lassen Sie den Luftschauch stets gefüllt! Kinder müssen stets beaufsichtigt werden!

- Bei Unfällen mit Kindern bringen Sie das Kind sofort und schnellstmöglich aus dem Wasser. Wechseln Sie die nasse Kleidung und decken Sie das Kind mit einer warmen Decke zu. Bitten Sie um Hilfe und befolgen Sie die Anweisungen, die Sie erhalten.
- Halten Sie die ärztliche Notrufnummer stets griffbereit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

	Unbedingt beachten und einhalten!
	WARNUNG! Schützt nicht vor ertrinken!
	Nur für Schwimmer
	Anzahl der Benutzer: 1 Erwachsener / 0 Kinder
	Zuerst Gebrauchsanleitung lesen
	Höchste Belastung: max. 80 kg
	Alle Luftkammern vollständig aufblasen

	Erforderlicher Druck bei Inbetriebnahme: 0,01 bar
	Sichere Entfernung zum Ufer: 10 m
	Gerät verlangt, dass der Nutzer das Gleichgewicht hält.
	Nicht bei abländiger Strömung gebrauchen.
	Nicht bei abländigem Wind gebrauchen.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce hamac flottant. Flotez sur l'eau totalement relaxé ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Hamac flottant
- Mode d'emploi

Utilisation

Choisissez une surface plane et assurez-vous qu'aucun caillou, gravillon, morceau de verre ou autre objet coupant ou pointu ne s'y trouve. Dépliez le produit sur la surface choisie, étalez-le bien à plat et ouvrez les valves.

Pour le gonflage, utilisez uniquement une pompe à main ou à pied.



ATTENTION :

N'utilisez pas d'air comprimé pour le gonflage ! Ne surgonflez pas le produit !

Assurez-vous que tous les compartiments sont gonflés de manière homogène. Ne gonflez pas trop les compartiments : ils doivent rester souples.



ATTENTION :

La mise en service du produit requiert un adulte.



NOTE : lors de l'utilisation du produit, toutes les valves doivent rester en permanence accessibles et hors de l'eau.

Après l'utilisation, ouvrez la valve en la tirant vers le haut, et pressez la valve légèrement afin de laisser l'air s'en échapper.

Entretien, stockage et réparation

Lors du stockage, le produit doit toujours être sec, propre et dégonflé. Stockez le produit dans une pièce à température ambiante moyenne.

Avant de ranger le produit, vérifiez que toutes les valves sont bien fermées.

Pour le nettoyage du produit, n'utilisez pas de produit agressif mais uniquement de l'eau et du savon doux.

Les trous et fissures de petite taille peuvent être facilement réparés à l'aide de rustines en vinyle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Désignez la personne responsable de la sécurité.
- Ne convient pas aux personnes ne sachant pas nager ! Ne pas utiliser en cas de vent de terre ! Ne pas utiliser dans une eau soumise à de forts courants ! Ne protège pas contre la noyade ! Ne pas utiliser en cas de vagues hautes ou

cassantes. Les compartiments doivent rester gonflés en permanence.

- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés constamment.
- En cas d'accident, sortez l'enfant de l'eau immédiatement et le plus vite possible. Ôtez rapidement les vêtements mouillés et recouvrez l'enfant avec une couverture chaude. Demandez de l'aide ou appelez les secours, et suivez les instructions que vous donnent les secouristes.
- Gardez le numéro de téléphone d'urgence médicale toujours à portée de main.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

	Consignes à respecter impérativement
	ATTENTION ! Ne protège pas contre la noyade !
	Uniquement pour personnes sachant nager
	Nombre d'utilisateur(s) : 1 adulte, 0 enfant
	Lire d'abord le mode d'emploi
	Charge maximale 80 kg
	Gonfler complètement chaque compartiment

	Pression nécessaire pour la mise en exploitation : 0,01 bar
	Distance maximale autorisée par rapport à la rive : jusqu'à 10 mètres
	Le produit exige que l'utilisateur maintienne l'équilibre.
	Ne pas utiliser en cas de courant menant vers le large.
	Ne pas utiliser en cas de vent soufflant en direction du large.