

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 2-fach-Wasserverteilers. Da freuen sich auch Ihre Pflanzen, denn die Bewässerung kann nun optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. 2-fach-Wasserverteiler mit einem Zulauf und zwei Ausläufen, die getrennt eingestellt werden können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wasserverteiler optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 2-fach-Wasserverteiler
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Passend für	Schnellkupplungen und Wasserhähne mit 3/4"-Gewinde
Material	Kunststoff, Hals mit Zink-Legierung
Maße	12 x 7 x 11 cm
Gewicht	160 g

Produktdetails



1	Wasserzulauf	3	Einstellregler für Wasser-durchsatz
2	Einstellung des Durchsatzes	4	Wasserauslauf

Inbetriebnahme

Vor der Verwendung müssen Sie den Wasserverteiler an einem Wasserhahn und an der Bewässerungsanlage in Ihrem Garten anschließen.

1. Sofern Ihr Wasserhahn über einen geeigneten Steckverbinder verfügt, können Sie den Wasserzulauf (1) des Wasserverteilers direkt anschließen.
2. Anderenfalls schließen Sie ihn mit einem Schlauch am Wasserhahn an.

3. An den zwei Wasserausläufen (4) schließen Sie zwei Schläuche Ihrer Bewässerungsanlage mit Steckverbinder an.
4. Ihr Wasserverteiler ist betriebsbereit.

Verwendung

1. Nach dem Anschluss Ihres neuen Wasserverteilers am Wasserhahn und zwei Schläuchen Ihrer Bewässerungsanlage im Garten stellen Sie den Wasserdurchsatz mit den beiden Einstellreglern (3) getrennt ein.
2. Die Durchsatzmenge (2) ergibt sich aus den Symbolen auf der Seite des jeweiligen Durchsatzreglers (3).

Symbol	Bedeutung
	Kein Wasserdurchsatz
	Geringer Wasserdurchsatz
	Mittlerer Wasserdurchsatz
	Großer Wasserdurchsatz

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce sélecteur d'arrosage mécanique à 2 voies. Le sélecteur d'arrosage est équipé d'une arrivée et deux sorties d'eau, qui peuvent être réglées séparément.

Pour le bien-être de vos plantes, l'arrosage peut être adapté à leurs besoins de manière optimale. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sélecteur d'arrosage à 2 voies
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Compatible avec	Raccord rapide et robinet avec filetage 3/4"
Composition	Plastique, cou avec alliage de zinc
Dimensions	12 x 7 x 11 cm
Poids	160 g

Description du produit



1	Arrivée d'eau	3	Molette de réglage du débit d'eau
2	Réglage du débit	4	Sortie d'eau

Mise en marche

Avant l'utilisation, vous devez brancher le sélecteur d'arrosage à un robinet et à un dispositif d'arrosage se trouvant dans votre jardin.





Dans la mesure où le robinet dispose d'un raccord adapté, vous pouvez y brancher directement l'arrivée d'eau (1) du sélecteur d'arrosage.

1. Si ce n'est pas le cas, branchez-le au robinet avec un tuyau.

2. Sur chacune des deux sorties d'eau (4), branchez un tuyau de votre propre dispositif d'arrosage avec raccord.
3. Votre sélecteur d'arrosage est maintenant prêt à être utilisé.

Utilisation

1. Après avoir branché votre sélecteur d'arrosage mécanique au robinet et aux deux tuyaux du dispositif d'arrosage de votre jardin, réglez la durée de l'écoulement de l'eau séparément pour chacune des sorties, à l'aide des deux molettes (3).
2. Le débit (2) est représenté par les symboles placés à côté de chaque molette de réglage (3).

Symbole	Signification
	Pas d'écoulement d'eau
	Débit d'eau faible
	Débit d'eau moyen
	Débit d'eau fort

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
 - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
 - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 - Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
 - Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
 - Conservez le produit hors de la portée des enfants !
 - Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !