

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa teiera e teiera in vetro 2in1. Basta posizionare la macchina per il tè su un piano cottura adatto e accenderla.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo Essere in grado di utilizzare la macchina per il tè in modo ottimale.

portata di consegna

- Bollitore per tè e teiera 2in1
- Setaccio in acciaio inox con supporto
- copertina
- manuale operativo

Dati del prodotto

Capacità	Max. 1.500 ml
Inserisci filtro (L x Ø)	11 x 5,5 cm
copertina	Ø 8,4 cm
Brocca in vetro (L x Ø)	16 x 13,5 cm
Piastra a induzione	Ø 13,5 cm
Tipi di stufe adatti	Ceran, induzione, gas, fornello elettrico
Temperatura massima	120° C

Materiale	Vetro borosilicato, acciaio inossidabile
Peso	586 g

pulizia

Pulisci prima la tua teiera prima applicazione e dopo ciascuna Uso. Lascia la teiera raffreddare completamente prima di utilizzare. Inizia la pulizia.

- Pulisci la teiera, il filtro metallico e il coperchio con acqua tiepida, un po' di detersivo per piatti e un panno morbido. Quindi asciugare bene le parti con un panno morbido.
- Oppure metti tutto in lavastoviglie.
- Tieni il filtro metallico e il coperchio fuori dalla teiera su uno posto asciutto.

uso

far bollire l'acqua

1. Inserisci la quantità desiderata Acqua nella caraffa di vetro. La quantità di riempimento deve essere di almeno 500 ml e può massimo 1.500 ml. Controllali utilizzando i valori min. E max. Marcature.

2. Posizionare la caraffa di vetro su a Piastra di cottura abbinata di una stufa adatta (ceramica, induzione, gas, elettrica).

3. Accendi il fornello a un livello medio-basso. Con le stufe a gas, le fiamme del gas non devono sporgere dal bordo della caraffa di vetro.



NOTA:

Spegnere il fornello non appena l'acqua bolle.

4. Con l'aiuto di una presina, rimuovere la caraffa di vetro dal piano cottura e posizionarla su una superficie resistente al calore, piana e stabile (es. Un sottopentola).

Preparazione del tè

1. Bollire l'acqua.
2. Metti il filtro metallico nel Brocca di vetro e riempi di tè.
3. Versare l'acqua calda nella caraffa di vetro (se non è già nella brocca).
4. Metti il coperchio sulla caraffa di vetro e lascia fermentare il tè.
5. Togli il coperchio e rimuovere il filtro metallico.
6. Rimetti il coperchio. Goditi il tuo tè.



Riscaldamento del tè

1. Controllare la quantità di riempimento della caraffa in vetro utilizzando i valori min. E max.
Marcature. Non deve essere inferiore a 500 ml e non superiore a 1.500 ml.
2. Posizionare la caraffa di vetro su a Piastra di cottura adatta di una stufa adatta (ceramica, induzione, gas).
3. Accendi il fornello a un livello medio-basso. Con le stufe a gas, le fiamme del gas non devono sporgere dal bordo della caraffa di vetro.
4. Spegni il fornello non appena il tè inizia a bollire.
5. Con l'aiuto di una presina, rimuovere la caraffa di vetro dal piano cottura e posizionarla su una superficie resistente al calore, piana e stabile (es. Un sottopentola).

Decalcificazione

Il calcare può accumularsi in aree con acqua dura.

- Alla fine della giornata, svuota completamente la caraffa di vetro.
- Risciacquare prima la caraffa di vetro Utilizzare con acqua pulita.

- Per decalcificare, aggiungi 1 cucchiaino di aceto a una tazza di acqua bollente. Quindi versare il composto nella caraffa di vetro. Lasciate agire e poi risciacquate bene la caraffa di vetro.

Istruzioni di sicurezza



Idoneo al contatto alimentare.

- Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di familiarizzare con come funziona Familiarizzare con il prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- Ricostruire o modificare il file Il prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Assicurati che il manico della caraffa non sia mai sopra un elemento riscaldante.
- Tocca la caraffa di vetro, il coperchio e Filtri metallici solo con presine mentre sono ancora caldi.

- Rimuovere la caraffa di vetro dal piano di cottura o ridurne le dimensioni Temperatura quando il contenuto della caraffa inizia a bollire.
- Non collocare mai una caraffa di vetro vuota o non sufficientemente riempita su una piastra di cottura accesa.
- Non lasciare la caraffa di vetro troppo a lungo o incustodita su una piastra accesa. Il contenuto evapora nel tempo. La brocca di vetro è aperta
- Se la zona di cottura non è sufficientemente piena, può essere danneggiata.
- Se il contenuto della caraffa in vetro è già evaporato, spegnere la stufa. Lascia la caraffa di vetro raffreddamento.
- Non mettere mai acqua fredda in una brocca di vetro calda.
- Modifiche tecniche ed errori Riservato.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati i libri possono essere trovati sul sito web:

www.rosensteinundsoehne.de

Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo numero o il nome dell'elemento.

