

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3er-Sets Feuer-Anzünder im Geldschein-Rollen-Look.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Feuer-Anzünder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3er-Set Feuer-Anzünder
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße (BxHxT)	30 x 25 x 120 mm
Gewicht	54 g

Verwendung

1. Breiten Sie Holzkohle oder einen anderen festen Brennstoff gleichmäßig im Grill oder Kamin aus.
2. Brennen Sie den Anzünder von beiden Seiten an und legen Sie ihn zu den Brennstoffen.
3. Legen Sie langsam weiteren Brennstoff dazu.

4. Bevor Sie Speisen auf den Grill legen, muss der Brennstoff mit einer gleichmäßigen Schicht aus Asche bedeckt und der Feueranzünder komplett ausgebrannt sein.



ACHTUNG!

Bei fehlerhafter oder nachlässiger Anwendung besteht die Gefahr von Verbrennungen!

Erste Hilfe bei Verletzungen

- Wenn Sie Rauch oder Partikel des Anzünders eingeatmet haben, stellen Sie die Frischluftzufuhr sicher. Suchen Sie bei Beschwerden den Arzt auf.
- Wenn der brennende Anzünder mit Ihrer Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die Stelle mit kaltem Wasser ab und legen Sie einen sterilen Verband an. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Wenn Teile des Anzünders in Ihr Auge gelangt sind, spülen Sie es sofort mit fließendem Trinkwasser mehrere Minuten lang aus. Konsultieren Sie bei Beschwerden Ihren Arzt.
- Wenn Teile des Anzünders verschluckt wurden, spülen Sie den Mund aus. Lösen sie **kein** Erbrechen aus! Konsultieren Sie Ihren Arzt.

Lagerung

Lagern Sie den Anzünder bis zu 3 Jahre an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern Sie den Anzünder nicht bei Temperaturen über 45°C.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie den Feueranzünder von Kindern fern!
- Lagern Sie den Feueranzünder nicht bei einer Temperatur von über 45°C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sempotec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces allume-feux à l'apparence de billets de banque roulés.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 allume-feux
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x H x P)	30 x 25 x 120 mm
Poids	54 g

Utilisation

1. Répartissez du charbon de bois ou un autre combustible solide dans votre barbecue ou cheminée.
2. Allumez l'allume-feu des deux côtés et posez-le sur le combustible.
3. Ajoutez du combustible par-dessus lentement.
4. Avant que vous ne posiez des aliments sur le barbecue, le combustible doit être recouvert d'une couche régulière de cendres et l'allume-feu doit s'être complètement consumé.



ATTENTION !

Une utilisation négligente ou non conforme entraîne un risque de brûlure.

Premiers soins en cas de blessures

- Si vous avez inhalé de la fumée ou des particules de l'allume-feu, respirez de l'air frais. Si vous ressentez des troubles, consultez un médecin.
- Si un allume-feu allumé entre en contact avec votre peau, rincez la zone à l'eau froide et posez-y un pansement stérile. Consultez un médecin si besoin.
- Si une partie de l'allume-feu entre dans vos yeux, rincez immédiatement sous un flux d'eau potable pendant plusieurs minutes. Si vous ressentez des troubles, consultez un médecin.
- Si vous avez avalé un morceau de l'allume-feu, rincez-vous la bouche. Ne tenter **PAS** de provoquer des vomissements ! Consultez votre médecin.

Stockage

Stockez les allume-feux dans un endroit frais et sec, pendant une durée maximale de 3 ans. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 45 °C.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'utilisez pas les allume-feux à une température ambiante supérieure à 45 °C.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !