

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bastel-Bausatzes aus Tannenholz. Mit diesem Bausatz basteln Sie Ihren eigenen Nistkasten mit Balkon und malen ihn hinterher in Ihren Wunschfarben an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Nistkasten-Bastelset optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bausatz aus 8 Holzteilen
- Schrauben
- 6 Farben mit Pinsel


Zusätzlich benötigt:

Schrauber, feines Schmirgelpapier, Holzleim

Produktdaten

Material	Tannenholz
Farbe	natur
Maße (B × H × T)	16,5 × 22,5 × 20 cm
Gewicht	442 g

Produktdetails



1. Rückseite
2. Frontseite
3. Sitzstange
4. Seitenteile (2x)
5. Dachplatten (2x)
6. Bodenplatte


Montage

Achten Sie beim Zusammenbauen auf die richtige Ausrichtung der Teile, wie in Text und Abbildungen beschrieben.



HINWEIS

Teile 1., 2., 4. und 5. besitzen Einkerbungen. Diese dienen dazu, diese Teile zusammenzustecken. Die Steckverbindungen sorgen für Stabilität.



1. Verbinden Sie zunächst die Frontseite per Steckverbindung mit den beiden Seitenteilen. Stecken Sie dann auch die Rückseite auf die beiden Seitenteile auf.



2. Stellen Sie den Korpus jetzt auf die Bodenplatte, so dass die Frontseite direkt an den Balkon anschließt.



3. Drehen Sie das Ganze und schrauben Sie den Nistkasten mit 4 Schrauben von unten an der Bodenplatte fest. Die Schrauben sitzen dort, wo die Ecken des Nistkastens liegen.



4. Verbinden Sie zuerst die beiden Dachplatten per Steckverbindung. Dann befestigen Sie das Dach mit je 4 Schrauben rechts und links auf dem Nistkasten.



5. Schleifen Sie unebene Kanten nach Bedarf mit feinem Schmirgelpapier vorsichtig ab.
6. Kleben Sie die Sitzstange mit Holzleim in das dafür vorgesehene kleine Loch an der der Frontseite.



7. Mit den 6 Farben und Pinsel bemalen und verzieren Sie Ihren Nistkasten jetzt nach Wunsch.
8. Jetzt ist Ihr Nistkasten fertig zum Aufhängen.

Nistkasten aufhängen

Zum Anbringen von Nistkästen eignen sich alte Bäume, aber auch Garagen, Schuppen und Scheunen. Wichtig ist, dass der Ort vor Katzen und Mardern sicher ist.

Dafür hängen Sie den Nistkasten in mindestens 2 bis 3 Metern Höhe an einem einzelnen Ast oder an einer glatten Wand auf. Bitte beachten Sie, dass Vögel es nicht mögen, wenn der Nistkasten frei im Wind schaukelt.

Das Flugloch sollte nicht in die Richtung zeigen, aus der normalerweise Sturm und Regen kommen. Der Abstand zwischen zwei Nistkästen sollte mindestens 10 Meter betragen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Seien Sie vorsichtig beim Zusammenstecken der Holzteile und beim Schrauben. Lassen Sie sich nicht ablenken und achten Sie auf Ihre Hände und Finger.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nichoir en kit. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Kit de 8 pièces (en bois)
- Vis
- 6 pots de peinture
- Pinceau

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :
Tournevis, papier de verre fin, colle à bois

Caractéristiques du produit

Matériau	Bois de sapin
Coloris	Naturel
Dimensions (L x H x P)	16,5 x 22,5 x 20 cm
Poids	442 g

Description du produit



1. Face arrière
2. Face avant
3. Perchoir
4. Parois latérales (2x)
5. Plaques de toit (2x)
6. Socle


Installation

Lors du montage, soyez vigilant à l'orientation des éléments : ils doivent être orientés correctement, comme indiqué dans le texte et les illustrations.



NOTE :

Les éléments 1, 2 4 et 5 possèdent des entailles. Elles servent à assembler les éléments entre eux. Les encoches de fixation contribuent à une meilleure stabilité.



1. Assemblez tout d'abord la face avant et les deux parois latérales à l'aide des encoches de fixation. Placez ensuite la face arrière sur les deux parois latérales.



2. Placez alors l'ensemble sur le socle, de façon à ce que la face avant se raccorde au balcon.



3. Tournez le tout et vissez le nichoir par le dessous du socle, à l'aide de 4 vis. Les vis se trouvent au niveau des coins du nichoir.



4. Assemblez tout d'abord les deux plaques de toit à l'aide des encoches de fixation. Fixez ensuite le toit sur le nichoir, avec 4 vis à gauche et la même chose à droite.



5. Si nécessaire, poncez avec précaution les bords qui ne sont pas droits, à l'aide de papier de verre fin.
6. Collez le perchoir avec de la colle à bois dans le petit trou prévu à cet effet sur la face avant.



7. À l'aide des 6 pots de peintures et du pinceau, peignez et décorez le nichoir comme vous le souhaitez.
8. Votre nichoir est alors prêt à être suspendu.

Suspendre le nichoir

Vous pouvez suspendre votre nichoir sur un arbre, dans un garage, un hangar ou une grange. Le plus important est que l'endroit soit protégé des oiseaux et des martres.

Pour cela, suspendez le nichoir à au moins 2-3 mètres de haut, à une branche ou à un mur lisse. Veuillez noter que les oiseaux n'aiment pas lorsque leur nichoir se balance en raison du vent.

L'ouverture ne doit pas être orientée face au vent et à la pluie (c'est à dire que le nichoir doit tourner le dos au côté d'où le vent et la pluie proviennent généralement). La distance entre deux nichoirs doit être d'au moins 10 m.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Soyez prudent lorsque vous assemblez les éléments en bois et lorsque vous vissez. Restez attentif à ce que vous faites et faites attention à vos mains et à vos doigts.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le nichoir dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le nichoir et ses accessoires
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !