

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses extrascharfen Edelstahl-Klappmessers.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Klappmesser optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Klappmesser
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Griff	eloxierter Alu-Griff
Klingenlänge	8,5 cm
Gewicht	125 g

Verwendung

Zur Verwendung klappen Sie die Klinge aus.

Nach der Verwendung können Sie das Klappmesser mit einem angefeuchteten Tuch und etwas Reinigungsmittel reinigen. Trocknen Sie das Messer nach der Reinigung gut ab.

Klappen Sie die Klinge in den Griff ein. Drücken Sie hierfür die Metallklappe nach links und schieben Sie dann die Klinge wieder in die Öffnung.



Metallklappe

Bewahren Sie das Klappmesser an einem trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sie können das Klappmesser mit dem Clip an einem Gürtel oder Hosenbund befestigen.

**HINWEIS:**

Beachten Sie unbedingt das Waffengesetz §42a!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie

diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Achtung! Verletzungsgefahr besteht an der scharfen Klinge.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit diese nicht mit dem Klappmesser spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sempotec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce couteau en pliable en acier inoxydable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Couteau pliable
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Manche	Aluminium anodisé
Lame	Acier inoxydable
Longueur de la lame	8,5 cm
Poids	125 g

Utilisation

Pour utiliser le couteau, dépliez la lame.

Après l'utilisation, vous pouvez nettoyer le couteau pliable à l'aide d'un chiffon humidifié et un peu de produit nettoyant. Après le nettoyage, séchez bien le couteau.

Repliez ensuite la lame dans le manche. Pour ce faire, poussez le clapet métallique vers la gauche, puis repoussez la lame dans l'ouverture.



Clapet métallique

Maintenez le couteau pliable à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Vous pouvez fixer le couteau pliable sur une ceinture ou sur les passants de ceinture d'un pantalon, à l'aide d'un clip de ceinture.

**NOTE :**

Respectez impérativement la législation concernant le port de couteaux du pays dans lequel vous vous trouvez.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Attention ! Risque de blessures en raison de la lame tranchante.
- Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec le couteau.
- Conservez-le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

