

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Fenster-Nistkastens aus Echtholz.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Fenster-Nistkasten optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Nistkasten
- Saugnapf
- Sichtfolie (verspiegelt)
- Bedienungsanleitung

**Produktdaten**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Material          | Tannenholz      |
| Saugnapf          | 2 Monate Halt   |
| Max. Tragegewicht | 5 kg            |
| Maße (cm)         | 13,6 x 20 x 9,4 |
| Gewicht           | 340 g           |

**Verwendung**

Reinigen Sie das Fenster auf der Rückseite des Nistkastens von außen mit haushaltsüblichem Reinigungsmittel und trocknen Sie es gut ab.

Befestigen Sie den Nistkasten dann mit dem Saugnapf außen am gewünschten Fenster. Befeuchten Sie dazu den

Saugnapf mit warmem Wasser. Verteilen Sie dieses mit kreisförmigen Bewegungen, sodass der ganze Saugnapf mit dem Wasser benetzt ist. Drücken Sie anschließend den Saugnapf fest auf die Glasscheibe.

Befestigen Sie den Nistkasten mit der Aufhängung am Haken des Saugnapfes. Ziehen Sie nun an der Spiegelfolie die Schutzschicht fast vollständig ab. Lassen Sie an einer Ecke ein Stück der Schutzschicht auf der Klebeseite bestehen und schneiden Sie den Rest der Schutzschicht ab. Platzieren Sie nun die Klebefolie auf der Innenseite Ihres Fensters, um den Nistkasten vollständig zu bedecken. Feuchten Sie die Scheibe dazu leicht mit Wasser an. Streichen Sie die Folie möglichst blasenfrei glatt. Nun können Sie zur Beobachtung der Vögel die Folie ein Stück lösen und nach der Beobachtung wieder glattstreichen. Bitte lösen Sie die Folie dabei niemals vollständig, um eine lange Verwendung bestmöglich zu gewährleisten.



**HINWEISE:**

*Bringen Sie den Nistkasten in einer Höhe von ca. 1,80 m vom Boden an, so ist er für Katzen oder Eichhörnchen schwer erreichbar.*

*Platzieren Sie den Nistkasten in Richtung Norden oder Osten, so ist er vor der Mittags- bzw.*

*Nachmittagssonne geschützt.*

*Platzieren Sie den Nistkasten nicht in Richtung einer stark befahrenen Straße oder einem Platz, an dem sich viele Menschen aufhalten.*

*Schließen Sie anfangs die Gardinen oder Jalousien des Fensters, an dem sich der Nistkasten befindet.*

*Es kann einige Zeit dauern, bis die Vögel den Nistkasten finden und annehmen.*

*Entfernen Sie den Saugnapf ca. alle 2 Monate und reinigen Sie ihn. Bringen Sie ihn danach wieder an. Bitte beachten Sie, dass das Innenlicht abgedunkelt werden muss, um in das Innere des Nistkastens einblicken zu können.*

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nichoir en bois.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Nichoir
- Ventouse
- Film transparent (réfléchissant)
- Mode d'emploi

## Caractéristiques du produit

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Matériaux              | Bois de sapin              |
| Ventouse               | Jusqu'à 2 mois de fixation |
| Capacité maximale max. | 5 kg                       |
| Dimensions (cm)        | 13,6 x 20 x 9,4            |
| Poids                  | 340 g                      |

## Utilisation

Nettoyez de l'extérieur la fenêtre située à l'arrière du nichoir avec un produit nettoyant du commerce et séchez-la bien.

Fixez le nichoir en extérieur à l'aide de la ventouse sur la fenêtre de votre choix. Humidifiez pour ce faire la ventouse avec de l'eau chaude. Répartissez celle-ci en un mouvement circulaire de manière à ce que toute la ventouse soit mouillée avec l'eau. Appuyez ensuite la ventouse contre la vitre. Fixez le nichoir au dispositif de suspension du crochet de la ventouse.

Enlever presque complètement le revêtement protecteur du film réfléchissant. Laissez un morceau du revêtement protecteur sur un coin de la surface adhésive. Découpez le reste du revêtement protecteur. Placez ensuite le film adhésif sur l'intérieur de votre fenêtre pour recouvrir complètement le nichoir. Humidifiez légèrement la fenêtre avec de l'eau. Lissez le film adhésif aussi doucement que possible, sans laisser de bulles. Vous pouvez alors détacher un peu le film pour observer les oiseaux, et le remettre en place une fois que vous avez fini. Ne détachez complètement le film : de cette manière, vous prolongez sa durée de vie.



## NOTE :

*Installez le nichoir à une hauteur de 1,80 m du sol, de manière à ce que les chats et les écureuils puissent difficilement l'atteindre. Orientez le nichoir vers le nord ou l'est pour le protéger du soleil du midi ou de l'après-midi. N'orientez pas le nichoir en direction d'une rue très fréquentée ou d'un lieu fréquenté par les hommes.*

*Fermez au départ les rideaux ou les stores de la fenêtre sur laquelle le nichoir est accroché. Il se peut que vous deviez attendre quelques temps avant que les oiseaux ne trouvent le nichoir et s'y installent.*

*Retirez la ventouse tous les deux mois et nettoyez-la. Ensuite, remettez-la en place avec précaution. Veuillez noter que les lumières de votre habitation doivent être éteintes afin de pouvoir regarder dans le nichoir.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
  - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
  - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
  - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
  - N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
  - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
  - N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
  - Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
  - Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
  - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
  - Sous réserve de modification et d'erreur !