

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Ionisators und Luftreinigers. Mit diesem Gerät halten Sie Nahrungsmittel im Kühlschrank länger frisch, beseitigen unangenehme Gerüche und reduzieren die Anzahl der in der Luft fliegenden Bakterien.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Ionisator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-Ionisator und Luftreiniger
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

3 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterie AA
Raum	2-3 m ³
Maße	7 x 11,5 x 8,2 cm
Gewicht	160 g

Produktdetails



- | | |
|-----------------|----------------|
| 1 LED | 3 Modus-Taste |
| 2 Ein/Aus-Taste | 4 Batteriefach |

Batterien einsetzen / wechseln

1. Drehen Sie das Gerät auf den Kopf. Schieben Sie das Batteriefach in Pfeilrichtung auf.
2. Legen Sie drei Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihren Ionisator ein- (LED blinkt grün) oder auszuschalten (LED aus).



ACHTUNG!

Bitte regelmäßiges Lüften nicht vergessen und den Raum während des Betriebs des Luftreinigers verlassen.

Modus

Ihr Ionisator verfügt über zwei Betriebsmodi, HIGH und LOW. Nach dem Einschalten befindet sich Ihr Ionisator im HIGH-Modus. Drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen den Modi zu wechseln.

HIGH	
Ionisierung	15 Minuten
Desinfektion	15 Sekunden
Desodorierung	alle 30 Minuten
LED	blinkt grün

LOW	
Ionisierung	10 Minuten
Desinfektion	10 Sekunden
Desodorierung	alle 30 Minuten
LED	blinkt rot

Gesundheitliche Hinweise

Achtung! Halten Sie bei medizinischer Vorbelastung Rücksprache mit Ihrem Arzt. Das Gerät beinhaltet einen Ionisator, der in geringen Mengen Ozon (O₃) produzieren kann. Falls Sie unter Lungenkrankheiten, Asthma, Herzkrankheiten, Erkrankungen der Atemwege, Atemproblemen oder einer Ozonempfindlichkeit leiden, suchen Sie vor der Verwendung des Geräts einen Arzt auf, um zu überprüfen, ob die Anwendung dieses Geräts für Sie unbedenklich ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Halten Sie die Lüftungsschlitze frei.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände in die Lüftungsschlitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7538-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7538 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.newgen-medicals.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce mini ioniseur nomade et purificateur d'air.

Placé dans votre réfrigérateur, cet appareil réduit les quantités de bactéries dans l'air.

Ainsi il y a moins de mauvaises odeurs, et les aliments sont mieux conservés.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini ioniseur nomade et purificateur d'air
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

3 piles type AA (par exemple réf. PX1569)

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA
Volume traité	De 2 à 3 m ³
Dimensions	7 x 11,5 x 8,2 cm
Poids	160 g

Description du produit



- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 | LED | 3 | Bouton Mode |
| 2 | Touche marche/arrêt | 4 | Compartment à piles |

Insérer / remplacer les piles

1. Retournez l'appareil pour le placer tête en bas. Ouvrez le compartiment à piles en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
2. Insérez trois piles de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles.
Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.
3. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Allumer/Éteindre

Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer (la LED clignote en vert) ou éteindre (la LED s'éteint) votre ioniseur.



ATTENTION ! N'oubliez pas d'aérer régulièrement et de quitter la pièce pendant le fonctionnement du purificateur d'air.

Mode

Votre ioniseur dispose de deux modes de fonctionnement : HIGH et LOW.

À l'allumage, l'ioniseur se trouve en mode HIGH. Appuyez sur la touche Mode pour basculer entre les modes.

HIGH	
Ionisation	15 minutes
Désinfection	15 secondes
Désodorisation	Toutes les 30 minutes
LED	Clignote en vert

LOW	
Ionisation	10 minutes
Désinfection	10 secondes
Désodorisation	Toutes les 30 minutes
LED	Clignote en rouge

Avertissement concernant la santé

Attention ! En cas d'antécédents médicaux, veuillez demander l'avis de votre médecin. L'appareil contient un ionisateur qui peut produire de petites quantités d'ozone (O3). Si vous souffrez de pathologies pulmonaires, cardiaques, liées à l'asthme, touchant les voies respiratoires, ou d'une sensibilité à l'ozone, veuillez alors consulter un médecin AVANT l'utilisation de l'appareil, afin de vérifier si l'utilisation de cet appareil comporte un quelconque risque pour votre santé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc,

ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne couvrez jamais l'appareil. Les fentes d'aération ne doivent jamais être obstruées.
- N'introduisez jamais de membre ou d'objet dans les fentes d'aération.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7538 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.12.2016



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr