

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses freischwebenden Globus. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Globus optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Globus
- Basisstation
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten


Stromversorgung	100 – 240 V, 50/60 Hz
Anzahl LEDs	21
Kabellänge	180 cm
Globus-Durchmesser	14 cm
Gewicht Globus	270 g
Maße Schwebebasis (ØxH)	15 x 5 cm
Gewicht Schwebebasis	840 g

Vor der Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Globus Folgendes:

- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Halten Sie das Gerät von metallischen Gegenständen und elektrischen Geräten fern!
- Das elektromagnetische Feld im Inneren der Basisstation verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion, um Überhitzung und Beschädigung der Verdrahtung zu vermeiden! Sollte es Ihnen nach mehrmaligen Versuchen nicht gelingen, den Globus zum Schweben zu bringen und die Basisstation sich ausschaltet, warten Sie ca. 30 min, bevor Sie es erneut versuchen!

Inbetriebnahme



Den korrekten Balancepunkt für den Globus zu finden, erfordert viel Geduld und Übung. Wenn Sie es das erste Mal geschafft haben, werden Sie ein echtes Erfolgsgefühl verspüren – und mit jedem weiteren Mal wird es einfacher, den richtigen Punkt zu finden. Verlieren Sie nicht die Geduld und folgen Sie genau den Anweisungen:

- Setzen Sie sich bequem auf einen stabilen Stuhl an einen Tisch auf gleicher Höhe. Der Untergrund muss eben und gleichmäßig sein.
- Stellen Sie die Basisstation auf den Tisch und verbinden Sie sie mit einer Stromquelle. In der Basisstation befinden sich LED-Leuchten, die durch eine Touch-Taste an der Unterseite ein- und ausgeschaltet werden können.



- Der Balancepunkt befindet sich im Zentrum der Basisstation.
- Halten Sie den Globus vorsichtig mit beiden Händen ca. 30 cm über der Station.
- Senken Sie den Globus langsam Richtung Station, bis Sie den Balancepunkt gefunden haben. Er befindet sich ca. 5-12mm über der Basisstation. Sie werden ihn spüren, da sich der Globus nun so anfühlt, als würde er bereits mitten in der Luft schweben. Er fällt weder nach unten, noch wird er nach oben gedrückt.

- Wenn Sie das Gefühl haben, den richtigen Balancepunkt gefunden zu haben, lassen Sie den Globus vorsichtig los. Wenn er schwebt – herzlichen Glückwunsch! Wenn er herunterfällt, versuchen Sie es einfach noch einmal.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen- einschließlich Kinder- mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet!
- Halten Sie das Produkt fern von metallischen Gegenständen und von elektronischen Geräten!
- Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten nicht mit dem Produkt in Berührung kommen!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7722-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7722 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mappemonde à lévitation magnétique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mappemonde
- Base
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Nombre de LED	21
Longueur du câble	180 cm
Diamètre mappemonde	14 cm
Poids mappemonde	270 g
Dimensions base de lévitation	15 x 5 cm
Poids base de lévitation	840 g


Avant la mise en marche

Veuillez respecter les consignes suivantes avant la mise en marche de la mappemonde à lévitation magnétique :

- Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.

- Maintenez l'appareil à distance des objets métalliques et des appareils électriques.
- Afin d'éviter toute surchauffe et dégradation du câblage, le champ électromagnétique généré à l'intérieur de la base dispose d'une fonction Arrêt automatique. Si vous ne parvenez pas à faire léviter la mappemonde après plusieurs tentatives et que la base s'éteint, attendez 30 minutes environ avant de recommencer.

Mise en marche



Vous aurez besoin de patience et d'exercice pour trouver le point d'équilibre correct de la mappemonde. Le point sera de plus en plus facile à trouver à mesure que vous vous entraînerez. Lorsque vous réussirez, vous éprouverez un réel sentiment de satisfaction. Ne perdez pas patience et suivez bien les instructions suivantes :

- Installez-vous confortablement sur une chaise bien stable, face à une table de même hauteur. La surface doit être plane et régulière.
- Placez la base sur la table et branchez-la à une source d'alimentation. Vous pouvez allumer ou éteindre les LED sur la base en

appuyant sur la touche tactile située sur le dessous.



- Le point d'équilibre se trouve au centre de la base.
- Tenez la mappemonde à deux mains, à 30 cm environ au-dessus de la base.
- Approchez doucement la mappemonde de la base, jusqu'à ce que vous trouviez le point d'équilibre. Il se trouve à 12 ou 15 mm environ au-dessus de la base. Au contact, vous ressentirez que la mappemonde semble déjà tenir en l'air, au milieu. Elle n'est alors plus attirée vers le bas ni poussée vers le haut.
- Lorsque vous pensez avoir trouvé le point d'équilibre, lâchez précautionneusement la mappemonde. Si elle lévite, félicitations ! Si elle tombe, réessayez.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de

- connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Maintenez le produit à distance des objets métalliques et des appareils électroniques.
- Les personnes disposant d'un stimulateur cardiaque ne doivent pas toucher l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7722 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.