

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo set di estensione per il grimaldello composto da 3 serrature pratiche e 2 strumenti professionali.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le note e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il nuovo set di estensioni per lockpicking.

**portata di consegna**

- Serratura a doppio cilindro con 2 chiavi diverse in una scatola portaoggetti
- Lucchetto (blocca disco) con 3 chiavi in una scatola di immagazzinaggio
- Serratura a croce con 2 chiavi in una scatola di immagazzinaggio
- Strumento aggiuntivo per il blocca disco
- Strumento aggiuntivo per il blocco a croce
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- Set per grimaldelli NX-5823 o NX-5824

**uso**



**NOTA:**

*Notare che l'NX-7852 è solo un kit di espansione. È necessario un set aggiuntivo per scassinare le serrature (ad es. NX-5823 o NX-5824) con gli strumenti necessari per scassinare le serrature.*

Il set di estensione per grimaldello è l'aggiunta ideale al tuo set per grimaldello esistente.

Con gli strumenti per grimaldello del tuo set esistente e i due strumenti professionali, puoi allenare le tue abilità sulle altre tre serrature.

**Guida Rapida**



**NOTA:**


*Il lockpicking è un mestiere che richiede molta pazienza, pratica e abilità. Dovresti portare molto tempo e pazienza, soprattutto quando impari.*

**Doppia serratura a cilindro**


1. Far scorrere il tenditore a Y nella serratura.



2. Ruotare leggermente il tenditore in una direzione e tenerlo premuto.
3. Quindi fai scorrere uno strumento per grimaldello tra i tenditori nella serratura e senti i perni. Premere un perno verso il basso e contemporaneamente ruotare ulteriormente il tenditore in modo che il movimento del foro impedisca al perno di alloggiamento di tornare nel cilindro e cadere sul cilindro. Sentirai un leggero clic. Puoi verificarlo facendo scorrere leggermente verso l'alto il perno centrale. Non dovresti sentire alcuna resistenza.



4. Ripeti i passaggi dal punto 4 per tutte le altre penne. Mentre si esegue questa operazione, mantenere la canna in rotazione per evitare che i perni ricadano nella canna. Possibilmente, potrebbe essere necessario aumentare o diminuire leggermente la rotazione delle singole penne.



5. Con tutti i perni premuti verso il basso, ruotare il tenditore per ruotare il cilindro e aprire la serratura.

**Blocca disco**

1. Far scorrere lo strumento aggiuntivo nel blocca disco.



2. Ruotare lo strumento in senso orario fino all'arresto e mantenerlo in tensione.
3. Procedi dall'esterno verso l'interno, pezzo per pezzo.
4. Scopri la posizione corretta del perno di articolazione. Solo quando la penna precedente è impostata correttamente è possibile spostare la penna successiva.
5. Continua a farlo finché tutti i perni non sono nella posizione corretta. Ora il lucchetto può essere aperto.



**NOTA:**

*Se non riesci ad aprire il blocca disco, puoi vedere la posizione corretta dei perni inserendo la chiave nella serratura e capovolgendola.*



**Lucchetto a croce**

1. Spingere lo strumento aggiuntivo nella serratura a croce finché anche la parte centrale non si trova nella serratura.



2. Ruota lo strumento in una direzione e tienilo in tensione.
3. Spostare lentamente i perni di apertura dello strumento avanti e indietro nella serratura per allentare i perni nella serratura.



4. Quindi estrarre completamente i perni di apertura dalla serratura, ruotarli di 45 ° e reinserirli nella serratura (non rimuovere lo strumento).
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 finché non è possibile aprire il lucchetto.

#### istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.agt-tools.de](http://www.agt-tools.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.