

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser edlen WC-Bürsten-Garnitur. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue edle WC-Bürsten-Garnitur optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 x Garnitur
- 1 x Edelstahlstiel
- 2 x Silikon Aufsätze
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-7899-675: Edle WC-Bürsten-Garnitur zur Wandmontage, mit gläsernem Bürstenhalter, Edelstahl-Stiel und 2 Silikon-Aufsätzen, schwarz

NX-7900-675: Edle WC-Bürsten-Garnitur zur Wandmontage, mit gläsernem Bürstenhalter, Edelstahl-Stiel und 2 Silikon-Aufsätzen, weiß

Produktdaten

Material Garnitur	Edelstahl, Glas
Material Bürstenköpfe	Silikon
Geeignet für	WC-Bürstenköpfe bis zu Ø 7 cm
Montage	Wandmontage
Farbe der Aufsätze	Schwarz
Maße Glas (Ø x H)	11,2 x 11 cm
Maße Glas innen (Ø)	7,5 cm
Maße Wandhalterung (Ø)	8,8 cm
Maße Aufsatz (Ø x H)	7 x 9 cm
Maße Stiel (Ø x L)	1,6 x 25 cm
Gesamtgewicht	707 g

Montage

HINWEIS:

Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.


HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Befestigungsmaterial erhalten Sie im Baumarkt.

1. Nehmen Sie den Inbusschlüssel und schrauben Sie die Schraube der Halterung aus der Wandhalterung.
2. Zeichnen Sie vier Bohrlöcher ein, nehmen Sie dazu das losgeschraubte Teil als Vorlage.
3. Bohren Sie die Bohrlöcher in die Wand.


ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsstörungen führen.

4. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
5. Setzen Sie die Schrauben in das entnommene Teil und dann in die Dübel. Schrauben Sie die Schrauben fest.
6. Setzen Sie die Wandhalterung wieder an das entnommene Teil und schrauben Sie beide Teile wieder mit dem Inbusschlüssel fest.

Inbetriebnahme

1. Setzen Sie die Glasschale in die Wandhalterung.
2. Schrauben Sie den Edelstahlstiel in die Öffnung eines Aufsatzes und stellen Sie die Bürste in die Glasschale.

Sicherheitshinweis

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.badestern.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce kit d'entretien mural pour WC. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 x kit WC avec support mural
- 1 x manche en acier inoxydable
- 2 x embouts en silicone
- Matériel de fixation
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX-7899-675 : Kit d'entretien mural pour WC avec porte-balai, manche et 2 têtes en silicone, coloris noir

NX-7900-675 : Kit d'entretien mural pour WC avec porte-balai, manche et 2 têtes en silicone, coloris blanc

Caractéristiques du produit

Matériau du kit WC avec support mural	Acier inoxydable, verre
Matériau des têtes de brosse	Silicone
Convient pour	Brosses WC jusqu'à Ø 7 cm
Montage	Montage mural
Coloris des embouts	Noir
Dimensions verre (Ø x H)	11,2 x 11 cm
Dimensions verre intérieur (Ø)	7,5 cm
Dimensions support mural (Ø)	8,8 cm
Dimensions embout (Ø x H)	7 x 9 cm
Dimensions manche (Ø x L)	1,6 x 25 cm
Poids total	707 g

Montage



NOTE :

Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de montage, faites effectuer le montage par un spécialiste.



NOTE :

Veuillez noter que le matériel de fixation fourni peut ne pas être adapté à l'endroit où vous souhaitez installer l'appareil. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

1. Prenez la clé mâle à six pans et dévissez la vis du support mural.
2. Dessinez quatre trous de perçage en utilisant la partie dévissée comme gabarit.
3. Percez les trous dans le mur.



ATTENTION !

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels.

4. Enfoncez ensuite les chevilles dans les trous percés.
5. Insérez les vis dans la partie retirée puis dans les chevilles. Resserrez fermement la vis.
6. Remplacez le support mural sur la partie retirée et revissez les deux parties avec la clé mâle à six pans.

Mise en marche

1. Placez le bol en verre dans le support mural.
2. Vissez le manche en acier inoxydable dans l'ouverture d'un embout et placez la brosse dans le bol en verre.

Consigne de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !