

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser analogen Wand-Bahnhofsuhr. Auf dem großem Zifferblatt haben Sie die Uhrzeit immer bestens im Blick. Dank geräuschlosem Quarz-Uhrwerk hören Sie kein Ticken des Sekundenzeigers.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Wand-Bahnhofsuhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wand-Bahnhofsuhr
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 1 Batterie Typ AA / Mignon (z.B. PX-1607)

Technische Daten

Stromversorgung	1 Batterie Typ AA, 1,5 V
Technik	lautloses Quarz-Uhrwerk
Material	Polypropylen (Kunststoff)
Maße (Ø x H)	22,5 x 4 cm
Gewicht	340 g (ohne Batterien)

Produktdetails



1. Zifferblatt
2. Zeiger

3. Aufhänge-Öse
4. Batteriefach

Batterie einsetzen

Für das Uhrwerk setzen Sie auf der Rückseite der Uhr eine Batterie des Typs AA / Mignon ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität.

Uhr stellen

Drehen Sie auf der Rückseite der Uhr das kleine Rädchen am Batteriefach, um die korrekte analoge Uhrzeit einzustellen.

Uhr aufhängen

Befestigen Sie einen Nagel oder eine Schraube an gewünschter Stelle Ihrer Wand. Hängen Sie die Uhr mit der Öse daran auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7901-675 RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7901 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.st-leonhard.info
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge analogique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Horloge murale
- Mode d'emploi

Accessoire requis : 1 pile AA (disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile type AA
Technique	Mécanisme d'horloge à quartz discret
Composition	Polypropylène (plastique)
Dimensions (Ø x H)	22,5 x 4 cm
Poids	340 g (sans pile)

Description du produit



Mise en place de la pile

Pour le mécanisme, insérez une pile de type AA / Mignon dans le compartiment prévu, situé au dos de l'horloge. Veuillez impérativement à respecter la polarité.

Régler l'heure

Tournez la molette de réglage située sur le compartiment à piles, de manière à ce que les aiguilles affichent l'heure correcte.

Suspendre l'horloge

Fixez un clou ou une vis à l'endroit choisi sur votre mur. Accrochez-y l'horloge par l'œillet de fixation.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à la chaleur.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7901 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

