

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Sichtschutzfolie. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Sichtschutzfolie optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Sichtschutzfolie, 40 × 200 cm
- Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör:

- Rakel / Abstreifgummi

Produktvarianten

- NX-8064-675: infactory 3D-Sichtschutz-Folie „Mosaik“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8065-675: infactory Sichtschutz-Folie „Leinen“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8066-675: infactory Sichtschutz-Folie „Karo“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8067-675: infactory Sichtschutz-Folie „Wellen“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8069-675: Infactory Sichtschutz-Folie „Blumenranken“, statisch haftend, 40 × 200cm
- NX-8070-675: infactory 3D-Sichtschutz-Folie „Kiesel“, statisch haftend, 40 × 200cm
- NX-8071-675: infactory 3D-Sichtschutz-Folie „Kachel“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8072-675: infactory 3D-Sichtschutz-Folie „Netz“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8073-675: infactory 3D-Sichtschutz-Folie „Splitter“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8074-675: infactory 3D-Sichtschutz-Folie „Karo“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8075-675: infactory Sichtschutz-Folie „Mini-Mosaik“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8076-675: infactory Sichtschutz-Folie „Nostalgie“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8077-675: infactory Sichtschutz-Folie „Scherbe“, statisch haftend, 40 × 200 cm

- NX-8078-675: infactory 3D-Sichtschutz-Folie“Mini-Karo“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8079-675: infactory Sichtschutz-Folie „Punkte“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8080-675: infactory Sichtschutz-Folie „Leinen grob“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8081-675: infactory Sichtschutz-Folie „Perlmutter“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8082-675: infactory Sichtschutz-Folie“Quadrate“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NX-8083-675: infactory Sichtschutz-Folie „Waben“, statisch haftend, 40 × 200 cm
- NC-4774-675: infactory Sichtschutz-Folie „Milchglas“, statisch haftend, 40 × 200 cm

Verwendung

1. Schneiden Sie die Folie auf die gewünschte Größe zurecht.
2. Reinigen Sie die zu beklebende Glasfläche.
3. Füllen Sie Wasser in eine Sprühflasche. Um die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen, geben Sie einen Tropfen Spülmittel hinzu. Befeuchten Sie die Glasfläche.
4. Ziehen Sie die Folie von dem Trägerpapier ab und befeuchten Sie die Klebeseite ebenfalls mit der Sprühflasche.
5. Legen Sie die die Schutzfolie an der gewünschten Stelle an. Durch das Anfeuchten der Flächen lässt sich die Folie leichter ausrichten.
6. Um die Folie beim Rakeln nicht zu beschädigen, feuchten Sie die nichtklebende Seite der Folie ebenfalls an. Schieben Sie mit einem Rakel Luftblasen und Wasserreste von der Mitte nach außen weg.
7. Nehmen Sie Küchenpapier oder ein Tuch und trocknen Sie die Folie ab.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce film occultant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Film occultant 40 × 200 cm
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Spatule à maroufler / raclette

Variantes du produit

- NX-8064-675 : Infactory Film occultant 3D „Mosaïque“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8065-675 : Infactory Film occultant „Toile“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8066-675 : Infactory Film occultant „Losanges“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8067-675 : Infactory Film occultant „Vagues“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8069-675 : Infactory Film occultant „Cascade de fleurs“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8070-675 : Infactory Film occultant 3D „Galets“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8071-675 : Infactory Film occultant 3D „Carreaux“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8072-675 : Infactory Film occultant 3D „Filet“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8073-675 : Infactory Film occultant 3D „Éclats“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8074-675 : Infactory Film occultant 3D „Losanges“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8075-675 : Infactory Film occultant „Mini-mosaïque“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8076-675 : Infactory Film occultant „Nostalgie“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8077-675 : Infactory Film occultant „Tessons“, adhésion statique, 40 × 200 cm

- NX-8078-675 : Infactory Film occultant 3D „Mini losanges“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8079-675 : Infactory Film occultant „Points“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8080-675 : Infactory Film occultant „Toile brute“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8081-675 : Infactory Film occultant „Nacre“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8082-675 : Infactory Film occultant „Carrés“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NX-8083-675 : Infactory Film occultant „Nid d'abeille“, adhésion statique, 40 × 200 cm
- NC-4774-675 : infactory Film de discrétion „verre dépoli“, adhérence statique, 40 × 200 cm

Utilisation

1. Coupez le film pour l'adapter au format souhaité.
2. Nettoyez la surface vitrée sur laquelle vous souhaitez le coller.
3. Versez de l'eau dans un vaporisateur. Pour atténuer la tension de surface de l'eau, ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle. Humidifiez la surface vitrée.
4. Décollez le film du papier de support, et humidifiez la face adhésive à l'aide du vaporisateur.
5. Appliquez le film à l'emplacement souhaité. Le fait d'humidifier la surface permet de positionner le film plus facilement.
6. Afin de ne pas endommager le film en passant la raclette dessus, humidifiez également le côté non-adhésif. Faites sortir les bulles d'air et les restes d'eau en passant une raclette depuis le centre vers l'extérieur.
7. Utilisez un papier absorbant ou un chiffon pour sécher le film.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !