

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Ultraschall-Luftbefeuchters.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Ultraschall-Luftbefeuchter optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Luftbefeuchter
- USB-Kabel
- Dekoration (Steine, Palmen)
- 2 x Wattestäbchen
- Bedienungsanleitung


### Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

### Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC
Leistungsaufnahme	2 W
Betriebsdauer	6 h
Fassungsvermögen	400 ml
Verbrauch/h	55 ml/h
Maße	153 x 88 x 88 mm
Gewicht	70 g


### Produktdetails



1. Ein/Aus-Taste
2. Zerstäuber
3. USB-Eingang
4. Wattestab
5. Dekoration

### Inbetriebnahme

1. Ziehen Sie den Zerstäuber vom Luftbefeuchter und füllen Sie den Luftbefeuchter mit den Dekorationssteinen, der Palme oder mit anderer, von Ihnen gewünschter, passender Dekoration.




Kunststoffröhrchen




### HINWEIS

Die Dekorationselemente sind austauschbar. Eventuell benötigen Sie dazu eine Pinzette.

2. Füllen Sie den Luftbefeuchter mit Wasser.



3. Stecken Sie den Zerstäuber wieder auf den Luftbefeuchter, so dass dieser dicht verschlossen ist.
4. Stellen Sie den Luftbefeuchter in eine senkrechte oder schräge Position.



## Verwendung

1. Schließen Sie das USB-Kabel mit einem geeigneten USB-Netzteil an.
2. Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um den Zerstäuber ein- und auszuschalten.



### HINWEIS:

Bei der ersten Anwendung kann es einen kurzen Augenblick dauern, bis die Zerstäubung sichtbar wird.

3. Drücken Sie etwa 2 Sekunden die Ein/Aus-Taste, um die LED-Beleuchtung anzuschalten. Die Farbe der LED ändert sich alle 5 Sekunden in einem langsamen Farbverlauf:
4. Drücken Sie ein weiteres Mal für etwa 2 Sekunden die Ein/Aus-Taste, um den Farbverlauf auszuschalten. Die aktuelle Farbe der LED leuchtet nun dauerhaft.
5. Drücken Sie ein drittes Mal für etwa 2 Sekunden die Ein/Aus-Taste, um die LED wieder auszuschalten.
6. Trennen Sie das USB-Kabel vom Netzteil.
7. Waschen Sie die Dekorationselemente und wechseln Sie das Wasser aus.



### HINWEIS:

Der Zerstäuber und die LED sind gleichzeitig einschaltbar. Drücken Sie dafür die Ein/Aus-Taste erst kurz, um den Zerstäuber und danach noch einmal lang, um den Farbverlauf der LED einzuschalten. Ein weiteres langes Drücken lässt die aktuelle Farbe der LED dauerhaft leuchten. Zum Ausschalten der LED drücken Sie ein drittes Mal die Ein/Aus-Taste, zum Ausschalten des Zerstäubers drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste.

## Austausch des Wattestäbchens

1. Zum Austauschen des Wattestäbchens, ziehen Sie das Plastikröhrchen vom Zerstäuber.
2. Nehmen Sie das Wattestäbchen raus und tauschen es aus. Achten Sie darauf, dass sie es samt Feder wieder richtig einsetzen. Die Feder ist am unteren Ende des Plastikröhrchens.
3. Stecken Sie das Plastikröhrchen wieder auf den Zerstäuber, so dass der Zerstäuber am oberen Ende des Plastikröhrchens ist. Achten Sie darauf, dass das Plastikröhrchen fest mit dem Zerstäuber verbunden ist, es muss hörbar einrasten.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das USB-Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nutzen Sie den Zerstäuber nicht, wenn nicht genug Wasser im Luftbefeuchter vorhanden ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Trennen Sie das USB-Kabel vom USB-Netzteil, wenn Sie den Luftbestäuber nicht verwenden.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Luftbestäuber fern.

- Decken Sie die Bedieneinheit nicht ab und legen Sie nichts über die Bedieneinheit.
- Waschen Sie die Steine und andere Dekorationselemente und wechseln Sie das Wasser nach jedem Gebrauch.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8145-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8145 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.carlo-milano.de](http://www.carlo-milano.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet humidificateur d'air à ultrasons. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Humidificateur d'air
- Câble USB
- Éléments décoratifs (galets, palmiers)
- 2 bâtonnets ouatés
- Mode d'emploi


**Accessoire requis :** (disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Chargeur secteur USB

## Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC
Puissance absorbée	2 W
Durée de fonctionnement	6 h
Capacité	400 ml
Consommation/h	55 ml/h
Dimensions	153 x 88 x 88 mm
Poids	70

## Description du produit



- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1 Nébuliseur         | 4 Touche Marche/Arrêt |
| 2 Bâtonnet ouaté     | 5 Décorations         |
| 3 Unité de commandes |                       |

## Mise en marche

- Sortez le nébuliseur de l'humidificateur d'air et remplissez ce dernier des galets décoratifs, des palmiers ou d'autres éléments décoratifs appropriés de votre choix.



## NOTE :

*Il est possible de remplacer les éléments décoratifs. Pour cela, vous pouvez utiliser une pincette.*

1. Remplissez d'eau l'humidificateur d'air.



2. Remplacez le nébuliseur dans l'humidificateur d'air pour que ce dernier soit bien fermé.
3. Placez le nébuliseur à la verticale ou dans une position inclinée.



## Utilisation



## ATTENTION !

**L'unité de commande avec la touche Marche/Arrêt peut s'échauffer lors d'une utilisation prolongée et devenir très chaude. Faites attention !**

1. Branchez le câble USB à un chargeur USB adapté.

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre le nébuliseur.

**NOTE :**

*Lors de la première utilisation, il peut se passer un court instant avant que la pulvérisation s'effectue.*

- Appuyez pendant environ 2 secondes sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la LED. La LED change lentement de couleur toutes les 5 secondes.
- Appuyez une nouvelle fois pendant environ 2 secondes sur la touche Marche/Arrêt pour désactiver la transition des couleurs. La couleur actuelle de la LED brille maintenant de façon continue.
- Appuyez une troisième fois pendant environ 2 secondes sur la touche Marche/Arrêt pour désactiver la LED.
- Débranchez le câble USB de l'adaptateur secteur.
- Lavez les éléments décoratifs et changez l'eau.

**NOTE :**

*Le nébuliseur et la LED peuvent être allumés en même temps. Pour cela, appuyez tout d'abord*

*brièvement, puis encore une fois longuement sur la touche Marche/Arrêt pour allumer le nébuliseur et la transition des couleurs de la LED respectivement. Appuyez encore une fois longuement pour que la couleur actuelle de la LED brille de façon continue. Pour éteindre la LED, appuyez une troisième fois sur la touche Marche/Arrêt et, pour éteindre le nébuliseur, appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.*

**Remplacement du bâtonnet ouaté**

- Pour remplacer le bâtonnet ouaté, retirez le petit tube en plastique du nébuliseur.
- Retirez le bâtonnet ouaté et remplacez-le. Veillez à ce que vous le replaciez correctement avec le ressort. Le ressort est situé à l'extrémité inférieure du petit tube en plastique.
- Replacez le petit tube en plastique sur le nébuliseur afin que ce dernier soit situé à l'extrémité supérieure du tube. Assurez-vous que le tube est bien fixé au nébuliseur. Il doit s'enclencher de façon audible.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le câble USB dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas le nébuliseur lorsque l'humidificateur d'air ne dispose pas de suffisamment d'eau.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Débranchez le câble USB de l'adaptateur secteur USB lorsque vous n'utilisez pas le nébuliseur.
- Maintenez les enfants et les animaux à distance de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne couvrez pas l'unité de commande et ne posez rien sur elle.
- Lavez les galets et autres éléments décoratifs et changez l'eau après chaque utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin

d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Si vous ressentez une gêne lorsque vous vous trouvez à proximité de l'appareil, peut-être êtes-vous sensible aux ultrasons. Éloignez-vous tant que possible. Si nécessaire, éteignez l'appareil. Placez de préférence l'appareil à ultrasons dans une zone où ni vous, ni vos proches, ni vos animaux domestiques ne restez de façon prolongée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par

jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-8145, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).